RENAULT 12 GORDINI 1971 ▶ 1973
R 1173

01.20
B P.R. 952
P.R. 000
R 0000, R 0000

1	2	3	4	5	6	1972
7	**8**	9	10	11	12	

RENAULT


FRANÇAIS	DANSK	DEUTSCH	ENGLISH
Catalogue de pièces de rechange	Reservedelskatalog	Ersatzteilkatalog	Spare parts catalogue
P.R. 952	**P.R. 952**	**P.R. 952**	**P.R. 952**
Annule et remplace : **P.R. 952** 77 01 429 672	**Ophaever og erstatter :** **P.R. 952** 77 01 429 672	**Annulliert und ersetzt** **P.R. 952** 77 01 429 672	**Cancels and replaces :** **P.R. 952** 77 01 429 672


ESPAÑOL	ITALIANO	NEDERLANDS	SVENSKA
Catálogo de piezas de repuesto	Catalogo dei pezzi di ricambio	Onderdelenboek	Reservdelskatalog
P.R. 952	**P.R. 952**	**P.R. 952**	**P.R. 952**
Anula y sustituye a : **P.R. 952** 77 01 429 672	**Anulla e rimpiazza :** **P.R. 952** 77 01 429 672	**Vernietigen en vervangen :** **P.R. 952** 77 01 429 672	**Annullerar och ersätter :** **P.R. 952** 77 01 429 672


77 01 435 668

PRINTED IN FRANCE

02.01 R 0000 000 0000000
B P.R. 952







01 . 10
B P.R. 952



01.02 A — 01.10 B — 01.11 B
01.12 B — 01.13 B

01.20 B

02.01 B —— 02.02


03.01 —— 03.02
03.03 —— 03.04

05.01 B — 05.02 B — 05.03 B
05.04 B — 05.05 B

05.40 B —— 05.41 B
05.42 B —— 05.43 B


06.01 A

14



14.01 A | 14.10 A | 14.20 A | 14.30 A | 14.40.1 B —— 14.40.2 B | 14.50 B | 14.60 B

15




15.01 B | 15.10 B | 15.20 B | 15.30 B —— 15.35 B, 15.40 B | 15.45 A | 15.60 B | 15.70 B

16 17 18




16.01 B | 16.20 B | 17.01 B | 17.30 B | 17.50 B | 18.01 B | 18.30 B —— 18.35 A

18 19 30



18.40 B | 18.60 B | 18.80 B | 19.01 A | 19.30 B | 30.01 B

31 35 40



31.01 B —— 31.10 B | 31.20 B | 31.30.1 B —— 31.30.2 B | 31.40 B | 31.50 B | 35.01 B | 40.01 A —— 40.10 B

40 42 43



40.20 B | 42.10 B | 42.20 B | 42.30 B | 42.50 B | 43.01 B | 43.10 B

01 . 11
B P.R. 952


43 44 51



43.20 B — 44.01 A — 44.05 B — 51.01 B — 51.05 B — 51.10 A — 51.20 B

43 44 51

51 58



51.60 B — 51.61 B — 51.65 B — 58.01 B — 58.10 B — 58.20 B — 58.30 B — 58.35 B — 58.40 B

51 58

58 60



58.45 B — 58.50 B — 58.70 B — 60.01 B — 60.10 B — 60.15 B — 60.20 B

58 60

60



60.35 B — 60.40 B — 60.45 B — 60.55 B — 60.60 B — 60.65 B — 60.70 B

60


60 61



60.80 B — 61.01 B — 61.05 B — 61.10 B — 61.15 B — 61.20 B — 61.25 B — 61.30 A

60 61


61



61.35 B — 61.40 A — 61.50 B — 61.70 B — 61.75 B — 61.80 B

61

62 70 71



62.01 A — 62.10 B — 62.20 B — 62.50 B — 70.01 B — 70.10 B — 71.01 B


62 70 71



01 . 12


B P.R. 952

73 78 81



73.01 B | 78.01 B | 81.01 A | 81.05 B — 81.10 B | 81.20 B | 81.25 B | 81.30 B

81 82




81.35 B | 81.40 B | 81.45 B | 81.47 A | 81.50 B | 82.05 B | 82.10 B

82



82.20 B — 82.25 B | 82.30 B — 82.35 B | 82.40 B | 82.45 B | 82.50 B | 82.55 B | 82.60 B

82 84




82.65 B | 82.70 B | 82.75 B — 82.80 A | 84.01 A | 84.05 B | 84.10 B — 84.15 B | 84.30 B

84 85




84.40 B — 84.45 B | 84.50 B — 84.55 B | 84.60 B — 84.65 B | 84.75 B | 84.80 A | 84.90 B | 85.01 B — 85.05 B


85



85.10 B | 85.15 B | 85.20 B | 85.25 B | 85.35 B | 85.40 B | 85.42 B




85.45 A | 85.50 B | 85.55 B — 85.70 B | 85.58 B | 85.75 B | 85.78 B | 85.80 B




01.13
B P.R.952



85
120
130



85.85 B



85.90 B

8080151452	5106	02	8080
8080151452	5120	02	8080
8080151452	5125	02	8080
8080151452	5126	02	8080
8080151452	5130	02	8083
8080151452	5132	02	8083
8080151452	5135	02	8083
8080151452	5140	02	8083

120.01 . . . B



130.50

85
120
130

02.02 R 0000 000 0000000

①	②	③	④	⑤	⑥
R 0000	/0...	VEH. nº 0...	MOT. nº 0...	80 23 060 152	43.30 C P.R.0..

FRANÇAIS

POUR COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE, VEUILLEZ INDIQUER :

1. Le type du véhicule
2. Le numéro de l'équipement
3. Le numéro de fabrication du véhicule
4. Le type et le numéro de fabrication de l'organe
5. Le numéro de la pièce
6. Facultatif : le numéro du catalogue, le numéro de la planche

Si les autres Nos du véhicule sont détruits : le numéro dans la série du type (voir carte de garantie)

DANSK

VED BESTILLING AF RESERVEDELE BEDES DE VENLIGST OPGIVE :

1. Vogntypen
2. Udstyrsnummeret
3. Serienummeret
4. Fabrikationsnummeret på del samlede aggregat
5. Delnummeret
6. Undtagelsesvis Katalognummeret Planchenummeret

Hvis numrene på vognen er ødelagte : opgiv chassisnummer (se garantibeviset)

DEUTSCH

BEI DER BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN IMMER ANGEBEN :

1. Der Typ des Fahrzeuges
2. Die Ausrüstungsnummer
3. Die Fabrikationsnummer des Fahrzeuges
4. Typ und Fabrikationsnummer des Aggregats
5. Die Teilnummer
6. Wenn erforderlich : Die Nummer des Kataloges. Die Nummer der Bildtafel

Wenn die anderen Fahrzeugnummern nicht mehr zu ermitteln sind : die Fahrgestellnummer (siehe Garantiekarte)

ENGLISH

WHEN ORDERING SPARE PARTS, WILL YOU PLEASE MENTION :

1. The vehicle type
2. The version number
3. The vehicle manufacturing number
4. The unit type and manufacturing number
5. The part number
6. And optionally : the catalogue number and page number

If the other vehicle numbers have been destroyed, the chassis number (see guarantee card)

ESPAÑOL

AL SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO, SIRVANSE INDICAR :

1. El tipo del vehículo
2. El número de su equipo
3. El número de fabricación del vehículo
4. El tipo y el número de fabricación del órgano
5. El número de la pieza
6. Facultativo el número del catálogo, el número de la lámina

Si los otros Nos del vehículo están destruidos : el número en la serie del tipo (véase el certificado de garantía)

ITALIANO

NELLE ORDINAZIONI DEI PEZZI DI RICAMBIO RICORDATE DI INDICARE :

1. Il tipo del veicolo
2. Il numero dell'equipaggiamento
3. Il numero di fabbricazione del veicolo
4. Il tipo ed il numero di fabbricazione dell'organo
5. Il numero del pezzo
6. Facoltativamente il numero di catalogo, il numero dell'illustrazione

Nel caso in cui gli altri Numeri del veicolo siano andati distrutti : il numero nella serie del tipo (vedere tessera di garanzia)

NEDERLANDS

GELIEVE BIJ HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN HET VOLGENDE OP TE GEVEN :

1. Het wagentype
2. Het uitrustingsnummer
3. Het fabricagenummer van de wagen
4. Het type en het fabricagenummer van het orgaan
5. Het onderdeelnummer
6. Naar goedvinden : het onderdelenboeknummer, het afbeeldingsnummer

Wanner de andere nummers van de wagen niet meer leesbaar zijn, moet opgegeven worden : het chassis-nummer (zie het garantiebewijs)

SVENSKA

VID BESTÄLLNING AV RESERVDEL OMBEDES NI ATT ANGE :

1. Vagntyp
2. Utrustningsnummer
3. Vagnens fabrikationsnummer
4. Enhetens typbeteckning och fabrikationsnummer
5. Delnummer
6. Dessutom och valfritt : Katalognummer, Planschnummer

Om dessa uppgifter saknas eller ovala plåten försvunnit, uppges det på garantikortet stämplade chassinumret

INTRODUCTION

Le présent document contient tous les ensembles et pièces détachées vendables en rechange ; il permet de déterminer avec précision leurs numéros et de les identifier facilement par les illustrations.

Ces ensembles et ces pièces sont répartis par **planches** suivant l'organe ou l'élément d'organe auquel ils se rattachent.

Chaque **planche est identifiée** par un numéro à 4 chiffres dont les deux premiers correspondent à un code organe déterminé ; elle peut être caractérisée par une variante ou un point de départ dans le cas où elle s'identifie avec une planche similaire.

Une planche se compose :

de l'illustration des pièces et ensembles de l'organe détaillé qui diffèrent de forme : à chaque pièce illustrée correspond un ou plusieurs numéros de pièces caractérisés entre eux par une variante ou un signe codifié et, éventuellement, de **tableaux** comportant des renseignements complémentaires tels que points de départ et consignes. Ces tableaux figurent soit en bas de l'illustration, soit sur une page annexe à l'illustration.

Remarque : la signification des signes et expressions codifiés utilisés dans chaque planche, est indiquée dans la planche n° **05-01**...

Un répertoire des planches illustré indique sous chaque vignette représentée le numéro de planche à consulter.

Un répertoire numérique en fin de catalogue donne la correspondance entre les numéros de pièces et les numéros de planches ainsi que les quantités de pièces par véhicule dans la planche considérée.

Le document « P.R. 830 Renault » donne les caractéristiques des numéros de la boulonnerie normalisée.

UTILISATION

Détermination du numéro d'une pièce connaissant la nature de celle-ci :

1. Rechercher dans le **répertoire** des **planches** la planche correspondant à l'organe ou l'élément d'organe auquel cette pièce peut se rattacher.

2. Compulser le catalogue pour y retrouver cette planche en tenant compte éventuellement, du point de départ ou de la variante caractérisant la planche.

3. La planche étant déterminée, rechercher l'illustration de la pièce désirée.

A cette illustration correspond un ou plusieurs numéros. Choisir celui qui convient, compte tenu des signes ou expressions codifiés les caractérisant.

Les renvois numériques ou alphabétiques affectés aux numéros de pièces, assurent la liaison entre ces numéros et les renseignements complémentaires contenus dans les tableaux situés soit en bas de l'illustration soit en page annexe.

Vérification, par les Succursales, Concessionnaires ou Centres importateurs, **d'un bon de commande,** rédigé par un Agent ou un client ayant utilisé la documentation en sa possession.

1. Rechercher dans le **répertoire numérique,** au numéro de pièce donné par le bon de commande, les numéros de planches correspondantes.

2. Consulter ces planches pour vérifier si le numéro de pièce est bien celui qui convient compte tenu des points de départ affectés à ce numéro et du numéro de véhicule ou d'organe pour lequel la pièce est commandée.

Identification par l'illustration d'une pièce dont on connaît le numéro.

1. Rechercher dans le répertoire numérique, au numéro de pièce donné, le numéro des planches correspondantes.

2. Consulter ces planches.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Voir les tarifs de pièces de rechange.

03.01

ANVENDELSE
GEBRAUCHSANWEISUNG
USE
MODO DE EMPLEO
USO DEL CATALOGO
GEBRUIKSAANWIJZING
ANVANDNING

INDLEDNING

Nærværende katalog indeholder alle enheder samt alle monterede originale løsdele, som er salgbare ved udskiftning; det er med lethed muligt at identificere delene ved hjælp af illustrationerne. Disse samlede enheder, og løsdele er fordeldt på **plancher,** idet de er vist i forbindelse med vogndelen eller enheden, hvorpå de skal monteres.

Hver **planche** er mærket med et nummer bestående af 4 tal, hvorat de to første svarer til et kodetal på en bestemt vogndel ; hvor flere plancher er identiske er disse yderligere tilføjet bemærkning med angivelse af afivgelser eller bergrænsninger af delenes anvendelse.

En planche består af :

en illustration af de forskellige dele og sæt; til hver del svarer et eller flere numre, som skelnes fra hinanden ved en afvigelse eller et kodetegn.

eventuelt **tabeller,** som indeholder oplysninger om begrænsninger af delenes anvendelse, om delenes dimensioner o. l. Disse tabeller er anført enten fornenden på illustrationen eller på en tillægsside.

Bemærk : Forklaring på kodetegn og kodeudtryk, som avendes på plancherne, findes på planche nr. **05-01**...

På en oversigt over de illustrerede plancher er under hvert billede anført den pågældende enheds planchenummer.

En nummerfortegnelse bagest i kataloge viser, hvorledes reservedelsnumre og planchenumre svarer til hinanden samt delantal pr. vogn på den pågældende planche (I kataloget « P.R. 830 » findes specifikationer over numrene på standardiserede boltevarer).

ANVENDELSE

Fastsættelse af nummeret på en del man kender :

1. Find i registeret over **plancher** den **planche,** som svarer til den vogndel, eller enhed på hvilken reservedelen er beregnet til at blive monteret.

2. Slå op i kataloget og find denne planche, idet. De holder Dem til enventuelle afvigelser og kodetegn der måtte stå på planchen.

3. Når den rigtige planche er fundet, find da billedet af den ønskede del; til dette billede svarer et eller flere numre; vælg det, der passer i henhold til kodetegn eller kodeudtryk.

De meld tal eller bogstaver mærkede henvisninger ved del nummeret gør det muligt at finde forbindelsen mellem disse numre og de yderligere oplysninger der findes enten nederst på planchen eller på tillægssiden.

Ordresedler, der udstedes af en agent eller en kunde ved hjælp af vedlagte reservedelskatalog, skal kontrolleres af den koncessionerede forhandler eller af importøren.

1. Find i registeret over reservedelsnumre **nummeret** på den **planche,** som reservedelsnummeret henviser til.

2. Se på plancherne for at afgøre om det er de rigtige numre, idet De holder Dem til eventuelle afvigelser of kodetegn samt vognnummeret, som delene er bestilt til.

Fastsættelse ved hjælp af illustration af en del, hvis nummer man kender.

1. Find i registeret over reservedelsnumre nummeret på den planche, som reservedelsnummeret henviser til.

2. Slå op på planchen.

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

Se reservedels-prislisten

VORWORT

Die vorliegende Ausgabe enthalt alle montierten Einzelteile, die als Ersatzteile verkäuflich sind. Sie ermöglicht es, die Nummern mit Genauigkeit zu bestimmen und sie anhand der Abbildungen zu identifizieren.

Diese Aggregate und Teile sind in **Bildtafeln** aufgeteilt, und zwar ihrer Zugehörigkeit entsprechend.

Jede **Bildtafel** ist mit einer vierstelligen Nummer versehen, wovon die ersten zwei Ziffern einem bestimmten Organ-Schlüssel entsprechen ; sie kann durch eine Variante oder einen Ausgangspunkt der Ersatzteilnummer gekennzeichnet sein, wenn sie mit einer gleichartigen Bildtafel übereinstimmt.

Eine **Bildtafel** setzt sich zusammen aus : den Abbildungen der Aggregate und Teile, die in der Form voneinander abweichen; jedem dargestellten Teil entsprechen eine oder mehrere Teilnummern, untereinander gekennzeichnet durch eine Variante oder ein verschlüsseltes Zeichen, sowie gegebenenfalls Tabellen mit zusätzlichen Angaben wie z.B. Ausgangspunkt einer Ersatzteilnummer und besondere Hinweise. Diese **Tabellen** sind entweder unten auf der Bildtafel oder aber auf einer gesonderten Anhangseite aufgeführt.

Anmerkung: Die Erklärung der verschlüsselten Zeichen und Ausdrücke, die auf den Bildtafeln erscheinen, finden Sie auf Seite **05.01**...

Auf einem Bildverzeichnis finden Sie unter der Umrisszeichnung der einzelnen Aggregate die Nummer der Bildtafel, auf der die entsprechenden Teile zu finden sind.

Am Ende des Kataloges finden Sie ein numerisches Sachregister nach Teilnummern mit den dazugehörenden Bildtafeln sowie der Anzahl gleicher Teile pro Fahrzeug auf der Bildtafel.

(Ausgenommen sind die Nummern des genormten Schraubenzubehörs, die dem Katalog PR 830 zu entnehmen sind.)

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bestimmung der Nummer eines Teiles, dessen Beschaffenheit bekannt ist :

1. Im **Bildtafelverzeichnis** die Nummer der **Bildtafel** suchen, zu der das Teil oder Aggregat gehört.

2. Im Katalog diese Bildtafel nachschlagen und gegebenenfalls die Variante oder den Ausgangspunkt, die die Bildtafel kennzeichnen, berücksichtigen.

3. Für das Teil sind — auf der Bildtafel — eine oder mehrere Nummern angegeben. Bei der Wahl der richtigen Nummer sind eventuelle verschlüsselte Zeichen und Ausdrucke zu berücksichtigen. Anstelle der Ersatzteilnummer erscheint sehr oft eine einzelne Zahl. Dieselbe wird unten auf der Bildtafel wiederholt **und** weist auf zusätzliche Angaben hin.

Prüfen eines Bestellscheines, den ein Unterhändler oder Kunde mit der ihm zur Verfügung stehenden Fachliteratur (Katalog usw.) ausgestellt hat.

1. Im numerischen Sachregister unter der auf dem Bestellschein angegebenen Teilnummer die entsprechende Bildtafel suchen.

2. Die Bildtafel aufschlagen und prüfen, ob die angegebene Nummer richtig ist. Daher müssen die vorher schon genannten besonderen Hinweise beachtet werden.

Identifizierung eines Teiles, dessen Nummer bekannt ist, anhand der Abbildung :

1. Im numerischen Sachregister unter der bekannten Teilnummer die Nummer der entsprechenden Bildtafel heraussuchen.

2. Diese Bildtafel zu Rate ziehen.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Siehe Ersatzteil-Preisliste.

03.02
UTILISATION
ANVENDELSE
GEBRAUCHSANWEISUNG
USE
MODO DE EMPLEO
USO DEL CATALOGO
GEBRUIKSAANWIJZING
ANVANDNING

INTRODUCTION

This document contains all the assemblies and parts sold as spares; it enables one to determine with precision their numbers and to identify them easily by the illustrations.

These assemblies and these parts are set out in illustrated **plates** according to the unit or sub-assembly to which they belong. Each **plate** is identified by a four figure number, the first two of which correspond to a specified unit code; it may be distinguished by a variant or a starting point in the case where it is identifiable with a similar plate.

A plate consists of:

the illustration of parts and assemblies of the unit shown which differ in shape; one or several numbers correspond to each part illustrated and these are distinguished one from the other by a variant or symbol and if necessary **tables** showing additional imformation such as starting points and instructions. These tables are found on the bottom of the illustration or on a page added to the illustration.

Note: the meanings of the symbols and coded expressions used on each plate are listed on Plate No. **05.01**...

A list of illustrated plates gives the Plate Number to refer to under each square.

A numerical index at the end of the catalogue gives the relationship between the part numbers and the plate numbers also the parts quantity required per vehicle in the plate concerned.
(The « Renault — P.R. 830 » catalogue gives the specifications for all the standard bolt part numbers).

USE

Ascertaining a part Number knowing the nature of this part:

1. In the **plate index,** find the plate corresponding to the unit or sub-assembly to which this part may be attached.

2. Consult the catalogue to find this plate, when necessary taking into account the starting point or the variant distinguishing this plate.

3. Having found the plate, look for the illustration of the desired part. One or several numbers correspond to this illustration; choose the suitable number, taking into account code signs or expressions which distinguish them.

The numerical or alphabetical reference marks added to the part number, ensure the connection between these numbers and the additional information appertaining to them, included in the tables found at the bottom of the illustration or on the additional page.

Checking by Branches, Distributors or Importation Centres **of an Order Form** which has been filled in by an Agent or by a client using the documents in his possession.

1. In the **numerical index,** at the part number indicated on the order form, find the corresponding plate numbers.

2. Examine these plates to check that the part number given is correct taking into account the starting points added to this number and the number of the vehicle or unit for which the part has been ordered.

Identifying by the illustration a part the number of which is known.

1. In the numerical index, at the given part number find the corresponding plate numbers.

2. Consult these plates.

GENERAL SALES CONDITIONS

See the spare parts price lists.

INTRODUCCION

Este documento contiene todos los conjuntos y las piezas sueltas vendidas como repuestos; con él. los números se hallan con precisión y por medio de las láminas se les puede identificar con toda facilidad.
Estos conjuntos y piezas van repartidos por **láminas,** según el órgano o el elemento de órgano al que pertenecen.
Todas las **láminas** llevan un número de cuatro cifras,' las dos primeras de las cuales correspon-den a la anotación codificada del órgano; cuando la lámina pueda confundirse con otra similar, lleva especificada la variante en cuestión o el número del punto de partida.

Una lámina se compone :
de la ilustración de las piezas y conjutos del órgano detallado que difieren de forma ; a cada pieza ilustrada corresponde uno o varios números de piezas que se caracterizan entre ellos por una variante o un signo codificado y, eventualmente, de cuadros en los que se indican informacio-nes complementarias tales como puntos de partida y consignas. Estos **cuadros** figuran, ya sea debajo de la ilustración, ya sea en una página anexa a la ilustración.
Observación : la significación de los signos y expresiones codificados utilizados en cada lámina, va indicada en la lámina n° **05**.01...
Un repertorio de las láminas ilustradas indica, debajo de cada figura representada el número de la lámina que hay que consultar.
Al final del catálogo existe un **repertorio númerico** que indica la correspondencia entre los números de las piezas y los números de las láminas, asi como las cantidades de piezas por vehi-culo en la lámina considerada (El documento « P.R. 830 Renault » da las caracteristicas de los números de la tornilleria normalizada).

MODO DE EMPLEO

Determinación del número de una pieza, conociendo la naturaleza de la misma :
1. Buscar en la **lista de láminas,** la lámina correspondiente al órgano o al elemento de órgano al que la pieza puede pertenecer.
2. Consultar el Catálogo y buscar la lámina, teniendo en cuenta en caso preciso, el punto de partida o la variante caracteristica de la lámina.
3. Una vez encontrada la lámina, buscar la ilustración de la pieza deseada. A esta ilustración corresponde uno o varios numeros; elegir entre ellos el que conviene, habida cuenta de los signos o expresiones convencionales que le acompañan. Las citas numéricas o alfabéticas que acompañan al número de pieza sirven para unirlo a los informes complementarios que le conciernen ; estos informes se hallan en la parte inferior de la página o en hoja anexa (cuadros).
Verificación por las Sucursales, Concesionarios o los Centros Importadores, **de un vale de pedido,** redactado por un agente o un cliente, a base de la documentación que posee.
1. Buscar en la **lista numérica,** en el número de pieza señalado por el pedido, las números de las láminas correspondientes.
2. Consultar las láminas para comprobar si el número de la pieza es el que conviene, habida cuenta de los puntos de partida correspondientes a ese número y del número del vehiculo o del órgano para el que se pide la pieza.
Identificación por la ilustración de una pieza cuyo número se conoce.
1. Buscar en la lista numérica, en el número de pieza dado, el número de las láminas corres-pondientes.
2. Consultar estas láminas.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Véanse las tarifas de las piezas de recambio.

03.03

UTILISATION
ANVENDELSE
GEBRAUCHSANWEISUNG
USE
MODO DE EMPLEO
USO DEL CATALOGO
GEBRUIKSAANWIJZING
ANVÄNDNING

PREMESSA

La presente raccolta contiene tutti i gruppi e i pezzi staccati, venduti come ricambi ; permette di determinare con precisione i loro numeri e identificarli facilmente per mezzo delle illustrazioni.
Questi gruppi e questi pezzi sono ripartiti per **Tavole** secondo l'organo o l'elemento di organo al quali si riferiscono.
Ogni **Tavola** è identificata da un numero a 4 cifre delle quali le prime due corrispondono ad un determinato gruppo di organi ; può essere caratterizzata da una variante od un punto di partenza nel caso in cui essa si identifichi con una tavola analoga.

Una tavola si compone :
dell'illustrazione dei particolari e dei complessivi dell'organo particolareggiato che si differen-ziano dalla forma ; ad ogni particolare illustrato corrisponde uno o più numeri di particolari carat-terizzati tra loro da una variazione o da un segno codificato e, eventualmente, da **tabelle** che contengono informazioni complementari come dei punti di partenza e delle istruzioni. Queste tabelle si trovano sia sotto l'illustrazione, sia su una pagina allegata all'illustrazione.
Osservazione: il significato dei segni e delle espressioni codificati utilizzati su ogni tavola è indicato nella tavola n. **05**-01...
Una rubrica delle tavole illustrate indica sotto ogni disegno il numero della tavola in riferimento.
Un riepilogo numerico alla fine del catalogo segnala la corrispondenza tra i numeri dei parti-colari ed i numeri delle tavole così come i quantitativi dei particolari per veicolo sulla tavola considerata. (Il documento « P.R. 830 Renault » dà le caratteristiche dei numeri della bulloneria normalizzata).

USO DEL CATALOGO

Determinazione del numero di un pezzo conoscendo la sua natura :
1. Cercare **nell'indice** delle **tavole,** la tavola **corrispondente** all'organo o all'elemento di organo al quale questo pezzo può riferirsi.
2. Consultare il Catalogo per trovare questa tavola tenendo conto eventualmente, del punto di partenza o della variante che caratterizza la tavola.
3. Determinata la tavola, cercare l'illustrazione del pezzo desiderato. A questa illustrazione corrispondono uno o più numeri; scegliere quello che conviene, tenendo conto dei segni od espressioni codificate che li caratterizzano. I rinvii numerici od alfabetici in corrispondenza del numero del pezzo, assicurano il collegamento fra questi numeri e le informazioni comple-mentari che vi si riferiscono, contenuti nelle tabelle situate sia in calce all'illustrazione, sia nella pagina allegata.
Verifica, da parte delle Succursali, Concessionari o Centri Importatori, **di un buono di ordi-nazione,** redatto da un Agente o da un cliente che avrebbe usato la documentazione in suo possesso :
1. Cercare nell'**Indice numerico,** al numero di pezzo dato dal buono di ordinazione, i numeri delle tavole corrispondenti.
2. Consultare queste tavole per controllare se il numero del pezzo è quello che corrisponde tenendo conto dei punti di partenza attribuiti a questo numero e del numero del veicolo o dell' organo per il quale il pezzo è stato ordinato.
Identificazione per mezzo dell'illustrazione di un pezzo del quale si conosce il numero :
1. Cercare nell'indice numerico, al numero di pezzo dato, il numero delle tavole corrispondenti.
2. Consultare queste tavole.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Vedi tariffa pezzi di ricambio.

INLEIDING

In deze catalagus zijn alle onderdeelgroepen en afzonderlijke onderdelen vermeld welke voor repartiedoeleinden worden verkocht. De onderdelen zijn met de juiste nummers aangeduid en kunnen aan de hand van de afbeeidingen gemakkelijk worden geidentificeerd. De onderdeelgroepen en afzonderlijke onderdelen zijn in elke **plaat** gegroepeerd volgens het orgaan of deel van het orgaan waartoe zij behoren. Iedere **plaat** is aangeduid met een nummer van vier cijfers, waarvan de eerste twee cijfers corresponderen met een code voor het betreffende orgaan. Hiervan kan zijn afgeweken in geval de aanduiding betrekking heeft op een overeenkomstige plaat.

Een bladzijde bestaat uit :

Een afbeelding van de onderdelen en de samenstellende onderdelen van een onderdeelgroep die een verschillende vorm hebben; bij ieder afgebeeld onderdeel behoren een of meerdere nummers.

Bij meerdere nummers wordt een codeteken gebruikt om het verschil aan te geven. In een **tabel** staan eventueel aanvullende gegevens zoals beginnummers en aanwijzingen, deze tabel staat of onderaan of op de volgende bladzijde.

Opmerking : de verklaring van de gebruikte codetekens en afkortingen wordt **op blz 05-01** gegeven.

In de **inhoudsopgave** wordt onder iedere afbeelding het nummer van de bijbehorende bladzijde genoemd.

Met de **numerieke opgave** achterin het boek kunt u verband leggen tussen de onderdeelnummers, de afbeelding en het aantal van deze onderdelen op de betreffende bladzijde.

In de P.R. 830 Renault worden de gegevens en nummers van bouten en moeren genoemd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bepalen van het onderdeelnummer wanneer de soort van het onderdeel bekend is.

1. Zoek in de **inhoudsopgave** de **plaat** welke betrekking heeft op het orgaan waarvan het betreffende onderdeel deel uitmaakt.

2. Zoek in de catalogus deze plaat op, rekening houdend met eventueel afwijkende gegevens, zoals begin van uitgave en afwijkende aanduiding welke de plaat kenmerken.

3. Wanneer de plaat gevonden is, zoekt men daarin de afbeelding van het gewenste onderdeel op. Bij deze afbeelding staan één of meer nummers; kies hieruit het juiste nummer, rekening houden met de kenmerkende codemerktekens of aanduidingen. De aanduidingen in cijfers of letters bij het onderdeelnummer verwijzen naar de aanvullende nummers en aanwijzingen (indien van toepassing), welke zijn vermeld in de tabellen onder de plaat of op de tegenoverliggende bladzijde.

Controle door de filialen, agenten of importeurs **van een bestelbon**, opgesteld door een subagent of een client, die gebruik heeft gemaakt van de in zijn bezit zijnde documentatie.

1. Zoek in de **nummerieke inhoudsopgave** aan de hand van het in de bestelbon gegeven onderdeelnummer de betreffende plaatnummers op.

2. Raadpleeg de platen om te controleren of het opgegeven onderdeelnummer wel het juiste is, rekening houdend met begin van uitgave van het nummer en het wagennummer of nummer van het orgaan waarvoor het onderdeel wordt besteld. **Identificatie van een onderdeel aan de hand van de afbeelding,** wanneer het onderdeelnummer bekend is.

1. Zoek het nummer van de betreffende platen aan de hand van het juiste onderdeelnummer in de nummerieke inhoudsopgave.

2. Raadpleeg de platen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Zie de onderdelentarievenlijsten.

03.04

UTILISATION
ANVENDELSE
GEBRAUCHSANWEISUNG
USE
MODO DE EMPLEO
USO DEL CATALOGO
GEBRUIKSAANWIJZING
ANVÄNDNING

INLEDNING

Föreliggande katalog innehåller en förteckning över reservdelar och kompletta enheter, som kan monteras vid reparation. Den gör det möjligt att exakt-fastställa delarnas nummer och att identifiera dem med ledning av illustrationerna.

Varje detalj och varje enhet kan återfinnas på en bild, föreställande den huvudenhet i vilken detaljen ingår.

Varje **planschsida** har ett 4-siffrigt nummer av vilket de två första siffrorna motsvarar en kodbeteckning för huvudenheten eller organet ifråga; avbildningen kan ha en variant eller en konstruktionsändring med utgång från ett visst fabrikationsnummer och i sådant fall finnes två likartade planscher.

En plansch innehåller :

— avbildning av delarna och den enhet i vilken dessa ingår. Varje avbildad detalj kännetecknas av ett eller flera reservdelsnummer, sinsemellan åtskilda med ett variantnummer eller en kodbetecknin.

— eventuellt en tablå som ger kompletterande upplysningar såsom från vilket fabrikationsnummer en viss detalj monteras eller vilka delar som ytterligare erfordras vid utbyte. Dessa tablåer återfinns antinge längst ned på planschen eller på ett annexblad intill.

Anm : Förklaring till de märken och beteckningar som används genomgående i hela boken återfinns på plansch nr. **05**-01...

Innehållsförteckningen med bilder anger de olika planschnummer på vilka de avbildade detaljerna återfinns.

I slutet av katalogen finns en referenslista över reservdelsnummer och planschnummer samtidigt som uppgift om antalet av varje detalj som avgår. Se P.R. 830 Renault beträffande bultar.

ANVÄNDNING

Fastställande av numret på en viss reservdel tillgår på följande sätt :

1. Sök i **bildregistret** upp den bild som omfattar den huvudenhet i vilken den aktuella delen ingår eller med vilken den sammanhänger.

2. Sök upp denna plansch i katalogen och tag därvid hänsyn till eventuellt förekommande variant- eller fabrikationsnummer.

3. Då den önskade planschen återfunnits skall den eftersökta delen uppsökas. Till den avbildade delen finnes ett eller flera reservdelsnummer och man skall välja det nummer, som motsvarar de märken eller kodbeteckningar som betecknar den del man vill ha.

De siffror eller bokstäver som kan förekomma framför eller efter ett reservdelsnummer hänvisar till kompletterande upplysningar om detaljen och återfinnes i en tablå längst ned på sidan eller på vidstående sida.

Filialers och centralimportörers kontroll av beställningssedel, som utskrivits av en representant eller en kund med ledning av tillgänglig dokumentation.

1. Leta i nummerregistret med ledning av det reservdelsnummer som framgår av beställningssedeln, reda på numret på motsvarande bild.

2. Kontrollera med ledning av planschen att det uppgivna reservdelsnumret är det riktiga med hänsyn till det uppgivna fabrikationsnumret.

Identifiering med ledning av en bild av en detalj vars nummerbeteckning är känd :

1. Sök med ledning av nummerregistret upp numret på den bild som upptar den aktuella detaljen.

2. Slå upp denna bild.

ALLMÄNNA FÖRSALJNINGSVILLKOR

Se Reservdelsprislista

05.01
B P.R. 952

	FRANÇAIS / ENGLISH	DEUTSCH / DANSK	ESPANOL / ITALIANO	NEDERLANDS / SVENSKA
(tractor)	Véhicule ou tracteur agricole.	PKW-LKW oder Ackerschlepper.	Vehiculo o tractor agricola.	Auto of landbouwtrekker
	Vehicle or agricultural tractor.	Vogn eller landbrugstraktor.	Veicolo motore o trattore agricolo.	Fordon eller jordbrukstraktor
(engine)	Moteur.	Motor.	Motor.	Motor.
	Engine.	Motor.	Motore.	Motor.
(gearbox)	Boite pont ou boite de vitesse.	Getriebe-Differential oder Wechselgetriebe.	Caja-puente o caja de cambios.	Versnellingsbak/differentieel of versnellingsbak.
	Gearbox-Transmission or gearbox.	Gearkasse-differentiale eller gearkasse.	Scatola differenziale o scatola cambio.	Växellada-bakaxel eller växellada
(clear glass)	Vitres incolores	Farblosen Scheiben	Lunas incoloras	Heldere ruiten
	Clear glass	Klart glas	Cristalli incolori	Ofärgat glas
(tinted glass)	Vitres teintées	Getönten Scheiben	Lunas de color	Gekleurde ruiten
	Tinted glass	Tonet glas	Cristalli colorati	Färgat glas
(rear screen)	Désembuage lunette arrière	Heck scheibenbeheizung	Desempañado de la luna trasera	Achterruit verwarming
	Rear screen demisting	Bagrude med varmetråde	Sbrinomento del lunotto posteriore	Bakrutedefroster
.../000	Numéro d'équipement.	Ausrüstungsnummer.	Numero de su equipo.	Uitrustingsnummer.
	Equipment version number.	Udstyrsnummer.	Numero di equipaggiamento.	Utrustningsnummer.
(left hand)	Direction à gauche 👁 05.40	Links-Lenkung. 👁 05.40	Direccion a la izquierda 👁 05.40	Links stuur. 👁 05.40
	L. H. drive. 👁 05.40	Venstrestyret. 👁 05.40	Guida a sinistra. 👁 05.40	Vänsterstyrd. 👁 05.40
(right hand)	Direction à droite. 👁 05.40	Rechts-Lenkung. 👁 05.40	Direccion a la derecha. 👁 05.40	Rechts stuur. 👁 05.40
	R. H. drive. 👁 05.40	Højrestyret. 👁 05.40	Guida a destra. 👁 05.40	Högerstyrd. 👁 05.40
☐	Équipement facultatif.	Ausrüstung nach Wunsch.	Equipo opcional.	Behoort niet tot de standaard-uitrusting.
	Optional equipment.	Valgfrit udstyr.	Equipaggiamento facoltativo.	Valfri utrustning.

05.02
B P.R. 952

	Admission.	Einlass.	Admisión.	Inlaat.
	Inlet.	Indsugning.	Aspirazione.	Insugning.
	Échappement.	Auspuff.	Escape.	Uitlaat.
	Exhaust.	Udblæsning	Scarico.	Avgassystem.
1	1ʳᵉ vitesse.	1. Gang.	1ª velocidad.	1e versnelling.
	1st speed.	1. gear.	1a velocità.	1:an.
2	2ᵉ vitesse.	2. Gang.	2ª velocidad.	2e versnelling.
	2nd speed.	2. gear.	2a velocità.	2:an.
3	3ᵉ vitesse.	3. Gang.	3ª velocidad.	3e versnelling.
	3rd speed.	3. gear.	3a velocità.	3:an.
4	4ᵉ vitesse.	4. Gang.	4ª velocidad.	4e versnelling.
	4th speed.	4. gear.	4a velocità.	4:an.
5	5ᵉ vitesse.	5. Gang.	5ª velocidad.	5e versnelling.
	5th speed.	5. gear.	5a velocità.	5:an.
1·2	1ʳᵉ et 2ᵉ vitesses.	1. und 2. Gang.	1ª y 2ª velocidades.	1e en 2e versnelling.
	1st and 2nd speeds.	1. og 2. gear.	1a e 2a velocità.	1:an och 2:an.
3·4	3ᵉ et 4ᵉ vitesses.	3. und 4. Gang.	3ª y 4ª velocidades.	3e en 4e versnelling.
	3rd and 4th speeds.	3. og 4. gear.	3a e 4a velocità.	3:an och 4:an.
R	Marche arrière.	Rückwärtsgang.	Marcha atrás.	Achteruit.
	Reverse.	Bak-gear.	Retro marcia.	Back.
	Nombre de dents.	Anzahl der Zähne.	Número de dientes.	Aantal tanden.
	Number of teeth.	Tandantal.	Numero di denti.	Antal kuggar.

05.03
B P.R. 952

	Son aigu.	Hohe Tonlage.	Sonido agudo.	Hoge toon.
	High pitch.	Skarp tone.	Suono acuto.	Hogton.
	Son grave.	Tiefe Tonlage.	Sonido grave.	Lage toon.
	Low pitch.	Mørk tone.	Suono grave.	Lågton.
7	Sellerie Simili.	Kunstleder-bezug	Tapizado simili-cuero	Kunstleren bekleding
	Leathercloth upholstery	Indtraek af kunstlaeder	Rivestimento simılpelle	Inredning av konstläder
8	Sellerie Tissu	Stoff-bezug	Tapizado paño	Stoffen bekleding
	Cloth upholstery	Indtraek af stof	Rivestimento panno	Inredning av tyg
11	Feutre.	Filz.	Fieltro.	Vilt.
	Felt.	Filt.	Feltro.	Filt.
	Repère couleur	Farbmarkierung	Señal color	Kleurmerkteken
	Colour mark	Farvemærke	Riferimento colore	Färgmärkning
3	Blanc	Weiss	Blanco	Wit
	White	Hvid	Bianco	Vit
5	Noir	Schwarz	Negro	Zwart
	Black	Sort	Nero	Svart
6	Bleu moyen	Mittelblau	Azul intermedio	Middel blauw
	Medium blue	Melleemblå	Blu medio	Mellanblå
8	Vert moyen	Mittelgrün	Verde intermedio	Middel groen
	Medium green	Mellemgrøn	Verde medio	Mellangrön
11	Jaune	Gelb	Amarillo	Geel
	Yellow	Gul	Giallo	Gul

05.04
B P.R. 952

Symbol				
12	Orange	Orange	Naranja	oranje
	Orange	Orange	Arancione	Apelsinfärgad
16	Rouge moyen	Mittelrot	Rojo intermedio	Middel rood
	Medium red	Mellemrød	Rosso medio	Röd
20	Rouge foncé	Dunkelrot	Rojo oscuro	Donker rood
	Dark red	Mørkerød	Rosso scuro	Mörkröd
A	Ampère.	Ampere.	Amperio.	Ampère.
	Ampère.	Ampère.	Ampere.	Ampère.
Ah	Ampère-heure.	Amperestunde.	Amperio-Hora.	Ampère-uur.
	Amp/hour.	Amperetimer.	Ampere-ora.	Ampere-timmar.
V	Volts.	Volt.	Voltio.	Volt.
	Volts.	Volt.	Volt.	Volt.
W	Watt.	Watt.	Vatio.	Watt.
	Watt.	Watt.	Watt.	Watt.
	Les poids et mesures sont indiqués en système métrique.	Gewichte und Längenmasse sind nach dem Dezimalsystem aufgeführt.	Los pesos y medidas se indican en el sistema métrico.	Maten en gewichten zijn in metrische waarden opgegeven.
	Weights and measures are in metric units.	Vægt og mål er anført efter det metriske system.	I pesi e le misure sono indicati secondo il sistema metrico.	Vikt och längd enligt decimal- och meter-system.
	Les cotes non suivies de symbole sont en millimètres.	Masse ohne Einheitsangabe sind in Millimetern ausgedrückt.	Las cotas no seguidas de simbolo indican milimetros.	De maten waar geen teken achter staat zijn in millimeters.
	Those dimension which have no following symbol are in millimetres.	Mål uden signaturforklaring er mm.	Le quote non seguite dal simbolo sono in millimetri.	När beteckning saknas är längden angiven i millimeter.
†	Pièce à épuiser.	Auslaufende Teile.	Pieza que hay que agotar.	Onderdeel komt te vervallen ; levering zolang de voorraad strekt.
	Use up stock.	Dele til at opbruge.	Pezzo da esaurire.	Utförsäljes.
[†]	Après épuisement, prévoir.	Nach Auslaufen vorsehen.	Una vez agotada, prever.	Te gebruiken nadat de bestaande voorraad is uitgeput.
	After exhaustion of stock, supply.	Efter udgået lager bestil.	Dopo esaurimento prevedere.	Efter utförsäljning levereras.

05.05
B P.R. 952

	Voir planche ou voir page.	Siehe Bildtafel oder Seite	Ver lamina o ver pagina	Zie afbeelding of blz
	" See plate " or " see page "	Se planche eller se side	Vedere tavola o vedere pagina	Se plansch eller sida
	Pour	Für	Para	Voor
	For	Til	Per	För
	Sauf	Ausser	Excepto	Uitgezonderd
	Except	Uden	Eccetto	Utom
	... à ...	... bis ...	... a ...	... tot ...
	... to ...	... til ...	... a ...	... till ...
&	et	Und.	y	en
	And.	og	e	Och
	Pièces à prévoir en supplément.	Teile zusätzlich vorzusehen.	Piezas suplementarias.	Aanvullend in voorraad te nemen onderdelen.
	Supplementary parts to be foreseen.	Bestilling af ekstradele.	Pezzi da prevedere in supplemento.	Supplementdelar.
	Consignes d'interchangeabilité.	Anweisungen für die Auswechslung, symbolisiert durch.	Consignas de intercambiabilidad, simbolizadas por.	Aanwijzingen betreffende verwisselbaarheid, aangeduid door.
	Interchangeability instructions symbolised by.	Når udskifning tilrådes, bruges følgende tegn.	Istruzioni per l'intercambiabilità simbolizzati da.	Anvisningar för utbyte.
0,00	Unité de vente.	Verkaufseinheit.	Unidad de venta.	Verkoopseenheid.
	Sold in following quantities.	Salgsenhed.	Unità di vendida.	Försäljningslängd.
0,00	Vente en longueur de fabrication.	Verkauf nach Fabrikationslängen.	Venta a la longitud de fabricación.	Verkoop in fabricagelengte.
	Sold in manufactured length.	Salg efter fabrikationslængde.	Vendita in lunghezza di fabbricazione.	Försäljning per tillverkningslängd.
	Ou bien.	Oder.	O bien.	Of wel.
	Or.	Eller.	Oppure.	Eller.
	Conditions spéciales d'echange.	Spezial-Austauschbedingungen.	Condiciones generales de cambio.	Speciale ruil condities.
	Special conditions for replacement.		Speciali condizioni per la sostituzione.	Villkor för speciell utbytesservice.
	Emplacement du marquage sur l'ensemble ou la pièce.	Lage der Markierung am Teil oder an der Baugruppe.	Emplazamiento de la marca en el conjunto o en la pieza.	Plaats van het typeplaatje van de groep of het onderdeel.
	Position of the marking on the assembly or the part.	Placering af mærkningen på enheden eller delen.	Spazio riservato al contrassegno di riferimento sul complessivo o sulla parte.	Plats för typskylt.

05.40 . . . . /000/000/000
B P.R. 952

/100/101/102/120/121/123/146

Origine	Traduction Française	1	2	3	4	5	6
Açores							
Afghānistān	Afghanistan						
Al Djoumhouria al-Arabia al Mouttahida	Rép. Arabe Unie						
Algérie Rép.							
Andorra	Andorre						
Angola							
Antillen Nederlandsche	Antilles Néerlandaises						
Arabia	Arabie						
Argentina	Argentine						
Terre de Feu							
Autres provinces							
Australia	Australie						
Bahamas (Islands)	Bahamas (Iles)						
Bahrein (Island)	Bahrein (Ile de)						
Barbade							
België	Belgique		101				
Bermudes (Islands)	Bermudes (Iles)						
Bharat	Inde						
Bolivia	Bolivie						
Botswana							
Brasil	Brésil						
Brunei							
Bălgarija	Bulgarie						
Burma	Birmanie						
Burundi							
Cabo Verde (Ilhas de)	Cap Vert (Iles du)						

Origine	Traduction Française	1	2	3	4	5	6
Cambodge							
Cameroun Rép.							
Canada	Canada						
British Columbia	*Colombie Brit.*						
Ontario	*Ontario*						
Others provinces	*Autres provinces*						
C.C.C.P.	U.R.S.S.						
Centrafricaine Rép.							
Ceskoslovensko	Tchécoslovaquie						
Ceylon	Ceylan						
Channel Islands	Iles anglo-normandes						
Chile	Chili						
Chung-Hua	Chine						
Colombia	Colombie						
Comores							
Congo (Rép. du)							
Congo (Rép. Dem. du)							
Corée du Sud							
Costa Rica							
Côte d'Ivoire (Rép. de)							
Cuba							
Cyprus	Chypre						
Dahomey (Rép. du)							
Danmark	Danemark						
Deutsche Demokratische Republik	Allemagne (Rép. Dem. d')						
Deutschlands Bundesrepublik	Allemagne (Rép. Féd. d')		120				

1 R1173 n° 1 ⇨ n° 241
2 R1173 n° 242 ⇨ n° . . .

05.41 B P.R. 952 ..../000/000/000

Origine	Traduction Française	1	2	3	4	5	6
Dominicana République	Rép. Dominicaine						
Ecuador	Equateur						
España	Espagne						
Filipinas	Philippines						
France		100	100				
Gabon (Rép. du)							
Gambia	Gambie						
Gaza (Zone de)							
Ghana							
Gibraltar							
Great Britain	Grande-Bretagne						
Guadeloupe							
Guam							
Guatemala							
Guiana (British)	Guyane Brit.						
Guiné Portuguesa	Guinée Portugaise						
Guinée (Rép. de)							
Guinée Equatoriale							
Guyane Française							
Haïti							
Haute-Volta (Rép. de)							
Hellas	Grèce						
Honduras (British)	Honduras Brit.						
Honduras (República de)	Honduras (Rép. du)						

Origine	Traduction Française	1	2	3	4	5	6
Hong-Kong							
Indonésia	Indonésie						
Irak							
Iran							
Island	Islande						
Islas Canarias	Iles Canaries						
Israël							
Italia	Italie		102				
Itiopia	Ethiopie						
Jamaïca	Jamaïque						
Jordanie							
Juvoslavija	Yougoslavie						
Kenya							
Kuweit	Koweit						
Laos							
Leeward Islands	Iles-Sous-le-Vent						
Lesotho							
Liban							
Libéria							
Libye							
Liechtenstein							
Luxembourg			101				
Madeira	Madère						
Magyar Népköztarsagág	Hongrie						
Malawi							
Mali (Rép. du)							

1 R1173 n° 1 ⇨ n° 241
2 R1173 n° 242 ⇨ n° ...

05.42 . . . . /000/000/000 B P.R. 952

Origine	Traduction Française	1	2	3	4	5	6
Malta	Malte						
Man Island	Ile de Man						
Maroc Esp.							
Maroc Roy.							
Martinique							
Mauritanie (Rép. de)							
Mauritius	Ile Maurice						
Méjico	Mexique						
Moçambique	Mozambique						
Nederland	Pays-Bas						
Nicaragua							
Niger (Rép. du)							
Nigéria							
Nippon	Japon						
Norge	Norvège		146				
Nlle Calédonie							
Nlles Hébrides							
New Guinea	Nouvelle Guinée						
New Zealand	Nouvelle Zélande						
Österreich	Autriche		121				
Pakistan							
Panama (Rép. du)							
Panama (Zone du Canal)							
Paraguay							
Perú	Pérou						
Persekutuan Tanah Melayu	Malaisie						

Origine	Traduction Française	1	2	3	4	5	6
Poblacht na h'Eireann	Rép. d'Irlande						
Polska	Pologne						
Portuguesa Republica	Portugal						
Prades T'hai	Thaïlande						
Puerto-Rico	Porto-Rico						
Qatar							
Rép. Malgache							
Réunion (La)							
Rhodésie							
Romãnia	Roumanie						
Rwanda (Rép. du)							
Saint Pierre et Miquelon							
Salvador (El)							
San Marino	Saint-Marin						
Sao-Tome							
Sarawak							
Schweiz	Suisse		123				
Sénégal							
Seychelles (Iles)							
Shqiperija R.P.	Albanie						
Sierra-Léone							
Somalie (Rép. de)							
Singapore	Singapour						
South Africa Rép.	Rép. Sud Africaine						
South West Africa	Sud-Ouest Africain						
Sûdãn	Soudan						

05.43 . . . . /000/000/000
B P.R. 952

Origine	Traduction Française	1	2	3	4	5	6
Suomi	Finlande						
Surinam	Guyane Hollandaise						
Sverige	Suède						
Syrie							
Swaziland							
Tahiti							
T'ai-Wan	Formose						
Tanger							
Tanzania	Tanzanie						
Tchad (Rép. du)							
Tchôson	Corée du Nord						
Territoire des Afars et Issas							
Togo (Rép. du)							
Trinidad	Trinité						
Tunisie (Rép. de)							
Türkiye Cumhuriyeti	Turquie						
Uganda	Ouganda						
United States of America	Etats-Unis d'Amérique						
California	*Californie*						
Others States	*Autres Etats*						
Uruguay							
Vénézuela							
Vietnam-Nord							
Vietnam-Sud							
Wallis et Futuna							
Windward Islands	Iles du Vent						
Yemen (Rép. du)							
Yemen (Rép. pop. du Sud)							
Zambia	Zambie						

1 R1173 n° 1 ⇨ n° 241
2 R1173 n° 242 ⇨ n° . . .

06. 01 ?=
A P.R. 952

22 Non monté en série.	22 Ikke monteret i serie.	22 Nicht serienmässig montiert.
22 Not fitted in production.	22 No montado en serie.	22 Non montado in serie.
22 Geen serie-uitvoering.	22 Ej monterad i serie.	

FRANÇAIS

La plaque ovale est la clef d'utilisation du catalogue de Pièces de Rechange.

DANSK

Den ovale plade er nøglen til Reservedels-Kataloget.

DEUTSCH

Das ovale Schild ist der Schlüssel für die Handhabung des Ersatzteil-kataloges.

ENGLISH

The oval number plate is the key to using the spare parts catalogue.

ESPAÑOL

La placa oval es la llave que da paso al buen empleo del catalogo de Piezas de Repuesto.

ITALIANO


La piastrina ovale è la chiave per l'impiego del catalogo dei pezzi di ricambio.

NEDERLANDS

Het fabricagenummer is de sleutel van het onderdelenboek.

SVENSKA

Den ovala plåten är nyckeln till Er reservdelskatalog och leder Er till rätt reservdel.



FRANÇAIS

Le Réseau Renault s'engage par contrat à n'utiliser et ne mettre en vente que des pièces d'origine et à le garantir sur ses factures.
Les pièces d'origine sont indispensables au triple point de vue de la nuance de matière, de la qualité du traitement thermique et de la précision d'exécution garantissant l'interchangeabilité et la bonne tenue à l'usage.

Les pièces distribuées par la Régie Renault sont facilement identifiables :

Soit pour les pièces conditionnées par l'étiquette (1).

Soit par une marque de fabrique frappée ou gravée (2).

DANSK

Renault - forhandlerne forpligter sig kontraktligt til kun at benytte og sælge originale reservedele og at garantere herfor på deres fakturaer.
Originale reservedele er absolut nødvendige ud fra 3 synspunkter, nemlig stoffernes nuance, hærdningens kvalitet og den nøjagtige udførelse, der garanterer indbyrdes udskiftning af delene og god holdbarhed under brugen.

Dele, der udsendes at Renault-fabrikerne, er lette at identificere :

Eller ved de emballerede dele ved hjælp af en etikette (1).

Enten ved et præget eller ingraveret fabriks mærke (2).

DEUTSCH

Die Renault-Werkstätten sind vertraglich verpflichtet, für Fahrzeuge unserer Marke ausschliesslich Original-Renault-Ersatzteile zu verwenden oder zu verkaufen.
Original-Ersatzteile sind in vierfacher Hinsicht unerlässlich : in Kontrollen geprüft, gleiches Material, Qualität der thermischen Bearbeitung und präzisen Ausführung, Wodurch die Austauschbarkeit und Haltbarkeit garantiert werden.

Original-Renault-Ersatzteile sind gekennzeichnet :

Oder durch einen Schriftzug der Firma (1).

Durch ein eingegossene oder gestanzte Fabrikmarke (2).

ENGLISH

The Renault network accepts, under contract neither to fit nor sell any parts other than genuine Renault spare parts and to guarantee this on its invoices.
Genuine Renault parts must be used because the specifications of the materials from which they are made, the quality of their heat treatment and the precision of their machining guarantee that they will be fully interchangeable and will have a long operating life.

Spare parts distributed by the Regie Renault are easily identifiable :

Or, for packed parts by this label (1).

Either by a stamped or engraved trademark (2).

ESPAÑOL

La Red Renault se compromete por contrato a emplear y vender únicamente piezas de origen y a garantizarlo en sus facturas.
Las piezas de origen son imprescindibles por tres motivos, matiz de la materia, calidad del tratamiento térmico y precisión del mecanizado con lo que se obtiene la intercambiabilidad y el mejor funcionamiento.

Las piezas distribuidas por Régie Renault se pueden identificar con toda facilidad :

Fuere mediante la etiqueta para las piezas empaquetadas (1).

Fuere mediante una marca de fabrica acuñada o grabada (2).

ITALIANO

La Rete di assistenza Renault s'impegna per contratto a usare e a vendere solo pezzi di ricambio originali, garantendoli in fattura.
I pezzi di ricambio originali sono indispensabili per tre ragioni : la gradazione del materiale, la qualità del trattamento termico e la precisione della lavorazione, caratteristiche che garantiscono l'intercambiabilità e il perfetto funzionamento.

I pezzi di ricambio distribuiti dalla Régie Renault sono facilmente riconoscibili :

O dall'etichetta applicata sui pezzi di ricambio (1).

O dal marchio di fabbrica inciso o stampato (2)

NEDERLANDS

De Renault-agenten hebben zich contractueel verplicht uitsluitend originele onderdelen te verkopen en deze op hun facturen te garanderen.
De originele onderdelen zijn, uit een drievoudig oogpunt bezien, beslist noodzakelijk t. w. door de soort van het gebruikte materiaal, de kwaliteit van de thermische behandeling en de precisie bij de fabricage. Hierdoor is de onderlinge verwisselbaarheid en de goede aanpassing tijdens het gebruik gegarandeerd.

De door de Renaultfabrieken verstrekte onderdelen zijn gemakkelyk te herkennen nl. :

Hetzij door middel van een etiket voor onderdelen, die aan de eisen voldoen (1).

Hetzij door een ingeslagen of gegraveerd fabrieksmerk (2).

SVENSKA

Renaults återförsäljare har genom kontrakt förbundit sig att endast saluföra original reservdelar och att garantera detta på sina fakturor.
Original resevdelar är nödvändiga ur flera synpunkter Materialkvalité, härdning och perfekt dimensionering garanterar absolut passning och god hålbarhet.


Delar, som levereras genom Régie Renault är lätta att identifiera :

Eller genom banderoll (1).

Antigen genom ett gjutet eller graverat fabriksmarke (2).





1




2

14 . 01
A P.R. 952










14 . 10
A P.R. 952

14.20
A P.R. 952





14 .30
A P.R. 952





(1)			
77 01 454 020	A=54,803 ⇨	54,793	[10]
77 01 454 019	A=54,813 ⇨	54,803	[9]

14.40.1
B P.R.952





(41) 77 03 001 169 -3-

14.40.2
B P.R.952

	?
(a) R 1173 807-20 n° 54 ⇨ n° ...	
(b) R 1173 807-20 n° 1 ⇨ n° 1281	
(c) R 1173 807-20 n° 1282 ⇨ n° ...	[8]
(d) R 1173 807-20 n° 1282 ⇨ n° ...	
(e) R 1173 807-20 n° 1 ⇨ n° 1821	
(f) R 1173 807-20 n° 1822 ⇨ n° ...	


[8]	R 1173 n° 1 ⇨ n° 241	
		77 00 546 439 -4-
		77 00 544 255 -1-
		77 00 544 257 -1-
		50 03 001 078 -2-
		79 03 056 030 -2-
	R 1173 n° 242 ⇨ 807-20 n° 1281	
		77 00 544 255 -1-
		77 00 544 257 -1-
		50 03 001 078 -2-
		79 03 056 030 -2-

14.50
B P.R. 952




(a)	R 1173	807-20 n° 1 ⇨ n° 69
(b)	R 1173	807-20 n° 70 ⇨ n° ...
(c)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 241
(d)	R 1173	n° 242 ⇨ n° ...


14.60
B P.R. 952




(a)	R 1173 n° 1 ⇨ n° 241	
(b)	R 1173 n° 242 ⇨ n° ...	




(a)	R 1173	807-20 n° 1 ⇨ n° 53
(b)	R 1173	807-20 n° 54 ⇨ n° . . .
(c)	R 1173	/100/101/102/121/123/146
(d)	R 1173	/120




15 .10
B P.R. 952



08 55 799 700
05 56 319 700
77 00 523 310
06 08 152 200
08 53 950 400
05 56 319 500
77 00 523 309
06 08 424 100
77 00 549 803
†06 08 420 600
77 00 528 318
77 00 552 267
77 00 552 268
06 08 420 800
06 08 137 600
06 08 424 200
06 08 424 300
06 08 420 700
(A=12) 77 00 553 223
(A=12,2) 77 01 454 283
†77 00 519 266
77 00 552 506
77 00 503 073
77 01 452 043
07 03 500 100
06 07 969 800
79 03 056 040
77 03 001 136
A
80 16 080 402
08 33 184 800
08 55 799 700
05 56 319 500
06 08 424 100
77 00 523 310
08 53 950 400
05 56 319 700
06 08 424 100
77 00 523 309
05 56 319 700
77 00 549 803
77 00 507 869
05 55 992 800
08 55 506 000
10 81 310 782
07 02 726 006
08 30 056 000
08 30 056 000
10 81 310 782
07 02 726 006
77 03 001 127
10 81 310 682
08 55 797 700
06 08 303 200




(a)	R 1173 807-20 n°	1 ⇨ n° 53
(b)	R 1173 n°	1 ⇨ n° 3334
(c)	R 1173 n° 3345	⇨ n° ...

15.30
B P.R. 952



77 01 010 402
77 00 529 001
45 DCOE 38
77 01 010 420
45 DCOE 39
77 00 529 002
77 01 010 419 †
77 01 010 420


08 70 100 100
08 70 427 600
08 70 427 100
08 70 427 400
08 70 432 400
08 70 432 300
08 70 432 200
08 70 428 000
77 01 000 474
08 70 433 700
08 70 433 600
08 70 433 500
08 70 432 000
08 70 433 400
08 70 432 100
08 70 431 800
08 70 429 400
08 70 101 900
08 70 426 900
77 01 010 408
77 01 010 418
08 70 430 900
08 70 430 800
08 55 863 000
08 70 430 700
08 70 105 100
(7×19×6) 08 70 441 700
77 01 010 426
08 70 433 200
77 01 010 427
77 01 010 424
77 03 055 007
08 70 433 100
08 70 433 300
08 70 105 000
08 70 431 500
08 70 431 400
08 70 430 600
08 70 427 000
08 70 427 100
08 70 427 800
08 70 427 900
08 70 426 800
08 70 426 900
08 70 427 700
08 70 100 500
08 70 099 300
08 70 428 200
08 70 428 600
08 70 429 000
08 70 429 100
08 70 428 900
08 70 428 100
08 70 431 100
08 70 431 000
08 70 431 200
08 70 430 500
08 70 431 700
80 16 060 252
77 01 010 412
77 01 010 411
77 01 010 416
77 01 010 415
08 70 429 900
08 70 101 900
08 70 430 000
10 89 015 152
08 70 430 100
77 01 010 414
08 70 426 900
08 70 426 800



08 70 100 100
08 70 427 600
08 70 427 100
08 70 427 400
08 70 432 400
08 70 432 300
08 70 432 200
08 70 428 000
08 70 429 400
77 01 000 474
08 70 433 700
08 70 433 600
08 70 433 500
08 70 432 000
08 70 433 400
08 70 432 100
08 70 431 800
08 70 101 900
77 01 010 417
08 70 429 500
08 70 101 900
77 01 010 415
77 01 010 416
08 70 105 100
77 01 010 426
08 70 433 200
77 01 010 427
77 01 010 424
77 03 055 007
08 70 433 100
08 70 433 300
08 70 105 000
08 70 431 400
08 70 431 500
08 70 430 500
08 70 430 600
08 70 427 000
08 70 427 100
08 70 427 800
08 70 427 900
08 70 426 800
08 70 426 900
08 70 427 700
08 70 100 500
08 70 099 300
08 70 428 200
08 70 428 600
08 70 429 000
08 70 429 100
08 70 428 900
08 70 428 100
08 70 431 100
08 70 431 000
08 70 431 200
08 70 426 900
77 01 010 408
80 16 060 252
08 70 441 700 (7×19×6)
77 01 010 412
77 01 010 411
08 55 863 000
08 70 430 800
08 70 430 900
77 01 010 418
08 70 430 700
08 70 431 700
08 70 426 900
08 70 426 800

15.40
B P.R.952


15.45
A P.R.952


77 01 000 477
150
77 01 010 403
210
77 01 010 404
F 9
77 01 010 405
115
77 01 010 407
65 F5
23
77 01 000 476
50 F8
77 01 010 406
35
08 70 428 801
4,5
77 01 010 410
34
77 01 010 409
50
08 70 429 200

15.60
B P.R. 952



77 03 034 037
79 03 053 043
55
77 03 001 169
06 08 499 902
00 03 820 900
77 03 001 168
50
06 08 499 902
00 03 820 900
77 00 537 791 †
77 00 552 125
77 03 001 164
77 03 053 038
77 00 508 573
06 07 215 200
80 16 060 252
77 03 053 028
79 03 056 039
79 03 032 009
77 00 545 073
77 00 508 573
79 03 053 045
77 00 545 026
77 03 055 011
79 03 032 018
77 03 053 038
77 03 055 011
79 03 032 018
79 03 032 009
77 00 535 401
79 03 032 009
09 84 141 100
09 84 141 100
08 12 056 900
77 00 535 400
77 00 529 756
06 07 219 500
06 07 219 900
77 00 538 462
79 03 056 042
79 03 032 012
77 00 529 754
77 03 001 042


15.70
B P.R.952



(a) R 1173 n°	1 ⇨ n° **241**	
(b) R 1173 n° **242**	⇨ n° ...	


16 . 01
B P.R. 952


77 01 452 181 †
77 01 454 706
77 01 452 050
10 89 040 400
07 06 346 500
77 00 519 257
79 03 056 040
07 06 348 300
77 03 001 144
77 00 519 258
79 03 056 040
77 03 001 148
77 00 546 181
06 08 315 000
06 08 302 800
06 08 315 100
06 08 315 200




(a)	R 1173	807-20 n°	1 ⇨	n° 3177
(b)	R 1173	807-20 n°	3178 ⇨	n° . . .


17.01
B P.R. 952




(a)	R 1173	807-20 n° 1	⇨	n° 412
(b)	R 1173	807-20 n° 413	⇨	n° . . .
(c)	R 1173	n° 4120	⇨	n° . . .



17.30
B P.R.952



77 00 528 507
77 00 538 536
77 00 536 249
79 03 056 045
77 03 001 156
77 03 053 038
77 03 055 011
79 03 032 037
07 06 335 302
77 03 055 009
77 03 066 077
77 03 066 025
†77 00 528 586
77 00 540 493
(15×35×11)
77 03 090 002
≠
77 03 090 003
77 03 066 025
77 03 066 077
77 00 528 519
79 03 032 012
77 03 053 036
77 03 001 347
77 00 538 852
77 03 001 145
79 03 053 157



(a)	R 1173 807-20 n° **413** ⇨ n° . . .
(b)	R 1173 807-20 n° **1** ⇨ n° **4119**
(c)	R 1173 807-20 n° **4120** ⇨ n° . . .


(40) R 1173 807-20 n° **1** ⇨ n° **4119**

77 03 001 153 -I-
77 03 056 008 -I-



07 03 500 300
(17×40×12) 08 55 699 000
77 01 009 989
08 70 109 200
77 01 009 990
79 03 053 061
08 70 108 700
77 01 001 285
08 70 109 000
08 70 108 900
77 00 529 484
77 00 516 029
77 01 009 986
08 70 010 400
08 70 010 700
08 70 010 600
08 55 698 900 (10×30×9)
77 01 006 869
08 70 011 300
77 01 006 890
80 70 040 082
77 01 006 838
79 03 056 005
79 03 032 006
79 03 032 070
79 03 056 008
77 01 000 609
77 01 007 160
77 01 007 161
08 70 010 500

18 . 01
B P.R.952


18.30
B P.R.952


77 00 502 813
D 8 E 71
77 01 002 349
08 70 498 900
77 01 001 786
77 01 010 152
77 01 002 356
77 01 001 790
77 03 055 005
79 03 032 006
08 70 499 500
77 01 005 288
05 52 539 500
77 01 003 496
77 01 002 456
77 01 002 354
77 01 002 350
77 01 001 792 †
77 01 002 380
79 03 032 006
77 01 002 355
77 01 002 346
08 52 356 800
77 01 002 347
77 01 001 793
79 03 057 002
79 03 032 071
08 53 856 600
80 70 040 352
79 03 032 003
77 01 002 345
77 01 002 307
[–]
[+]
08 54 884 800


18.35
A P.R.952


77 00 502 923
6183
77 01 006 115
77 01 012 952
77 01 012 950
08 55 059 400
77 01 002 337
77 01 014 412
† 77 01 001 954
05 52 539 500
† 77 01 002 334
77 01 006 143
77 01 012 947
77 01 004 142
77 01 012 945
79 03 053 043
77 03 055 011
79 03 032 072
79 03 053 025
77 03 055 005
79 03 032 006
77 01 012 949
77 01 002 328
77 01 002 339
77 03 001 116
08 70 523 700 †
77 01 013 481
77 01 013 070
77 01 013 559 †
77 01 014 377
77 01 013 125
79 03 032 071
77 03 055 009
77 01 012 951
08 54 171 200


18.40
B P.R.952


08 55 764 700
08 54 725 300
77 01 009 976
77 00 543 294
4355
77 01 010 636
77 01 006 564
08 54 367 500
77 01 001 499
79 03 056 003
08 53 712 500
77 03 055 003
80 70 040 122
08 55 696 900
80 70 040 122
77 03 055 003
08 51 874 100
08 54 268 900
08 54 120 600
08 54 465 400
08 54 367 800
08 54 368 000
08 54 137 800
80 70 040 062
79 03 053 020
×2
×2
77 01 012 452
08 70 420 200

18.60
B P.R.952



77 00 540 093
77 01 001 168
79 03 056 003
77 00 550 636
N 2
04 25 293 300
†00 01 713 800
79 03 062 001
77 00 503 200
77 00 542 924
06 06 715 000
†00 01 713 800
79 03 062 001
08 55 268 000
77 01 010 245 †
79 03 056 005
08 54 337 700
79 03 056 027
79 03 032 009
08 55 886 700
80 70 050 402

18.80
B P.R. 952





[23] 77 00 500 362 -I-

19 . 01
A P.R. 952




19.30
B P.R. 952



77 00 543 730
(A=135) ✂ 1m 07 60 447 200
08 55 538 600
77 00 531 191
77 00 531 193
08 55 538 600
(A=40) ✂ 1m 07 60 447 200
79 03 032 018
08 55 953 000
79 03 053 043
08 55 538 600
07 60 447 200 ✂ 1m (A=250)
08 55 538 600
77 00 545 196
06 08 423 900
77 00 503 781
06 08 423 900
06 05 879 200
77 01 450 296


A

30.01
B P.R. 952


07 02 712 700
77 03 055 009
77 00 528 283
77 00 536 115
77 01 010 129
×12
77 01 010 130
08 53 958 300
77 01 010 129

31.01
B P.R.952




		
365-00	9×34	9×19
365-02	9×34	9×19

31 . 10

B P.R.952






(a)	R 1173 365-00 n° 1 ⇨ n° 1550	
(b)	R 1173 365-00 n° 1551 ⇨ n° . . .	
(c)	R 1173 365-00 n° 1551 ⇨ n° . . .	
	R 1173 365-02	

(d)	R 1173 365-00
(e)	R 1173 365-02

(1)	77 00 546 008
(6)	R 1173 365-00 n° 1 ⇨ n° 1550 77 03 087 011 -I-

31.20
B P.R. 952




(a)	R 1173 365-00 n° 1 ⇨ n° 2926
(b)	R 1173 365-00 n° 2927 ⇨ n° . . .
	R 1173 365-02

(24) R 1173 365-00 n° 1 ⇨ n° 2926

08 55 812 900 -2-
77 00 547 725 -1-
77 00 547 433 -1-
77 00 554 021 -1-

31.30.1
B P.R.952




31.30.2
B P.R. 952

(1)				(2)			
06 08 310 100	A=2,75	06 08 460 900	A=4,25	05 55 784 800	A=3,50	05 55 785 500	A=3,85
06 08 310 200	A=3	06 08 310 500	A=4,50	05 55 784 900	A=3,55	05 55 785 600	A=3,90
06 08 460 700	A=3,25	06 08 461 000	A=4,75	05 55 785 000	A=3,60	05 55 785 700	A=3,95
06 08 310 300	A=3,50	06 08 310 600	A=5	05 55 785 100	A=3,65	05 55 785 800	A=4
06 08 460 800	A=3,75	06 08 461 100	A=5,25	05 55 785 200	A=3,70	05 55 785 900	A=4,05
06 08 310 400	A=4	06 08 310 700	A=5,50	05 55 785 300	A=3,75	05 55 786 000	A=4,10
				05 55 785 400	A=3,80		


(a)	R 1173	n°	1 ⇨	n°	54
(b)	R 1173	n°	55 ⇨	n°	...

31.40
B P.R.952



(a)	R 1173	365-00 n° 1 ⇨ n° 1550
(b)	R 1173	365-00 n° 1551 ⇨ n° ...
	R 1173	365-02

(2)	A
06 07 854 500	A=1,96 ⇨ 2,00
06 07 854 600	A=2,026 ⇨ 2,066




(26)	77 00 520 709 -I- 77 00 520 700 -I-
(27)	77 00 534 020 -I- 77 00 520 709 -I-

(28)	77 00 534 020 -I- 77 00 520 700 -I-
(29) †	77 00 534 020 -I- 77 00 520 709 -I- 77 00 520 700 -I-


(a)	R 1173	365-00
(b)	R 1173	365-02


35.01
B P.R.952



(1)	↘	77 00 535 435
(2)	↘	77 00 535 243


40.01
A P.R. 952





77 01 950 011
77 01 498 078 %


40.10
B P.R.952



(1)	A
77 00 509 683 †	A=0,1
77 00 509 236	A=0,1
77 00 518 387	A=0,15
77 00 509 237	A=0,20
77 00 509 238	A=0,30
77 00 509 239	A=0,40
77 00 509 240	A=0,50


(a)	R 1173 n°	1 ⇨ n° 1006
(b)	R 1173 n°	1007 ⇨ n° ...

40.20
B P.R.952




(a) R 1173	n°	1	⇨ n°	241
(b) R 1173	n°	242	⇨ n°	...
(c) R 1173	n°	1	⇨ n°	3019
(d) R 1173	n°	3020	⇨ n°	...

(30) 77 03 034 018 -1-




(a)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 241
(b)	R 1173 :	n° 242 ⇨ n° ...

(5)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 241
		77 00 544 559 -1-



42.20
B P.R.952





(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241

(b) R 1173 n° 242 ⇨ n° . . .

(1) ⊞ 77 00 547 187 -2-


42.30
B P.R.952


77 01 450 144
77 03 034 020
08 70 505 700
77 01 000 037
77 01 000 470
77 01 450 141
77 03 034 020



(a) R 1173 /100 :	n° 1	⇨	n° 241
(b) R 1173	n° 242	⇨	n° ...

43.01
B P.R.952




(a)	R 1173 n° 1 ⇨ n° 241	
(b)	R 1173 n° 242 ⇨ n° . . .	


(12) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241
77 00 550 976 -1-
77 00 550 977 -1-
77 03 001 562 -8-
77 03 055 021 -8-

(33) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241
77 00 543 149 -1-
77 00 542 817 -8-
50 03 001 154 -2-
77 03 001 555 -2-
77 03 032 007 -2-

43.10
B P.R. 952


(48×58×4) 08 55 599 900
06 08 232 000
(25×52×16,25) 08 57 591 700
77 00 502 515
05 54 732 800
77 00 527 561
77 00 502 547 (20×47×12,25)
06 03 900 300
07 06 331 302
10 89 030 352
06 08 084 000
77 00 500 011
77 03 001 432
77 03 055 011


43.20
B P.R.952



(a)	R 1173 /100 :	n° 1 ⇨ n° 241
(b)	R 1173	n° 242 ⇨ n° ...

44.01
A P.R. 952





77 00 534 083
77 00 541 644
77 00 534 082
77 00 532 727
77 01 004 823
20g
77 01 004 826
40g
77 01 004 828
60g
×100

44.05
B P.R. 952




DUNLOP	155 HR 13 RADIAL SP SPORT CB 73F
MICHELIN	155 HR 13XAS 155 SR 13 RADIAL X M+S ZR 78 HR 13 RADIAL XAS


51 .01
B P.R. 952


†77 00 504 547
77 00 550 346
77 00 544 766
77 00 526 055
77 00 526 057
77 00 526 056
77 03 055 011
79 03 032 018
77 03 034 031
77 03 053 014
77 00 527 552 † (A=140)
77 00 546 192 (A=135)
A
77 03 053 014
77 01 453 465
77 00 520 337
06 08 094 100
06 08 490 500
77 03 034 039


51 . 05
B P.R. 952





(a) R 1173 n°	**1** ⇨	n°	**241**
(b) R 1173 n°	**242** ⇨	n°	. . .




51. 10
A P.R. 952








(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 49




(a)	R 1173	n° 1 ⇨ n°	3167
(b)	R 1173	n° 3168 ⇨ n°	...
(c)	R 1173	n° 1 ⇨ n°	3296
(d)	R 1173	n° 3297 ⇨ n°	...



(1)	⊞	77 00 544 257 -1-
(2)	⊞	77 00 544 255 -1-
(3)	⊞	77 00 549 654 -1-
(4)	⊞	77 00 549 656 -1-


R 1173 n° **242** ⇨ n° ...

51 . 61
B P.R. 952



(a)	R 1173	n° **242** ⇨ 807-20 n°	**1281**
(b)	R 1173	807-20 n° **1282** ⇨ n°	...
(c)	R 1173	n° **242** ⇨ n°	**3344**
(d)	R 1173	n° **3345** ⇨ n°	...

(9)	R 1173	n° **1** ⇨ 807-20 n°	**1281**
		77 00 546 439 -4-	
(42)	R 1173	n° **242** ⇨ n°	**3344**
		77 00 553 706 -1-	
(46)	R 1173	n° **242** ⇨ n°	**3344**
		77 00 553 712 -1-	




(a)	R 1173	n° 1	⇨	n° 48
(b)	R 1173	n° 49	⇨	n° ...
(c)	R 1173	n° 1	⇨	n° 241
(d)	R 1173	n° 242	⇨	n° 2895

(e)	R 1173	n° 1	⇨	n° 2895
(f)	R 1173	n° 2896	⇨	n°
(g)	R 1173	n° 1	⇨	n° 48
	R 1173	n° 2896	⇨	n° ...


(37) R 1173 n° 1 ⇨ n° 2895

77 03 001 606 -1-
77 03 001 608 -2-
77 03 053 009 -2-
79 03 053 043 -3-

58.01
B P.R. 952




(a)	R 1173	n° 1	⇨ n°	245
(b)	R 1173	n° 246	⇨ n°	...
(c)	R 1173	n° 1	⇨ n°	2268
(d)	R 1173	n° 2269	⇨ n°	...
(e)	R 1173	n° 1	⇨ n°	1000
(f)	R 1173	n° 1001	⇨ n°	...



(1)	†	77 00 560 044	-1-
		≠	
		77 00 560 045	-1-
(18)		77 00 549 982	-1-


58.10
B P.R. 952



(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 48	(e) R 1173 n° 49 ⇨ n° ...
(b) R 1173 n° 49 ⇨ n° 244	(f) R 1173 n° 242 ⇨ n° ...
(c) R 1173 n° 245 ⇨ n° ...	(g) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241
(d) R 1173 n° 1 ⇨ n° 244	(h) R 1173 n° 242 ⇨ n° ...

(2) R 1173 n° 1 ⇨ n° 48 77 01 454 052 -1-
(3) R 1173 n° 1 ⇨ n° 48 77 00 506 478
(20) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241 77 00 519 176 -1-


58.20
B P.R.952




(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 61


(b) R 1173 n° 62 ⇨ n° ...

58.30
B P.R. 952


08 55 595 300
600
77 00 543 781
08 55 595 300
77 01 010 635
† 77 00 530 829
303676
77 00 548 805
305963
77 01 011 986
77 03 055 011
77 03 034 009
08 32 027 200
79 03 032 012
77 03 055 009
77 01 001 561
77 01 012 506
77 01 012 507

58.35
B P.R. 952






(a)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 241
(b)	R 1173	n° 242 ⇨ n° ...
(c)	R 1173	/100/101/102/120/121 : n° 242 ⇨ n° ...
(d)	R 1173	/123/146


(1)	†	77 01 014 118 -1-
(2)	†	77 01 014 083 -1-
(4)	†	77 01 010 126 -1-

58.40
B P.R. 952




(a)	R 1173	n°	1 ⇨	n°	241
(b)	R 1173	n°	242 ⇨	n°	...

58.45
B P.R. 952



(a) R 1173 /100/101/102/120/121
(b) R 1173 /123/146

58.50
B P.R. 952



(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 278
(b) R 1173 n° 279 ⇨ n° . . .
(c) R 1173 /123/146
(d) R 1173 n° 1 ⇨ n° 256
(e) R 1173 n° 257 ⇨ n° . . .
(f) R 1173 n° 1 ⇨ n° 3344
(g) R 1173 n° 3345 ⇨ n° . . .


(1)



77 00 523 490


(7) R 1173 n° 1 ⇨ n° 278
77 00 542 627


58.70
B P.R. 952



(a)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 241
(b)	R 1173	n° 242 ⇨ n° ...
(c)	R 1173	n° 242 ⇨ n° 2929
(d)	R 1173	n° 2930 ⇨ n° ...


(1) 77 00 557 025 -1-


77 00 517 276
77 01 000 115
08 55 947 200 (+)
77 00 523 486
08 55 664 400 (−)
07 05 842 000
77 03 053 024
77 00 534 216
77 00 503 096
1m 0760 410 700
270
[12V 44AH] 77 00 554 824
77 00 523 612
77 00 503 094
77 00 517 251
77 03 001 022
79 03 056 008
79 03 032 009
33546
77 00 523 264 †
≠
8364
77 00 530 749 †
8371
77 00 544 686
79 03 056 036
79 03 032 006




(a)	R 1173	/100/101/102/121/123/146
(b)	R 1173	/120

60.15
B P.R. 952


77 01 005 564
77 00 544 502
77 00 543 993
77 00 543 992
77 01 011 928
77 01 011 928
79 03 032 006
79 03 056 005
77 01 011 927 (A=24)
77 01 011 928 (A=19)
77 03 016 020
79 03 056 003
77 00 544 503
77 01 011 756
77 01 011 755
A


R 1173 /100/101/120/121/123/146

60.20
B P.R. 952



(a)	R 1173	/100 :	n° 1 ⇨ n° 800	
(b)	R 1173	/100 :	n° 801 ⇨ n° ...	
(c)	R 1173	/101/120/121/123/146 :	n° 1 ⇨ n° 800	
(d)	R 1173	/101/120/121/123/146 :	n° 801 ⇨ n° ...	
(e)	R 1173	/100/101/120/121/123/146 :	n° 1 ⇨ n° 800	
(f)	R 1173	/100/101/120/121/123/146 :	n° 801 ⇨ n° ...	


(g)	R 1173 /100
(h)	R 1173 /101/120/121/123/146



(a)	R 1173	/100/101/123 :	n° 1 ⇨ n° 2476
	R 1173	/120/121/146	
(b)	R 1173	/102	
(c)	R 1173	/100/101/123 :	n° 2477 ⇨ n° ...
	R 1173	/102	

R 1173 /100 n° 1 ⇨ n° 241
R 1173 /102/146

60.40
B P.R. 952



(a)	R 1173 /100 n° 1 ⇨ n° 241
(b)	R 1173 /102/146

60.45
B P.R. 952


† 77 00 510 432
† 77 00 559 148
77 01 348 047





† 77 01 003 809
77 01 015 466




77 00 518 764
≠
77 00 520 251








77 01 005 759




77 01 005 613



(a)	R 1173	n°	1 ⇨	n°	241
(b)	R 1173	n°	242 ⇨	n°	...

60.55
B P.R.952


60.60
B P.R.952



(a)	R 1173 /100/101/120/121/123/146 : n° 1 ⇨ n° 2652
	R 1173 /102
(b)	R 1173 /100/101/120/121/123/146 : n° 2653 ⇨ n° ...


[38] † 77 00 554 499 -1-

60.65
B P.R. 952




(a)	R 1173	/100				
(b)	R 1173	/101/102/120/121/123/146				
(c)	R 1173	/100	n°	1 ⇨	n°	241
(d)	R 1173	/102/146				

(e)	R 1173	/100/101/120/121/123/146				
(f)	R 1173	/120/146	n°	1 ⇨	n°	3344
(g)	R 1173	/120/146	n°	3345 ⇨	n°	...




(a)	R 1173 /100/101/120/121/123/146 : n°	1 ⇨ n° 2652
	R 1173 /102	
(b)	R 1173 /100 : n°	1 ⇨ n° 241
	R 1173 /102/146	

60.80
B P.R.952




(44) 77 00 561 784 -1-




(a)	R 1173		n°	1 ⇨	n°	3344
(b)	R 1173		n°	3345 ⇨	n°	...
(c)	R 1173	/120/146	n°	1 ⇨	n°	3344
(d)	R 1173	/120/146	n°	3345 ⇨	n°	...

61 .05
B P.R.952



77 00 527 482
77 03 016 051
77 01 348 014
77 01 001 556 †
77 00 555 798
79 03 032 048
79 03 053 019
77 01 010 515
77 01 010 493
77 01 010 492
77 01 010 489
77 01 010 491
77 01 010 490
77 03 016 010

61.10
B P.R.952




(a)	R 1173	/100	n° 1 ⇨ n° 241
	R 1173	/102/146	
(b)	R 1173	/120/146	
(c)	R 1173	/120/146	n° 1 ⇨ n° 3344
(d)	R 1173	/120/146	n° 3345 ⇨ n° ...

(e)	R 1173	/146
(f)	R 1173	/100/101/120/121/123/146



(a)	R 1173	/100/101/102/121/123/146
(b)	R 1173	/120





61.20

B P.R. 952











(a)	R 1173 /121	n° 3345 ⇨ n° . . .
	R 1173 /100/101/120	
(b)	R 1173 /121	n° 1 ⇨ n° 3344
	R 1173 /102/146	
(c)	R 1173 /123	



(a)	R 1173	/100/101/121/123
(b)	R 1173	/102
(c)	R 1173	/100/101/120/121/123
(d)	R 1173	/102/146


(e)	R 1173	n° 242 ⇨ n° ...
(f)	R 1173	/121 n° 1 ⇨ n° 3344
(g)	R 1173	n° 242 ⇨ n° 3344
(h)	R 1173	n° 3345 ⇨ n° ...

61. 30
A P.R. 952




(1)	↘ 77 00 502 301
(2)	↘ 77 00 548 152


61 . 35
B P.R.952




(a) R 1173 n°	1	⇨ n°	3344
(b) R 1173 n°	3345	⇨ n°	...

61 . 40
A P.R. 952


03 90 346 101
77 01 010 269
77 01 006 082
77 01 006 083
77 01 007 460
77 01 001 448
77 01 007 461
08 55 724 900
77 01 002 773
77 01 002 775
77 01 006 084
08 55 349 100
08 54 446 300
77 01 010 281
08 70 504 400
77 01 002 776
80 70 050 152
79 03 056 037
08 55 455 500





(a)	R 1173	n°	1 ⇨	n°	417
(b)	R 1173	n°	418 ⇨	n°	...



(a) R 1173 /100/101/102/120/121/123


61 . 75
B P.R.952






(a)	R 1173 /100/101/102/120/121/123
(b)	R 1173 /146

(1)	↘	4924
(2)	↘	4925
(3)	↘	AOP 12V


77 03 044 010
79 03 053 008
77 03 001 024
77 03 055 007
77 00 549 978
07 05 626 000
77 00 550 159
08 54 592 002
77 03 001 038
77 00 550 110
77 00 550 158
79 03 032 006
79 03 056 036
77 01 012 789
77 01 013 271
77 00 526 835
08 55 957 600
77 01 012 788


62.01
A P.R.952




(a) R 1173 /102

62.10
B P.R.952


04 27 072 200




(A=3) 06 03 540 500
(A=5) 06 02 998 400




(A=21) 06 03 437 000
(A=25) 06 05 389 800





05 54 320 500





77 03 016 010


06 08 136 700

77 00 509 140


62.20
B P.R.952









(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 3344





(a) R 1173	/146		
(b) R 1173	/100/101/102/120/121/123 n°	1 ⇨ n° 3344	
(c) R 1173	/146 n°	1 ⇨ n°	3344
(d) R 1173	/100/101/120/121/123	n° 3345 ⇨ n°	...
(e) R 1173	/102 n°	3345 ⇨ n°	...
(f) R 1173	/146 n°	3345 ⇨ n°	...


(g) R 1173	/100/101/102/121/123		
(h) R 1173	/120/146 n°	1 ⇨ n° 3344	
(i) R 1173	/120/146 n°	3345 ⇨ n°	...
(J) R 1173	/100/101/102/120/123/146		
(k) R 1173	n°	1 ⇨ n° 3344	
(m) R 1173	n°	3345 ⇨ n°	...



- ✂ 1 m (b) { † 07 60 475 300 / 77 00 555 570 }
- (a) 77 03 001 040
- (b) 79 03 032 012
- 77 03 055 009
- 77 00 509 459
- 06 05 381 300
- 77 00 509 460
- 08 53 064 700
- 08 53 064 800
- 77 00 501 704
- (b) 77 00 536 168
- (a) 77 00 500 714
- 79 03 032 006
- 79 03 056 036
- 08 53 065 000
- 08 53 064 900
- 77 00 511 244

(a) R 1173 n°	1 ⇨ n° **241**	
(b) R 1173 n° **242**	⇨ n° . . .	

70.01
B P.R.952




- 77 00 548 722
- { 77 00 534 218 † / 77 00 534 219 }
- { 77 00 523 353 ≠ 77 00 527 553 }
- 77 00 534 215
- 05 56 412 500
- 77 00 547 081
- 79 03 053 028
- 77 03 001 030
- 77 00 534 216
- 77 03 001 025
- 79 03 053 028
- 77 00 534 220
- 77 03 001 022
- 79 03 056 039
- 07 50 782 700
- 06 08 556 300
- 08 55 960 200
- 08 52 497 800
- 80 72 050 102
- 77 00 531 368
- { 77 00 531 369 † (a) / 77 00 551 339 † / 77 00 556 031 } (b) (10)


(10) R 1173 n° 1 ⇨ n° **241**

⚖ 08 55 957 600 -I-
77 00 526 835 -I-


70.10
B P.R. 952


08 55 538 600
77 00 534 217
77 03 083 007
† 08 02 494 100
08 02 114 200
79 03 032 009
79 03 056 008
77 00 539 040
77 00 544 510
† 08 52 632 000
08 02 114 200
08 55 538 600
77 00 543 756
08 52 632 000 †
08 02 114 200
77 00 540 642
77 03 001 011
79 03 053 025
77 00 539 040
79 03 056 005
79 03 032 006
08 52 632 000 †
08 02 114 200

71 . 01
B P.R. 952




(a)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 241	
(b)	R 1173	n° 242 ⇨ n° ...	
(c)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 3344	



(a) R 1173 n° 1 ⇨ 31-03-1972


73.01
B P.R. 952

78.01
B P.R 952




(a)	R 1173	/146		
(b)	R 1173	n°	1 ⇨ n°	2195
(c)	R 1173	n°	2196 ⇨ n°	...


81 .01
A P.R. 952



81 . 05
B P.R.952



77 01 500 037
77 01 500 036
77 03 001 022
77 03 056 022
77 00 505 141
77 00 503 740
79 03 032 023
79 03 056 068
77 00 506 833
77 00 504 211
77 00 504 213
77 00 511 136
79 03 055 007
77 03 001 079
77 00 506 641
04 28 856 400
77 00 513 511
77 00 519 699
77 00 504 221
77 00 504 614
08 55 960 200
77 00 505 140
77 00 504 220
77 00 506 797
77 00 504 210
77 00 504 212
77 00 511 135

81.10
B P.R. 952


77 00 504 558
77 00 503 552
77 00 502 985
77 00 503 452
77 00 506 770
77 00 504 658
77 00 504 571
77 00 504 670
77 00 504 659
77 00 504 572
77 00 504 671
77 00 538 688
† 77 00 506 822
77 00 543 093
† 77 00 506 821
77 00 543 091
77 00 538 687
77 00 512 633
79 03 056 042
77 03 001 037

81 .20
B P.R.952





(a)	R1173	n°	1	⇨	n°	48
(b)	R 1173	n°	49	⇨	n°	...
(c)	R1173	n°	1	⇨	n°	241
(d)	R1173	n°	242	⇨	n°	...


(11) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241
77 00 555 570 -1-

81 .25
B P.R. 952




(a)	R 1173 n°	1 ⇨ n° 3344	
(b)	R 1173 n°	3345 ⇨ n°	...






(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 456
(b) R 1173 n° 457 ⇨ n° ...

81 .35
B P.R. 952





(a)	R 1173 n°	1 ⇨ n°	3344
(b)	R 1173 n°	3345 ⇨ n°	...


81 .40
B P.R. 952



(a)	R 1173	100 n° 1 ⇨ n° 241
		102/146
(b)	R 1173	100 n° 242 ⇨ n° ...
		101/120/121/123

81 .45
B P.R. 952








(a)	R 1173	n° 1	⇨	n°	2100
(b)	R 1173	n° 2101	⇨	n°	...
(c)	R 1173	n° 1	⇨	n°	2195
(d)	R 1173	n° 2196	⇨	n°	...

(32) R 1173 n° 1 ⇨ n° 2195
08 22 989 600 -1-

81.47
A P.R.952



×36
77 01 454 393
77 00 552 422
77 00 553 427
77 00 552 941
77 00 552 943
77 00 552 429
77 00 556 156
77 00 556 155
77 00 552 942
77 00 553 428
77 00 552 421
77 00 553 426
08 55 735 200†
08 54 948 000
77 00 552 940

81 .50
B P.R.952




(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241
(b) R 1173 n° 242 ⇨ n° ...

(39) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241
77 00 540 346 -1-




(a)	R 1173	n° 1 ⇨	n° 417
(b)	R 1173	n° 1 ⇨	n° 3323
(c)	R 1173	n° 3324 ⇨	n° ...

82.10
B P.R. 952


08 55 677 500
77 00 516 465
06 08 434 000
77 00 506 625
77 00 516 670
77 01 507 980
(A=1) 77 00 512 303
(A=2) 77 00 512 302
77 00 517 921
79 03 032 018
77 00 512 300
† 08 52 298 100
† 77 00 511 704
50 03 066 010
08 54 175 800
79 03 032 018
77 00 512 301
77 00 523 652
(A=1) 06 08 532 902
(A=2) 06 08 532 802
77 00 526 846
† 77 00 517 588
77 00 550 912
77 00 517 589
† 08 52 298 100
† 77 00 511 704
50 03 066 010
A
A
79 03 056 008
77 03 001 018
77 03 074 002
77 00 526 844
06 08 532 300
77 00 506 624
77 01 507 979
77 00 516 669
06 08 532 400

82.20
B P.R. 952





(a) R 1173	n° 1 ⇨ n° 241	(e) R 1173 n° 1 ⇨ n° 3323
(b) R 1173	n° 242 ⇨ n° 3323	(f) R 1173 n° 3324 ⇨ n° ...
(c) R 1173	/100/101/102/121/123/146	(g) R 1173 /100/101/102/121/123/146 n° 1 ⇨ n° 3323
(d) R 1173	/120	(h) R 1173 /100/101/102/121/123/146 n° 3324 ⇨ n° ...

(1) ↘	(2) ↘











(a)	R 1173	/100/101/102/121/123/146
(b)	R 1173	/120
(c)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 3323
(d)	R 1173	n° 3324 ⇨ n° ...
(e)	R 1173	/100/101/102/121/123/146 n° 1 ⇨ n° 3323
(f)	R 1173	/100/101/102/121/123/146 n° 3324 ⇨ n° ...




82.30
B P.R. 952




(a)	R 1173	n° 1 ⇨	n° 241
(b)	R 1173	n° 242 ⇨	n° ...
(c)	R 1173	n° 1 ⇨	n° 3323
(d)	R 1173	n° 3324 ⇨	n° ...


(21) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241

77 03 001 317 -1-
79 03 056 036 -1-




82.35
B P.R. 952






(a)	R 1173	n°	1	⇨	n°	241
(b)	R 1173	n°	242	⇨	n°	3323
(c)	R 1173	n°	3324	⇨	n°	...
(d)	R 1173	n°	1	⇨	n°	3323
(e)	R 1173	n°	242	⇨	n°	...

[1]	†	77 00 539 488 -1-	
[21]	R 1173 n°	1 ⇨ n° 241	
	⚖	77 03 001 317 -1- 79 03 056 036 -1-	


†77 00 509 837
77 00 554 746
≠
77 00 554 593
77 00 509 917
77 00 523 776
≠
77 00 557 688
77 00 512 854
77 01 008 240
06 08 287 300
50 03 056 009
79 03 032 009
50 03 034 003
77 00 500 081
77 00 510 082
77 00 541 681 (1)
77 00 510 168 †
77 00 546 978
1m (A=2295)
77 00 522 331 †
77 00 522 241
1m (A=590)
77 00 523 775
≠
77 00 557 687
08 55 478 000
77 00 509 836 †
77 00 554 361
≠
77 00 554 594
77 00 509 916
77 00 512 853
77 00 523 065
08 57 541 600
A

(1) SECURIT


82.45
B P.R. 952







(1) SECURIT

82.50
B P.R.952





(1)	TRIPLEX SUPER
(2)	SPLINTEX F GILLY VG
(3)	SICUR SIV




(a)	R 1173	n° 1	⇨	n° 241
(b)	R 1173	n° 242	⇨	n° ...
(c)	R 1173	n° 242	⇨	n° 3600
(d)	R 1173	n° 3601	⇨	n° ...

(34) R 1173 n° 242 ⇨ n° 3600
77 00 555 214 -1-
77 00 555 206 -6-

(35) R 1173 n° 242 ⇨ n° 3600
77 00 555 206 -6-


82.60
B P.R. 952



(a)	R 1173 n° 1 ⇨ n° 1963
(b)	R 1173 n° 1964 ⇨ n° . . .
(c)	R 1173 /120
(d)	R 1173 n° 1 ⇨ n° 1150

(16) R 1173 n° 1 ⇨ n° 1963
77 00 551 288 -1-


82.65
B P.R. 952




(a)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 3323
(b)	R 1173	n° 3324 ⇨ n° ...



82.70
B P.R. 952


77 00 550 744
† 77 00 518 451
77 00 550 925
77 00 518 799
77 00 518 949
77 00 518 948
77 00 518 444
77 00 510 089
77 00 526 005 †
77 00 553 263
77 00 518 964
≠
77 00 518 966
≠
77 00 552 909
≠
77 00 557 663
≠
77 00 557 665
77 00 518 964
≠
77 00 518 966
≠
77 00 552 909
≠
77 00 557 663
≠
77 00 557 665
77 00 518 798


82.75
B P.R. 952




(a) R 1173	n° 1	⇨	n° 241
(b) R 1173	n° 242	⇨	n° . . .
(c) R 1173	n° 1	⇨	n° 256

82.80
A P.R. 952


(A=5,6) 77 00 520 240
(A=6,5) 08 54 708 000






77 00 519 772 (A=10)
77 00 520 358 (A=14,2)
77 00 523 685 (A=18,1)
77 00 526 791 (A=30)


77 00 531 186







77 03 074 001 (A=23)

84.01
A P.R. 952









7	11
47 54 734 447 A=1460 47 54 634 450 A=1400 47 54 534 457 A=1520 } [5]	48 43 891 007 A=1400 48 43 812 561 A=1200


R 1173 /100/101/102/120/123/146



(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 2772








77 00 526 125
06 07 132 800
77 03 001 038
77 00 507 545
77 00 551 611
06 07 470 900


R 1173/100/101/102/120/123/146
R 1173/121

84.15
B P.R. 952






84.30
B P.R.952




(a)	□ R 1173 /100/101/102/120/123/146
	R 1173 /121
(b)	R 1173 /100/101/102/120/123/146



06 07 966 100
08 52 926 300
06 08 221 900
77 01 453 360
77 00 526 466
06 08 081 100
06 06 336 800
77 01 453 347
06 06 156 300
77 00 526 465
06 06 156 300
06 06 336 800


□R 1173 /100/101/102/120/123/146
R 1173 /121


84.45
B P.R. 952




(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 3308	
(b) R 1173 n° 3309 ⇨ n° . . .	

84.50
B P.R.952










06 08 239 400
77 01 453 386
77 01 453 373
77 00 528 091
77 00 528 075
77 00 528 074
71 29 155 334
06 07 177 700 †
06 08 356 100
06 08 153 500
71 29 155 334
77 00 503 938

R 1173 /100/101/102/120/123/146
R 1173 /121


84.55
B P.R.952




84.60
B P.R.952




77 00 526 464
77 00 543 485
77 00 526 452
08 54 983 600
77 00 501 426
77 00 526 127
77 00 501 474
08 55 434 300
77 00 510 835
77 00 500 974
80 75 860 254
77 00 526 126
77 00 521 421
77 00 521 421
77 00 526 463
77 00 541 056



77 00 505 259
77 00 543 485
77 00 526 452
08 53 677 300
06 08 451 200
77 00 505 390
77 00 519 190
≠
77 00 533 035
79 03 056 012
08 55 798 300
77 00 519 191
≠
77 00 533 035
77 00 505 389
77 00 521 421
77 00 521 421
77 00 505 258
77 00 514 579
≠
77 00 534 738
≠
77 03 077 004

84.75
B P.R.952



77 00 505 986
77 00 534 738
≠
77 03 077 004
≠
77 00 514 579
77 00 534 316
77 03 016 053
08 51 973 600
77 01 505 722
77 00 505 981
77 01 505 736
77 00 506 378
77 01 505 721
□ 77 00 532 419
77 01 505 735
77 00 506 377


84.80
A P.R. 952




77 00 512 590
77 00 512 589
77 00 512 589
77 00 512 589
77 00 512 589
77 00 516 031
77 00 512 827
77 03 016 017
77 00 512 588

84.90
B P.R. 952



77 00 520 909
77 00 520 867
77 00 520 908
77 00 532 418
77 03 016 057
08 55 602 100
79 03 053 118
77 00 534 269
77 00 515 443
77 00 515 440
† 77 00 534 192
77 00 548 799
77 00 517 966
† 77 00 534 484
77 00 548 802
77 00 545 004 †
77 00 557 847
77 00 534 322 †
77 00 542 774
77 00 534 268
77 00 535 852
77 00 530 425




(a)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 241
(b)	R 1173	n° 242 ⇨ n° ...

(45)	77 03 001 054 - 1 -





77 00 505 566
† 77 00 527 572
77 00 532 609
77 00 518 318
77 00 510 771
77 03 001 333
77 00 538 887
77 00 511 270
79 03 056 045
79 03 032 018
77 00 510 770
77 00 538 887
79 03 056 030
77 03 001 332
79 03 053 045
06 08 307 400
77 00 505 565
77 00 500 714
77 00 505 373 †
77 00 510 780
79 03 056 045
77 03 001 332
79 03 056 042
77 03 001 330
77 00 519 827
77 00 518 317
79 03 056 045
79 03 032 018
79 03 032 018




(a)	R 1173	n° 1 ⇨ n° 241
(b)	R 1173	n° 242 ⇨ n°...

85.15
B P.R.952




(a)	R 1173 n°	1 ⇨ n° 3344
(b)	R 1173 n°	3345 ⇨ n° ...

85.20
B P.R. 952



(a) R 1173 n°	1 ⇨ n°	241
(b) R 1173 n° 242	⇨ n°	...
(c) R 1173 n°	1 ⇨ n°	1963
(d) R 1173 n° 1964	⇨ n°	...


85.25
B P.R. 952




(a)	R 1173	/146	
(b)	R 1173	/120 n°	1 ⇨ n° 3550
	R 1173	/121 n°	1 ⇨ n° 3344
	R 1173	/101/123/146	
(c)	R 1173	/120 n°	3551 ⇨ n° . . .
	R 1173	/101/102/121/123/146 n°	3345 ⇨ n° . . .
(d)	R 1173	n°	1 ⇨ n° 241
(e)	R 1173	/100 n°	242 ⇨ n° . . .
	R 1173	/101/102/120/121/123/146 n°	242 ⇨ n° 3344

(f)	R 1173	/100/101/120/121/146 : n°	1 ⇨ n° 3550
	R 1173	/102 : n°	1 ⇨ n° 2760
	R 1173	/123 : n°	1 ⇨ n° 2652
(g)	R 1173	/102 : n°	2761 ⇨ n° . . .

85.35
B P.R. 952



77 03 016 068
08 55 257 200
77 01 005 240
77 01 005 238
77 01 005 237
77 01 005 240
Ⓐ †77 00 523 266
Ⓑ 77 00 557 577
79 03 056 006
77 03 016 020
77 01 007 207 Ⓐ
77 01 013 133 Ⓑ
Ⓐ
Ⓑ


85.40
B P.R. 952



(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 3344
(b) R 1173 n° 3345 ⇨ n° ...


85.42
B P.R. 952


08 55 861 400
77 03 016 025
08 70 597 200
† 77 01 365 058
77 01 365 270
08 70 597 300



85.45
A P.R 952


(1) ↘ 77 00 522 667
(2) ↘ 77 00 539 501



(a)	R 1173	/146
(b)	R 1173	/100
(c)	R 1173	/100/101/120/121/123
(d)	R 1173	/121 : n° 1 ⇨ n° 3009


(1)	CIPA
(2)	GECO

85.55
B P.R.952




(a)	R 1173	n° 1 ⇨ 31-01-1971
(b)	R 1173	01-02-1971 ⇨ n° ...

85.58
B P.R. 952



(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 1747


(b) R 1173 n° 1748 ⇨ n° ...



(a)	R 1173 n°	1	⇨ n°	3249
(b)	R 1173 n°	3250	⇨ n°	...


R 1173 /100/123
R 1173 /120/146 n° 3345 ⇨ n° ...

85.75
B P.R. 952




(a)	R 1173	/100/123	
(b)	R 1173	/120	n° 3345 ⇨ n° ...
	R 1173	/100/123	
(c)	R 1173	/100/123	n° 1 ⇨ n° 456

(d)	R 1173	/100/123	n° 457 ⇨ n° ...
	R 1173	/120	n° 3345 ⇨ n° ...
(e)	R 1173	/146	n° 3345 ⇨ n° ...



(a)	R 1173/100/101/102/120/121/123
(b)	R 1173/146


(1)	⋨ 77 00 518 438
(2)	⋨ 77 00 558 224




(a) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241
(b) R 1173 n° 242 ⇨ n° ...

(31) R 1173 n° 1 ⇨ n° 241
77 03 066 071 -1-

85.85
B P.R. 952


77 00 503 878 †
77 00 546 472
1m
77 00 527 183 †
08 53 513 000
79 03 056 039
77 03 001 025
77 03 001 025
79 03 056 039
79 03 032 009
77 00 560 286
77 00 505 265
77 00 505 577
77 00 505 578
08 55 522 000



(a)	R 1173 n° 1 ⇨ n° 594
(b)	R 1173 n° 595 ⇨ n° ...

(1)	SOFICA
(2)	SOUR DILLON

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.01 B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
00 01 713 800	1450	01	05 55 785 600	3130	XX	06 05 879 200	1930	01	06 07 969 800	1510	01	06 08 301 400	8590	01
00 01 713 800	1860	01	05 55 785 700	3130	XX	06 05 976 000	5810	01	06 07 986 600	1440	02	06 08 302 800	1601	01
00 01 713 800	1860	02	05 55 785 800	3130	XX	06 05 986 300	3130	01	06 08 024 800	5870	01	06 08 303 200	1510	01
00 03 820 500	1560	08	05 55 785 900	3130	XX	06 06 090 800	5810	02	06 08 067 300	1440	01	06 08 306 602	3110	02
00 22 131 127	6220	01	05 55 786 000	3130	XX	06 06 156 300	8440	52	06 08 067 400	1440	01	06 08 307 400	8505	02
00 22 251 112	3130	01	05 55 868 400	3130	01	06 06 336 800	8440	08	06 08 080 900	1520	01	06 08 308 500	3130	01
00 22 251 112	3150	01	05 55 992 800	1510	01	06 06 715 000	1440	01	06 08 080 900	1520	04	06 08 309 300	3110	02
00 77 871 700	6220	01	05 56 088 700	1701	01	06 06 715 000	1860	01	06 08 081 100	8440	02	06 08 310 100	3130	XX
04 25 293 300	1860	04	05 56 112 500	3130	02	06 07 066 900	4020	02	06 08 084 000	4310	02	06 08 310 200	3130	XX
04 27 072 200	6210	02	05 56 228 700	8590	01	06 07 107 900	5810	01	06 08 084 600	4210	02	06 08 310 300	3130	XX
04 28 406 100	3130	01	05 56 231 900	3110	02	06 07 132 800	8410	16	06 08 094 100	5101	04	06 08 310 400	3130	XX
04 28 406 300	3130	01	05 56 249 300	3140	09	06 07 155 700	1880	01	06 08 107 000	5810	01	06 08 310 500	3130	XX
04 28 593 600	1450	01	05 56 293 200	1460	01	06 07 177 700	8450	01	06 08 107 500	5810	01	06 08 310 600	3130	XX
04 28 724 300	3120	01	05 56 319 500	1510	02	06 07 215 200	1560	01	06 08 114 700	7801	01	06 08 310 700	3130	XX
04 28 855 000	1501	01	05 56 319 700	1510	03	06 07 218 009	1701	01	06 08 116 200	7101	01	06 08 315 000	1601	01
04 28 856 400	8105	01	05 56 346 200	7101	01	06 07 219 500	1560	01	06 08 121 500	1440	01	06 08 315 100	1601	01
04 28 895 600	4020	01	05 56 366 400	4220	02	06 07 219 900	1560	01	06 08 121 700	1440	01	06 08 315 200	1601	01
04 28 901 400	8445	04	05 56 366 402	4301	01	06 07 229 800	1620	01	06 08 136 700	6210	01	06 08 315 800	7101	01
04 28 911 300	8255	01	05 56 366 600	4220	04	06 07 273 300	8140	02	06 08 137 600	1510	08	06 08 356 100	8450	01
04 28 915 400	8405	06	05 56 386 600	3140	02	06 07 273 300	8140	04	06 08 144 100	1620	01	06 08 360 100	3130	01
04 50 826 500	8405	06	05 56 387 000	8255	01	06 07 290 700	6220	01	06 08 144 400	1620	01	06 08 395 100	1460	01
04 51 516 700	5801	01	05 56 412 500	7001	01	06 07 290 700	6220	02	06 08 152 200	1510	08	06 08 408 402	3150	01
05 52 539 500	1830	01	05 56 419 600	8255	01	06 07 313 607	8405	02	06 08 153 500	8450	01	06 08 408 500	3150	01
05 52 539 500	1835	01	05 56 431 602	5850	01	06 07 316 200	5165	01	06 08 169 000	5810	01	06 08 420 600	1510	08
05 52 676 400	5850	02	06 02 998 400	6210	01	06 07 330 800	8260	01	06 08 177 300	8150	01	06 08 420 700	1510	08
05 54 320 500	6210	01	06 02 998 400	6210	02	06 07 402 902	1880	01	06 08 177 600	8245	02	06 08 420 800	1510	08
05 54 320 500	6210	02	06 03 140 002	5820	01	06 07 470 900	8410	02	06 08 190 400	8445	04	06 08 421 400	1501	04
05 54 732 800	4210	06	06 03 281 900	8570	02	06 07 493 900	8445	04	06 08 212 800	4210	02	06 08 423 900	1930	02
05 54 732 800	4310	06	06 03 437 000	6210	01	06 07 582 900	8445	04	06 08 221 900	8440	04	06 08 424 000	1460	04
05 55 485 600	1860	01	06 03 437 000	6210	02	06 07 609 200	8558	02	06 08 232 000	4310	02	06 08 424 100	1510	08
05 55 720 500	3130	01	06 03 540 500	6210	02	06 07 650 500	3150	01	06 08 239 400	8450	01	06 08 424 200	1510	04
05 55 780 400	3130	02	06 03 540 500	8255	01	06 07 665 700	3150	01	06 08 244 500	8455	02	06 08 424 300	1510	04
05 55 784 800	3130	XX	06 03 900 300	4310	02	06 07 799 000	3150	01	06 08 246 500	1501	01	06 08 432 824	1440	01
05 55 784 900	3130	XX	06 03 936 600	4250	01	06 07 854 500	3140	XX	06 08 269 100	3140	01	06 08 434 000	8210	02
05 55 785 000	3130	XX	06 03 936 600	4320	01	06 07 854 600	3140	XX	06 08 275 400	3110	02	06 08 437 209	1450	01
05 55 785 100	3130	XX	06 03 936 600	5835	01	06 07 857 400	3150	01	06 08 287 300	8240	06	06 08 451 200	8465	08
05 55 785 200	3130	XX	06 04 852 400	5820	02	06 07 945 800	8405	02	06 08 287 300	8245	06	06 08 452 200	7101	01
05 55 785 300	3130	XX	06 05 005 800	5801	01	06 07 966 100	8440	02	06 08 290 702	4210	02	06 08 453 709	1440	03
05 55 785 400	3130	XX	06 05 381 300	7001	02	06 07 966 809	1440	01	06 08 291 000	3501	01	06 08 456 102	4010	02
05 55 785 500	3130	XX	06 05 389 600	6210	02	06 07 968 000	1501	03	06 08 297 400	1440	03	06 08 458 100	4210	02

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
06 08 460 700	3130	XX	06 08 532 400	8210	02	07 06 303 200	5810	01	08 24 522 202	8445	02	08 53 065 000	7001	01
06 08 460 800	3130	XX	06 08 532 802	8205	XX	07 06 303 200	5820	01	08 24 522 210	8445	02	08 53 513 000	6125	01
06 08 460 900	3130	XX	06 08 532 802	8210	XX	07 06 314 400	1440	10	08 24 522 211	8445	02	08 53 513 000	6220	01
06 08 461 000	3130	XX	06 08 532 902	8205	XX	07 06 324 600	4020	02	08 24 526 400	4010	02	08 53 513 000	7101	09
06 08 461 100	3130	XX	06 08 532 902	8210	XX	07 06 326 300	5120	02	08 30 056 000	1510	02	08 53 513 000	8570	06
06 08 480 402	8455	02	06 08 540 400	5120	01	07 06 329 402	1501	02	08 32 027 200	5830	01	08 53 513 000	8585	06
06 08 480 700	5801	01	06 08 540 600	4301	02	07 06 329 402	1520	03	08 32 115 700	4020	01	08 53 521 500	8445	12
06 08 485 961	8445	01	06 08 540 700	4301	02	07 06 331 302	4310	02	08 32 115 800	4020	01	08 53 521 500	8455	04
06 08 490 000	8445	01	06 08 540 700	8150	01	07 06 335 302	1730	01	08 33 113 700	1501	01	08 53 521 500	8455	06
06 08 490 100	5120	01	06 08 540 900	4301	01	07 06 335 302	1750	04	08 33 184 800	1510	02	08 53 521 500	8455	08
06 08 490 100	5120	02	06 08 556 300	7001	01	07 06 337 400	1440	01	08 50 529 800	7801	01	08 53 521 500	8455	09
06 08 490 200	5120	01	06 08 561 800	1701	01	07 06 337 500	1440	02	08 50 775 300	8405	08	08 53 521 500	8455	10
06 08 490 200	5120	02	06 08 567 104	8235	01	07 06 337 802	1750	01	08 51 056 900	5840	01	08 53 523 300	8150	02
06 08 490 300	5120	01	06 08 579 600	5850	01	07 06 338 402	1880	01	08 51 874 100	1840	01	08 53 659 600	5810	01
06 08 490 300	5120	02	07 02 712 700	3001	06	07 06 346 500	1601	02	08 51 973 600	8475	04	08 53 677 300	8465	08
06 08 490 400	5120	01	07 02 712 802	1450	06	07 06 348 300	1601	03	08 52 278 300	5120	01	08 53 712 500	1840	01
06 08 490 500	5101	04	07 02 713 102	1440	01	07 06 349 000	5120	01	08 52 298 100	8205	02	08 53 742 300	3150	01
06 08 490 500	5120	01	07 02 713 102	1450	04	07 10 942 500	1501	04	08 52 298 100	8210	02	08 53 799 900	3501	02
06 08 490 500	5120	02	07 02 713 102	1520	01	07 10 942 600	1501	04	08 52 298 100	8245	02	08 53 828 400	7801	01
06 08 490 600	5120	01	07 02 713 302	1450	03	07 50 782 700	7001	01	08 52 356 800	1830	02	08 53 856 600	1830	01
06 08 490 600	5120	02	07 02 726 006	1510	04	07 60 410 700	6001	01	08 52 397 900	3150	01	08 53 937 500	3150	02
06 08 494 300	4220	04	07 02 970 709	1440	01	07 60 447 200	1930	01	08 52 468 400	1440	01	08 53 950 400	1510	02
06 08 494 802	4220	04	07 03 318 200	1520	02	07 60 475 300	7001	01	08 52 497 800	7001	02	08 53 958 300	3001	XX
06 08 497 824	4220	02	07 03 328 300	5850	01	07 60 496 000	8255	01	08 52 632 000	7010	01	08 54 049 500	8405	02
06 08 499 902	1560	08	07 03 500 100	1510	01	07 60 706 300	1501	01	08 52 632 000	7010	02	08 54 076 500	3150	01
06 08 502 407	5810	01	07 03 500 300	1801	01	07 72 590 900	3150	01	08 52 661 100	8520	02	08 54 120 600	1840	01
06 08 504 800	5810	02	07 03 500 600	1460	01	07 72 594 800	3130	01	08 52 661 100	8520	03	08 54 137 800	1840	01
06 08 509 900	1501	01	07 03 620 100	5810	01	07 72 594 800	3150	03	08 52 833 800	1440	01	08 54 171 200	1835	04
06 08 517 007	1520	02	07 05 328 400	5810	01	08 02 114 200	1570	01	08 52 839 500	3140	04	08 54 175 800	8205	02
06 08 517 007	1520	05	07 05 339 100	5820	01	08 02 114 200	7010	01	08 52 851 900	8220	01	08 54 175 800	8210	02
06 08 517 007	7301	03	07 05 562 800	5840	01	08 02 114 200	7010	02	08 52 851 900	8225	01	08 54 186 300	6010	02
06 08 521 105	8255	01	07 05 828 000	6180	03	08 02 471 900	1570	01	08 52 887 700	3120	02	08 54 194 400	6170	01
06 08 521 202	8255	01	07 05 842 000	6001	02	08 02 494 100	7010	01	08 52 888 002	3110	29	08 54 232 300	6170	01
06 08 521 507	8255	01	07 05 866 700	3110	01	08 11 944 000	5835	01	08 52 888 102	3110	04	08 54 247 100	3140	02
06 08 524 007	8255	01	07 05 962 700	1400	01	08 11 944 000	5835	02	08 52 926 300	8440	02	08 54 268 900	1840	01
06 08 526 700	6010	01	07 06 214 802	1570	02	08 12 056 900	1560	02	08 52 952 500	3130	01	08 54 286 800	4250	01
06 08 526 700	6010	02	07 06 260 500	4250	01	08 21 175 500	7801	01	08 52 957 000	3130	01	08 54 286 800	4320	01
06 08 532 300	8205	02	07 06 260 500	5850	01	08 22 617 500	7801	01	08 53 064 700	7001	01	08 54 286 800	5835	01
06 08 532 300	8210	02	07 06 260 500	5850	02	08 22 989 600	7801	01	08 53 064 800	7001	01	08 54 326 400	5801	01
06 08 532 400	8205	02	07 06 260 500	5850	04	08 24 490 900	3110	01	08 53 064 900	7001	01	08 54 329 100	3501	02

→ 120.18

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.03
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer
2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer
3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
08 54 337 700	1860	01	08 54 984 300	8225	02	08 55 588 000	8245	02	08 55 795 800	8140	02	08 55 968 000	4210	02
08 54 367 500	1840	01	08 54 999 209	3110	01	08 55 589 900	4020	01	08 55 795 800	8140	04	08 55 968 900	7101	01
08 54 367 800	1840	01	08 55 099 400	1835	01	08 55 590 000	4020	01	08 55 795 900	6220	01	08 55 968 900	7101	02
08 54 368 000	1840	01	08 55 093 900	6175	01	08 55 595 300	5830	02	08 55 797 700	1510	01	08 57 523 900	1501	03
08 54 407 300	8580	01	08 55 152 300	6220	01	08 55 599 900	4310	02	08 55 798 300	8465	08	08 57 524 000	1460	03
08 54 446 300	6140	01	08 55 152 300	6220	02	08 55 602 100	8490	08	08 55 799 700	1510	04	08 57 525 500	1701	01
08 54 465 400	1840	01	08 55 255 600	3110	01	08 55 610 700	8558	02	08 55 811 700	1501	02	08 57 527 100	1440	01
08 54 484 400	6010	02	08 55 257 200	8150	04	08 55 610 700	8558	03	08 55 812 500	5870	01	08 57 527 500	1440	02
08 54 552 400	1440	02	08 55 257 200	8150	07	08 55 615 500	6040	01	08 55 812 900	3120	02	08 57 528 300	1701	01
08 54 552 500	1440	01	08 55 257 200	8535	06	08 55 615 600	6040	01	08 55 821 100	6220	01	08 57 530 200	3120	02
08 54 592 002	1750	04	08 55 268 000	1860	01	08 55 615 900	6040	01	08 55 829 000	8520	02	08 57 541 500	8245	02
08 54 592 002	6180	03	08 55 299 300	6135	01	08 55 616 000	6040	01	08 55 829 000	8520	03	08 57 541 600	8240	02
08 54 592 100	8580	01	08 55 349 100	6140	04	08 55 621 100	6065	01	08 55 836 000	6125	01	08 57 568 100	3140	01
08 54 599 100	3140	02	08 55 353 000	6135	01	08 55 662 602	3150	01	08 55 843 100	3150	01	08 57 569 800	4020	02
08 54 636 100	3150	01	08 55 434 300	8460	04	08 55 664 400	6001	01	08 55 845 200	6220	01	08 57 570 700	1440	02
08 54 690 700	6135	02	08 55 438 700	6220	02	08 55 676 000	1750	01	08 55 858 700	6060	01	08 57 576 700	8590	01
08 54 694 500	6220	01	08 55 455 500	6140	03	08 55 677 200	8150	04	08 55 859 900	6060	01	08 57 591 700	4310	02
08 54 694 500	6220	02	08 55 478 000	8240	16	08 55 677 500	8210	04	08 55 861 400	8542	01	08 57 597 900	3150	01
08 54 708 000	8280	02	08 55 478 000	8245	14	08 55 693 000	6040	01	08 55 863 000	1535	01	08 57 600 200	1501	01
08 54 708 000	8280	04	08 55 487 500	8140	04	08 55 693 100	6040	01	08 55 863 000	1540	01	08 57 607 700	8520	01
08 54 725 300	1840	04	08 55 497 700	5835	01	08 55 693 200	6040	01	08 55 877 900	6010	02	08 57 625 800	3140	01
08 54 735 400	1460	03	08 55 498 700	6010	01	08 55 693 400	6040	01	08 55 886 700	1860	01	08 57 659 300	1440	01
08 54 769 500	8430	XX	08 55 505 600	1440	01	08 55 696 900	1840	01	08 55 887 800	8205	04	08 57 694 300	1701	01
08 54 769 600	8415	XX	08 55 505 700	1440	01	08 55 697 900	6065	01	08 55 898 600	6201	01	08 57 700 900	1501	01
08 54 769 600	8430	XX	08 55 506 000	1510	01	08 55 698 900	1801	01	08 55 947 200	6001	01	08 57 715 300	1440	01
08 54 833 200	6010	01	08 55 506 100	1440	01	08 55 699 000	1801	01	08 55 952 800	1901	01	08 57 720 800	1520	03
08 54 834 200	6125	02	08 55 509 300	8525	02	08 55 705 300	6010	01	08 55 953 000	1520	08	08 57 720 900	1520	01
08 54 834 200	8255	06	08 55 509 500	8578	02	08 55 705 400	6010	01	08 55 953 000	1930	02	08 57 736 100	8445	02
08 54 860 100	6101	02	08 55 522 000	8150	04	08 55 713 200	6135	02	08 55 953 100	1520	01	08 60 021 000	8220	01
08 54 860 100	6135	04	08 55 522 000	8585	07	08 55 718 600	6130	01	08 55 953 100	1520	02	08 60 021 000	8225	01
08 54 865 600	6201	01	08 55 534 400	8245	02	08 55 724 900	6140	02	08 55 953 100	1520	05	08 70 010 400	1801	01
08 54 881 000	6125	01	08 55 538 600	1930	06	08 55 735 200	8147	36	08 55 953 600	5801	01	08 70 010 500	1801	01
08 54 884 800	1830	04	08 55 538 600	7010	02	08 55 753 300	8430	XX	08 55 957 600	6180	01	08 70 010 600	1801	01
08 54 888 502	1440	03	08 55 538 600	7101	01	08 55 753 400	8415	XX	08 55 960 200	6170	06	08 70 010 700	1801	01
08 54 903 100	6220	01	08 55 538 600	7101	02	08 55 758 100	5870	01	08 55 960 200	7001	01	08 70 011 300	1801	01
08 54 903 200	6220	02	08 55 545 600	6201	03	08 55 764 700	1840	01	08 55 960 200	8105	03	08 70 028 900	5120	01
08 54 939 300	6201	01	08 55 545 600	6201	07	08 55 771 000	8540	04	08 55 961 100	1620	01	08 70 030 600	6010	01
08 54 948 000	8147	36	08 55 548 600	1440	01	08 55 777 500	6220	02	08 55 966 200	5845	02	08 70 084 400	6035	02
08 54 983 600	8460	04	08 55 579 600	7801	01	08 55 779 500	3150	01	08 55 967 800	6110	01	08 70 084 500	6020	02
08 54 984 300	8220	02	08 55 579 700	7801	01	08 55 779 600	3150	01	08 55 967 900	4210	02	08 70 099 300	1535	01

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.04
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
08 70 099 300	1540	01	08 70 427 000	1540	01	08 70 430 700	1540	01	08 70 433 600	1540	02	50 03 056 009	8245	06
08 70 100 100	1535	01	08 70 427 100	1535	01	08 70 430 800	1535	01	08 70 433 700	1535	02	50 03 056 009	8570	04
08 70 100 100	1540	01	08 70 427 100	1540	01	08 70 430 800	1540	01	08 70 433 700	1540	02	50 03 056 009	8570	06
08 70 100 500	1535	01	08 70 427 400	1535	01	08 70 430 900	1535	01	08 70 435 800	6080	01	50 03 066 001	5870	01
08 70 100 500	1540	01	08 70 427 400	1540	01	08 70 430 900	1540	01	08 70 435 900	6080	01	50 03 066 010	8205	02
08 70 101 900	1535	01	08 70 427 600	1535	01	08 70 431 000	1535	01	08 70 441 700	1535	01	50 03 066 010	8210	02
08 70 101 900	1535	02	08 70 427 600	1540	01	08 70 431 000	1540	01	08 70 441 700	1540	01	50 03 066 010	8245	02
08 70 101 900	1540	01	08 70 427 700	1535	01	08 70 431 100	1535	01	08 70 498 900	1830	01	50 03 066 010	8255	02
08 70 101 900	1540	02	08 70 427 700	1540	01	08 70 431 100	1540	01	08 70 499 500	1830	01	50 03 066 010	8590	01
08 70 105 000	1535	02	08 70 427 800	1535	01	08 70 431 200	1535	02	08 70 504 400	6140	01	71 29 155 334	8450	XX
08 70 105 000	1540	02	08 70 427 800	1540	01	08 70 431 200	1540	02	08 70 505 700	4230	01	71 29 155 334	8455	04
08 70 105 100	1535	01	08 70 427 900	1535	01	08 70 431 400	1535	01	08 70 523 700	1835	01	73 51 953 000	7101	01
08 70 105 100	1540	01	08 70 427 900	1540	01	08 70 431 400	1540	01	08 70 568 200	6150	01	73 60 428 000	8570	02
08 70 108 700	1801	01	08 70 428 000	1535	01	08 70 431 500	1535	02	08 70 597 200	8542	01	73 65 732 006	8220	02
08 70 108 900	1801	01	08 70 428 000	1540	01	08 70 431 500	1540	02	08 70 597 300	8542	01	77 00 500 011	4310	02
08 70 109 000	1801	01	08 70 428 100	1535	01	08 70 431 700	1535	01	09 84 141 100	1560	02	77 00 500 015	1460	04
08 70 109 200	1801	01	08 70 428 100	1540	01	08 70 431 700	1540	01	09 96 052 800	1440	01	77 00 500 081	8240	02
			08 70 428 200	1535	02	08 70 431 800	1535	01	09 96 105 000	1430	01	77 00 500 081	8245	02
			08 70 428 200	1540	02	08 70 431 800	1540	01	10 81 301 082	1880	01	77 00 500 086	8245	02
08 70 238 900	6035	01	08 70 428 600	1535	02	08 70 432 000	1535	01	10 81 310 682	1510	02	77 00 500 362	1880	01
08 70 238 900	6035	02	08 70 428 600	1540	02	08 70 432 000	1540	01	10 81 310 782	1510	04	77 00 500 362	1880	02
08 70 268 700	6150	XX	08 70 428 601	1545	02	08 70 432 100	1535	01	10 81 310 782	3110	01	77 00 500 376	7101	01
08 70 268 800	6150	XX	08 70 428 900	1535	02	08 70 432 100	1540	01	10 81 310 782	3110	11	77 00 500 515	8260	01
08 70 307 800	6130	01	08 70 428 900	1540	02	08 70 432 200	1535	02	10 89 010 250	8220	02	77 00 500 517	8260	01
08 70 307 900	6130	01	08 70 429 000	1535	02	08 70 432 200	1540	02	10 89 015 152	1535	01	77 00 500 519	8260	01
08 70 381 500	6010	01	08 70 429 000	1540	02	08 70 432 300	1535	02	10 89 020 152	5820	01	77 00 500 520	8260	01
08 70 420 200	1840	01	08 70 429 100	1535	02	08 70 432 300	1540	02	10 89 020 202	5801	01	77 00 500 714	7001	02
08 70 421 800	6135	02	08 70 429 100	1540	02	08 70 432 400	1535	01	10 89 020 202	5810	01	77 00 500 714	8140	01
08 70 421 900	6135	02	08 70 429 200	1545	01	08 70 432 400	1540	01	10 89 030 352	4310	02	77 00 500 714	8140	02
08 70 426 800	1535	04	08 70 429 400	1535	02	08 70 433 100	1535	01	10 89 040 400	1601	01	77 00 500 714	8505	02
08 70 426 800	1535	05	08 70 429 400	1540	02	08 70 433 100	1540	01	47 54 534 457	8401	XX	77 00 500 968	6110	01
08 70 426 800	1540	04	08 70 429 500	1540	01	08 70 433 200	1535	01	47 54 634 450	8401	XX	77 00 500 974	8460	04
08 70 426 800	1540	05	08 70 429 900	1535	01	08 70 433 200	1540	01	47 54 734 447	8401	XX	77 00 501 241	1880	01
08 70 426 900	1535	02	08 70 430 000	1535	01	08 70 433 300	1535	02	48 43 812 561	8401	XX	77 00 501 353	8445	01
08 70 426 900	1535	04	08 70 430 100	1535	01	08 70 433 300	1540	02	48 43 891 007	8401	XX	77 00 501 426	8460	04
08 70 426 900	1535	05	08 70 430 500	1535	01	08 70 433 400	1535	02	50 03 001 078	5161	02	77 00 501 450	6220	01
08 70 426 900	1540	02	08 70 430 500	1540	01	08 70 433 400	1540	02	50 03 001 104	4210	04	77 00 501 474	8460	04
08 70 426 900	1540	04	08 70 430 600	1535	01	08 70 433 500	1535	02	50 03 034 003	8240	02	77 00 501 594	5820	02
08 70 426 900	1540	05	08 70 430 600	1540	01	08 70 433 500	1540	02	50 03 034 003	8245	02	77 00 501 598	8220	02
08 70 427 000	1535	01	08 70 430 700	1535	01	08 70 433 600	1535	02	50 03 056 009	8240	06	77 00 501 702	8220	02

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.05
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 00 501 702	8260	01	77 00 503 552	8110	01	77 00 505 390	8465	01	77 00 506 478	5810	01
77 00 501 704	7001	02	77 00 503 596	8520	01	77 00 505 469	8230	02	77 00 506 484	8120	01
77 00 501 751	4210	02	77 00 503 740	8105	02	77 00 505 471	8230	01	77 00 506 485	8120	01
77 00 501 840	1520	01	77 00 503 781	1930	01	77 00 505 471	8235	01	77 00 506 590	8578	01
77 00 502 002	1520	04	77 00 503 878	8585	xx	77 00 505 472	8230	01	77 00 506 591	8578	01
77 00 502 248	5840	02	77 00 503 910	8235	01	77 00 505 472	8235	01	77 00 506 624	8210	01
77 00 502 288	1501	02	77 00 503 913	1520	01	77 00 505 552	6135	01	77 00 506 625	8210	01
77 00 502 301	6130	01	77 00 503 938	8450	05	77 00 505 565	8505	01	77 00 506 627	8145	01
77 00 502 325	3140	02	77 00 503 972	1450	01	77 00 505 566	8505	02	77 00 506 628	8145	01
77 00 502 429	8445	02	77 00 504 210	8105	01	77 00 505 577	8585	01	77 00 506 641	8105	01
77 00 502 515	4310	02	77 00 504 211	8105	01	77 00 505 578	8585	01	77 00 506 643	8145	01
77 00 502 547	4310	02	77 00 504 212	8105	01	77 00 505 580	8570	01	77 00 506 644	8145	01
77 00 502 708	8580	01	77 00 504 213	8105	01	77 00 505 845	8555	01	77 00 506 729	8590	03
77 00 502 709	8580	01	77 00 504 220	8105	01	77 00 505 847	8555	01	77 00 506 770	8110	01
77 00 502 710	8580	01	77 00 504 221	8105	01	77 00 505 952	8130	01	77 00 506 797	8105	01
77 00 502 813	1830	01	77 00 504 316	8445	02	77 00 505 953	8130	01	77 00 506 821	8110	01
77 00 502 853	1750	01	77 00 504 457	4301	02	77 00 505 954	8120	01	77 00 506 822	8110	01
77 00 502 857	5840	02	77 00 504 459	4301	01	77 00 505 955	8125	01	77 00 506 827	8220	01
77 00 502 858	5840	02	77 00 504 547	5101	02	77 00 505 981	8475	01	77 00 506 828	8220	01
77 00 502 923	1835	01	77 00 504 558	8110	01	77 00 505 986	8475	01	77 00 506 833	8105	01
77 00 502 985	8110	01	77 00 504 571	8110	01	77 00 506 089	8145	01	77 00 506 902	8150	01
77 00 502 991	8580	01	77 00 504 572	8110	01	77 00 506 090	8125	01	77 00 506 908	4301	01
77 00 503 052	1750	01	77 00 504 590	5160	02	77 00 506 091	8125	01	77 00 506 926	8580	01
77 00 503 073	1510	02	77 00 504 596	5161	02	77 00 506 147	8135	01	77 00 506 963	8405	01
77 00 503 094	6001	01	77 00 504 614	8105	01	77 00 506 148	8135	01	77 00 506 984	4020	01
77 00 503 096	6001	01	77 00 504 658	8110	01	77 00 506 157	8145	01	77 00 507 001	8225	01
77 00 503 129	3130	01	77 00 504 659	8110	01	77 00 506 170	1501	01	77 00 507 007	5120	02
77 00 503 160	1701	01	77 00 504 670	8110	01	77 00 506 199	8130	01	77 00 507 077	8578	01
77 00 503 187	1501	02	77 00 504 671	8110	01	77 00 506 200	8130	01	77 00 507 078	8578	01
77 00 503 187	1501	03	77 00 504 987	4010	02	77 00 506 269	8145	01	77 00 507 079	8501	01
77 00 503 200	1860	02	77 00 505 140	8105	01	77 00 506 270	8145	01	77 00 507 080	8501	01
77 00 503 211	8555	01	77 00 505 141	8105	01	77 00 506 287	8140	01	77 00 507 201	7301	01
77 00 503 223	1501	02	77 00 505 159	8255	01	77 00 506 289	8130	01	77 00 507 397	8455	01
77 00 503 224	1501	01	77 00 505 190	8260	01	77 00 506 290	8130	01	77 00 507 398	8455	01
77 00 503 231	4301	01	77 00 505 191	8260	01	77 00 506 311	5165	02	77 00 507 446	8430	01
77 00 503 233	4301	01	77 00 505 258	8465	01	77 00 506 334	8255	01	77 00 507 526	8275	02
77 00 503 440	4210	02	77 00 505 259	8465	01	77 00 506 377	8475	01	77 00 507 527	8275	01
77 00 503 448	5110	02	77 00 505 265	8585	01	77 00 506 378	8475	01	77 00 507 545	8410	02
77 00 503 452	8110	01	77 00 505 373	8565	02	77 00 506 440	3130	01	77 00 507 545	8415	02
77 00 503 539	1440	01	77 00 505 389	8465	01	77 00 506 442	3120	01	77 00 507 604	8220	02

1	2	3
77 00 507 604	8225	02
77 00 507 605	8220	02
77 00 507 606	8225	02
77 00 507 607	8220	01
77 00 507 607	8225	01
77 00 507 608	8220	01
77 00 507 608	8225	01
77 00 507 609	8230	02
77 00 507 610	8235	02
77 00 507 652	4220	04
77 00 507 771	3150	01
77 00 507 772	3150	01
77 00 507 773	3140	01
77 00 507 778	3110	01
77 00 507 782	3130	01
77 00 507 836	1460	01
77 00 507 869	1510	04
77 00 507 887	8140	01
77 00 507 951	8205	01
77 00 507 952	8205	01
77 00 507 953	8205	01
77 00 507 954	8205	01
77 00 507 957	8525	01
77 00 508 016	1440	04
77 00 508 017	1440	04
77 00 508 031	1440	01
77 00 508 121	7801	01
77 00 508 155	1460	04
77 00 508 408	4210	01
77 00 508 409	4210	01
77 00 508 455	6065	02
77 00 508 573	1560	02
77 00 509 079	4010	01
77 00 509 084	4010	01
77 00 509 087	4010	01
77 00 509 100	4010	01
77 00 509 140	6210	01
77 00 509 196	4010	01
77 00 509 236	4010	01
77 00 509 237	4010	01

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.06 B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 00 509 238	4010	01	77 00 510 166	8220	02	77 00 511 471	8150	01	77 00 512 851	8245	01	77 00 515 631	3120	01
77 00 509 239	4010	01	77 00 510 166	8225	02	77 00 511 472	8150	01	77 00 512 852	8245	01	77 00 516 029	1801	01
77 00 509 240	4010	01	77 00 510 168	8240	02	77 00 511 703	8260	01	77 00 512 853	8240	01	77 00 516 031	8480	10
77 00 509 244	4010	01	77 00 510 168	8245	02	77 00 511 704	8205	02	77 00 512 854	8240	01	77 00 516 154	8570	02
77 00 509 245	4010	01	77 00 510 185	3150	01	77 00 511 704	8210	02	77 00 512 872	8515	01	77 00 516 154	8570	04
77 00 509 247	4010	02	77 00 510 186	3150	01	77 00 511 704	8245	02	77 00 512 873	8515	01	77 00 516 155	8570	02
77 00 509 257	4020	01	77 00 510 190	3150	01	77 00 511 704	8255	02	77 00 512 935	8510	02	77 00 516 155	8570	04
77 00 509 352	5120	01	77 00 510 271	6020	01	77 00 511 704	8590	01	77 00 513 086	8570	01	77 00 516 337	8145	01
77 00 509 459	7001	02	77 00 510 349	6170	03	77 00 511 728	1501	08	77 00 513 087	8570	01	77 00 516 399	8590	01
77 00 509 460	7001	02	77 00 510 350	6170	06	77 00 511 729	1501	02	77 00 513 117	8555	01	77 00 516 434	1450	01
77 00 509 556	1440	04	77 00 510 423	8540	01	77 00 511 730	1501	10	77 00 513 138	8130	01	77 00 516 465	8210	02
77 00 509 568	6035	01	77 00 510 424	8540	01	77 00 511 816	1440	01	77 00 513 139	8130	01	77 00 516 593	5820	01
77 00 509 569	6035	01	77 00 510 425	8540	01	77 00 511 899	6125	01	77 00 513 331	8570	02	77 00 516 669	8210	01
77 00 509 669	4010	01	77 00 510 426	8540	01	77 00 511 953	8510	01	77 00 513 457	1460	01	77 00 516 670	8210	01
77 00 509 683	4010	01	77 00 510 432	6045	01	77 00 511 957	8590	01	77 00 513 511	8105	01	77 00 516 675	7301	01
77 00 509 689	4010	01	77 00 510 654	3130	01	77 00 511 987	8570	03	77 00 513 708	8120	01	77 00 516 711	8590	01
77 00 509 774	8540	12	77 00 510 654	3150	01	77 00 512 000	8150	01	77 00 513 727	1701	01	77 00 516 712	8590	01
77 00 509 774	8540	18	77 00 510 770	8505	01	77 00 512 300	8205	02	77 00 513 731	8150	01	77 00 516 713	8590	01
77 00 509 836	8240	01	77 00 510 771	8505	01	77 00 512 300	8210	02	77 00 513 905	8135	01	77 00 516 715	6220	01
77 00 509 837	8240	01	77 00 510 775	8135	01	77 00 512 301	8205	02	77 00 513 997	8145	01	77 00 516 716	6220	01
77 00 509 886	8260	01	77 00 510 776	8135	01	77 00 512 301	8210	02	77 00 513 998	8145	01	77 00 516 717	6055	02
77 00 509 887	8260	01	77 00 510 786	8505	02	77 00 512 302	8205	XX	77 00 514 109	4220	04	77 00 516 818	8220	XX
77 00 509 916	8240	01	77 00 510 835	8460	04	77 00 512 302	8210	XX	77 00 514 109	4301	02	77 00 516 818	8225	XX
77 00 509 917	8240	01	77 00 510 877	6020	01	77 00 512 303	8205	XX	77 00 514 110	4220	02	77 00 516 856	8590	03
77 00 509 945	8220	04	77 00 511 041	8501	02	77 00 512 303	8210	XX	77 00 514 364	3110	01	77 00 517 049	6110	01
77 00 509 945	8225	04	77 00 511 066	3150	01	77 00 512 381	8578	02	77 00 514 369	3120	01	77 00 517 049	6110	02
77 00 509 961	8245	02	77 00 511 135	8105	01	77 00 512 381	8580	04	77 00 514 510	8265	01	77 00 517 049	6110	03
77 00 509 986	8245	02	77 00 511 136	8105	01	77 00 512 407	5165	01	77 00 514 579	8455	02	77 00 517 057	1440	01
77 00 510 071	8260	01	77 00 511 240	3130	01	77 00 512 424	8220	XX	77 00 514 579	8465	10	77 00 517 130	8255	02
77 00 510 074	8260	01	77 00 511 244	7001	02	77 00 512 424	8225	XX	77 00 514 579	8475	10	77 00 517 135	8520	01
77 00 510 077	8260	01	77 00 511 246	6010	02	77 00 512 425	8220	XX	77 00 514 843	8130	01	77 00 517 148	8135	01
77 00 510 078	8260	02	77 00 511 270	8501	02	77 00 512 425	8225	XX	77 00 514 844	8130	01	77 00 517 149	8135	01
77 00 510 079	8260	02	77 00 511 270	8505	02	77 00 512 540	8415	02	77 00 514 846	8145	01	77 00 517 170	8430	01
77 00 510 082	8240	02	77 00 511 294	8255	02	77 00 512 543	8415	02	77 00 515 140	6220	01	77 00 517 219	8220	01
77 00 510 083	8245	02	77 00 511 295	8255	01	77 00 512 569	8590	01	77 00 515 140	6220	02	77 00 517 220	8220	01
77 00 510 089	8270	02	77 00 511 332	4010	01	77 00 512 588	8480	02	77 00 515 398	8255	01	77 00 517 251	6001	02
77 00 510 150	8220	02	77 00 511 371	3150	01	77 00 512 589	8480	04	77 00 515 440	8490	01	77 00 517 276	6001	02
77 00 510 150	8225	02	77 00 511 430	3110	01	77 00 512 590	8480	01	77 00 515 443	8490	01	77 00 517 340	8135	01
77 00 510 157	8275	01	77 00 511 457	3140	02	77 00 512 633	8110	02	77 00 515 553	8455	01	77 00 517 341	8135	01
77 00 510 158	8275	01	77 00 511 469	8445	02	77 00 512 827	8480	01	77 00 515 630	3120	01	77 00 517 515	5870	01

120.07 B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer
2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer
3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 00 517 516	5870	01	77 00 518 174	8555	01	77 00 518 966	8270	02	77 00 520 240	8280	01	77 00 521 111	6060	01
77 00 517 517	5870	01	77 00 518 191	8580	02	77 00 518 970	8590	01	77 00 520 241	6110	01	77 00 521 112	6060	01
77 00 517 518	5870	01	77 00 518 288	4020	02	77 00 518 972	8230	02	77 00 520 251	6045	02	77 00 521 180	6125	01
77 00 517 522	5870	01	77 00 518 315	8501	01	77 00 518 972	8235	02	77 00 520 295	8510	01	77 00 521 221	3140	01
77 00 517 524	5870	01	77 00 518 316	8501	01	77 00 518 985	8145	01	77 00 520 337	5101	04	77 00 521 222	3140	02
77 00 517 525	5870	01	77 00 518 317	8505	01	77 00 519 003	8510	07	77 00 520 356	7801	01	77 00 521 223	3130	01
77 00 517 535	8150	01	77 00 518 318	8505	01	77 00 519 041	1501	02	77 00 520 357	8205	02	77 00 521 224	3130	01
77 00 517 550	8150	01	77 00 518 364	8501	01	77 00 519 045	8510	06	77 00 520 358	8280	02	77 00 521 225	3150	01
77 00 517 552	6010	02	77 00 518 365	8501	01	77 00 519 176	4020	01	77 00 520 359	8558	02	77 00 521 240	3140	01
77 00 517 588	8205	06	77 00 518 387	4010	01	77 00 519 190	8465	02	77 00 520 411	6220	02	77 00 521 241	3140	04
77 00 517 588	8210	06	77 00 518 389	4010	01	77 00 519 191	8465	02	77 00 520 411	8540	18	77 00 521 242	3150	01
77 00 517 589	8205	02	77 00 518 438	8578	01	77 00 519 248	8515	08	77 00 520 478	6175	01	77 00 521 243	3150	01
77 00 517 589	8210	02	77 00 518 444	8270	01	77 00 519 252	1460	04	77 00 520 479	6175	01	77 00 521 247	3150	01
77 00 517 598	6010	02	77 00 518 445	8275	02	77 00 519 257	1601	01	77 00 520 482	6175	01	77 00 521 251	3150	01
77 00 517 599	6010	02	77 00 518 451	8270	01	77 00 519 258	1601	01	77 00 520 554	8220	02	77 00 521 253	3150	01
77 00 517 680	8580	01	77 00 518 505	7301	02	77 00 519 259	1460	08	77 00 520 554	8225	02	77 00 521 271	3110	01
77 00 517 682	8580	01	77 00 518 537	8445	04	77 00 519 266	1510	04	77 00 520 555	8220	01	77 00 521 272	3130	01
77 00 517 684	8580	01	77 00 518 548	8590	01	77 00 519 297	8590	01	77 00 520 556	8220	01	77 00 521 275	3130	01
77 00 517 691	8515	02	77 00 518 584	7801	01	77 00 519 415	8445	02	77 00 520 562	8220	02	77 00 521 290	3110	01
77 00 517 693	8520	01	77 00 518 588	8590	01	77 00 519 499	6150	01	77 00 520 562	8225	02	77 00 521 291	3130	01
77 00 517 694	8515	01	77 00 518 589	8590	01	77 00 519 502	6110	01	77 00 520 577	8558	01	77 00 521 293	3130	01
77 00 517 695	8515	01	77 00 518 596	7101	01	77 00 519 648	4010	01	77 00 520 632	8220	01	77 00 521 295	3130	01
77 00 517 723	7101	01	77 00 518 762	6035	01	77 00 519 699	8105	02	77 00 520 633	8220	01	77 00 521 301	3130	01
77 00 517 741	6170	01	77 00 518 763	6035	01	77 00 519 772	8280	02	77 00 520 636	8225	01	77 00 521 306	3130	01
77 00 517 826	6115	01	77 00 518 764	6045	02	77 00 519 827	8501	02	77 00 520 637	8225	01	77 00 521 331	3130	01
77 00 517 884	8580	01	77 00 518 798	8270	01	77 00 519 827	8505	02	77 00 520 640	8220	01	77 00 521 334	3130	01
77 00 517 921	8205	02	77 00 518 799	8270	01	77 00 519 834	7101	01	77 00 520 640	8225	01	77 00 521 396	5850	03
77 00 517 921	8210	02	77 00 518 801	8275	01	77 00 519 836	8520	02	77 00 520 700	3150	01	77 00 521 396	7101	10
77 00 517 922	6170	01	77 00 518 802	8275	01	77 00 519 840	8510	04	77 00 520 709	3150	01	77 00 521 399	5120	01
77 00 517 966	8490	01	77 00 518 803	8150	02	77 00 519 883	5110	04	77 00 520 715	3130	03	77 00 521 400	5120	01
77 00 517 975	6120	01	77 00 518 805	8150	01	77 00 519 914	8275	01	77 00 520 730	8445	02	77 00 521 421	8460	04
77 00 517 976	6120	01	77 00 518 806	8150	01	77 00 519 939	8445	04	77 00 520 845	3130	02	77 00 521 421	8465	04
77 00 517 979	6120	01	77 00 518 841	8510	02	77 00 519 940	6110	01	77 00 520 858	8220	01	77 00 521 444	3130	01
77 00 517 980	6120	01	77 00 518 842	8510	02	77 00 519 942	6110	01	77 00 520 858	8225	01	77 00 521 444	3130	02
77 00 518 043	6170	01	77 00 518 843	8510	02	77 00 519 988	6110	01	77 00 520 859	8580	05	77 00 521 511	6110	01
77 00 518 044	5845	01	77 00 518 940	8140	01	77 00 520 086	1460	04	77 00 520 867	8490	04	77 00 521 537	8590	01
77 00 518 046	5845	01	77 00 518 941	8140	01	77 00 520 121	6110	01	77 00 520 905	8260	02	77 00 521 586	3130	01
77 00 518 065	8275	01	77 00 518 948	8270	01	77 00 520 122	6110	01	77 00 520 906	8405	08	77 00 521 671	8265	01
77 00 518 066	8275	01	77 00 518 949	8270	01	77 00 520 156	1460	08	77 00 520 908	8490	01	77 00 521 893	3120	01
77 00 518 072	6170	01	77 00 518 964	8270	02	77 00 520 180	6060	01	77 00 520 909	8490	01	77 00 521 951	8260	01

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.08 B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 00 522 018	8578	01	77 00 523 775	8240	01	77 00 526 057	5101	01	77 00 527 183	8570	06	77 00 528 395	5801	01
77 00 522 019	6170	01	77 00 523 776	8240	01	77 00 526 059	5105	01	77 00 527 183	8585	06	77 00 528 396	5801	01
77 00 522 102	8230	02	77 00 523 786	8558	01	77 00 526 087	5845	01	77 00 527 327	8550	01	77 00 528 398	5801	01
77 00 522 102	8235	02	77 00 523 786	8558	03	77 00 526 118	8405	02	77 00 527 328	8550	01	77 00 528 399	5801	01
77 00 522 241	6240	02	77 00 523 787	8558	01	77 00 526 119	8405	02	77 00 527 331	8550	01	77 00 528 404	5801	01
77 00 522 263	8555	05	77 00 523 787	8558	03	77 00 526 121	8430	01	77 00 527 336	8550	01	77 00 528 500	1750	01
77 00 522 329	8245	02	77 00 523 792	8275	02	77 00 526 122	8430	01	77 00 527 337	8550	01	77 00 528 503	1880	01
77 00 522 331	8240	02	77 00 523 820	8570	01	77 00 526 125	8410	02	77 00 527 341	6220	01	77 00 528 507	1730	01
77 00 522 332	8245	02	77 00 523 917	1460	08	77 00 526 126	8460	01	77 00 527 354	5810	01	77 00 528 514	1460	01
77 00 522 451	3140	01	77 00 523 927	5110	04	77 00 526 127	8460	01	77 00 527 392	5110	04	77 00 528 515	1460	01
77 00 522 544	8415	01	77 00 523 929	5110	02	77 00 526 244	8501	02	77 00 527 481	6101	01	77 00 528 519	1730	01
77 00 522 547	8415	01	77 00 523 976	3130	01	77 00 526 257	8501	01	77 00 527 482	6105	01	77 00 528 586	1730	01
77 00 522 667	8545	01	77 00 524 029	5870	01	77 00 526 259	8501	01	77 00 527 552	5101	02	77 00 528 586	1750	01
77 00 522 668	8520	03	77 00 524 030	5870	01	77 00 526 265	8145	01	77 00 527 553	7001	01	77 00 528 594	1520	01
77 00 522 668	8520	04	77 00 524 031	5870	01	77 00 526 368	8135	01	77 00 527 559	4210	02	77 00 528 595	1520	01
77 00 522 668	8520	14	77 00 524 045	8525	01	77 00 526 369	8135	01	77 00 527 561	4310	02	77 00 528 710	7101	01
77 00 523 040	8558	04	77 00 524 175	8525	01	77 00 526 373	4010	02	77 00 527 564	4210	02	77 00 529 001	1530	01
77 00 523 065	8240	02	77 00 524 176	8525	01	77 00 526 374	4010	02	77 00 527 572	8505	01	77 00 529 002	1530	01
77 00 523 095	7301	01	77 00 524 375	8445	04	77 00 526 375	4010	02	77 00 527 624	8501	02	77 00 529 026	8145	01
77 00 523 125	8415	02	77 00 524 425	8525	01	77 00 526 380	4010	02	77 00 527 682	8405	02	77 00 529 027	8145	01
77 00 523 136	3130	01	77 00 524 433	3110	01	77 00 526 450	8555	01	77 00 527 706	8145	03	77 00 529 050	6110	01
77 00 523 225	6125	01	77 00 524 596	3130	01	77 00 526 452	8460	04	77 00 527 718	8555	01	77 00 529 051	6110	01
77 00 523 264	6001	01	77 00 524 597	3150	01	77 00 526 452	8465	04	77 00 527 838	5165	01	77 00 529 052	6110	01
77 00 523 266	8535	02	77 00 524 650	8555	01	77 00 526 463	8460	01	77 00 527 885	3130	01	77 00 529 156	8580	01
77 00 523 282	8558	04	77 00 524 671	1750	01	77 00 526 464	8460	01	77 00 527 887	3150	01	77 00 529 157	8580	02
77 00 523 304	8415	02	77 00 524 681	3130	01	77 00 526 465	8440	02	77 00 528 054	8555	01	77 00 529 207	8580	01
77 00 523 309	1510	04	77 00 524 935	8555	08	77 00 526 466	8440	02	77 00 528 074	8450	01	77 00 529 261	7301	01
77 00 523 310	1510	04	77 00 525 115	8575	02	77 00 526 536	8445	04	77 00 528 075	8450	01	77 00 529 262	7301	01
77 00 523 353	7001	01	77 00 525 258	8580	01	77 00 526 633	8555	01	77 00 528 091	8450	01	77 00 529 484	1801	01
77 00 523 483	8580	01	77 00 525 432	5161	02	77 00 526 791	8280	02	77 00 528 239	8501	02	77 00 529 512	7301	01
77 00 523 486	6001	01	77 00 525 513	1450	20	77 00 526 835	6180	01	77 00 528 262	6130	01	77 00 529 537	6080	01
77 00 523 490	5850	10	77 00 525 518	1440	03	77 00 526 844	8205	02	77 00 528 283	3001	01	77 00 529 651	6125	01
77 00 523 546	6130	01	77 00 525 716	4020	01	77 00 526 844	8210	02	77 00 528 318	1510	08	77 00 529 652	6125	01
77 00 523 812	6001	01	77 00 525 815	5161	02	77 00 526 846	8205	02	77 00 528 363	8455	01	77 00 529 653	6110	01
77 00 523 829	3120	01	77 00 525 831	8260	02	77 00 526 846	8210	02	77 00 528 389	5801	01	77 00 529 654	6150	01
77 00 523 846	8260	02	77 00 525 990	5820	01	77 00 527 108	7101	01	77 00 528 390	5801	01	77 00 529 685	6130	01
77 00 523 848	8280	02	77 00 526 005	8270	01	77 00 527 110	8145	01	77 00 528 391	5801	01	77 00 529 723	8575	02
77 00 523 852	8205	02	77 00 526 055	5105	04	77 00 527 121	8145	01	77 00 528 392	5801	01	77 00 529 750	1501	01
77 00 523 852	8210	02	77 00 526 055	5101	02	77 00 527 145	4020	02	77 00 528 393	5801	01	77 00 529 754	1560	01
77 00 523 885	8280	02	77 00 526 056	5101	02	77 00 527 177	3120	01	77 00 528 394	5801	01	77 00 529 756	1560	01

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.09 B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil.

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 00 529 944	5810	01	77 00 531 325	1570	02	77 00 533 748	8120	01	77 00 535 243	3501	02	77 00 537 978	8125	01
77 00 529 947	6125	01	77 00 531 362	5160	02	77 00 533 750	8120	01	77 00 535 250	6120	01	77 00 537 979	8125	01
77 00 529 948	6125	01	77 00 531 368	7001	01	77 00 533 751	8120	01	77 00 535 297	5801	01	77 00 538 016	6220	01
77 00 529 950	6125	01	77 00 531 369	7001	01	77 00 533 763	6125	01	77 00 535 298	1620	01	77 00 538 184	8250	01
77 00 529 953	6125	01	77 00 531 407	1570	01	77 00 533 975	5165	01	77 00 535 299	1620	01	77 00 538 209	8405	02
77 00 529 966	5870	01	77 00 531 428	8405	08	77 00 533 976	5165	01	77 00 535 372	5801	01	77 00 538 219	8405	02
77 00 530 023	1620	01	77 00 531 432	1570	01	77 00 534 020	3150	01	77 00 535 400	1560	01	77 00 538 312	8250	01
77 00 530 084	8220	01	77 00 531 557	5850	02	77 00 534 050	5801	01	77 00 535 401	1560	01	77 00 538 462	1560	01
77 00 530 085	8220	01	77 00 531 758	1880	01	77 00 534 067	5850	01	77 00 535 435	3501	02	77 00 538 536	1730	01
77 00 530 086	8220	01	77 00 531 617	3140	01	77 00 534 069	5850	01	77 00 535 729	8510	01	77 00 538 604	1520	01
77 00 530 087	8220	01	77 00 531 618	3140	01	77 00 534 071	5850	01	77 00 535 730	8510	01	77 00 538 623	4301	01
77 00 530 088	8225	01	77 00 531 913	7301	01	77 00 534 073	5850	01	77 00 535 797	8510	01	77 00 538 624	4301	01
77 00 530 089	8225	01	77 00 531 914	7301	01	77 00 534 075	5850	01	77 00 535 852	8490	01	77 00 538 687	8110	01
77 00 530 090	8225	01	77 00 531 915	7301	01	77 00 534 082	4401	04	77 00 535 933	3130	01	77 00 538 688	8110	01
77 00 530 091	8225	01	77 00 531 918	7301	01	77 00 534 083	4401	04	77 00 535 994	3110	02	77 00 538 852	1730	01
77 00 530 092	8260	01	77 00 531 933	5850	01	77 00 534 192	8490	01	77 00 536 025	8260	01	77 00 538 869	8590	03
77 00 530 231	8220	02	77 00 532 122	7301	01	77 00 534 215	7001	01	77 00 536 115	3001	01	77 00 538 887	8505	02
77 00 530 231	8225	02	77 00 532 196	3150	01	77 00 534 216	6001	02	77 00 536 168	7001	02	77 00 538 891	8250	01
77 00 530 232	8260	02	77 00 532 229	6220	01	77 00 534 216	7001	01	77 00 536 249	1730	01	77 00 538 892	8250	01
77 00 530 289	8515	01	77 00 532 230	6220	01	77 00 534 217	7010	01	77 00 536 667	8250	01	77 00 538 893	8250	01
77 00 530 290	8515	01	77 00 532 344	3140	01	77 00 534 218	7001	01	77 00 536 717	8510	01	77 00 538 952	7101	01
77 00 530 425	8490	01	77 00 532 400	8230	01	77 00 534 219	7001	01	77 00 536 718	8510	01	77 00 538 953	7101	01
77 00 530 623	5165	03	77 00 532 400	8235	01	77 00 534 220	7001	01	77 00 536 719	8510	01	77 00 539 040	7010	02
77 00 530 749	6001	01	77 00 532 418	8490	01	77 00 534 268	8490	01	77 00 536 720	5810	02	77 00 539 053	8120	01
77 00 530 829	5830	01	77 00 532 419	8475	01	77 00 534 269	8490	01	77 00 536 920	7301	01	77 00 539 054	8120	01
77 00 530 842	5870	02	77 00 532 609	8505	01	77 00 534 316	8475	01	77 00 536 924	8515	04	77 00 539 056	8120	01
77 00 530 845	8255	01	77 00 532 612	5801	01	77 00 534 322	8490	01	77 00 536 925	8515	04	77 00 539 094	8120	01
77 00 531 014	4301	01	77 00 532 614	5801	01	77 00 534 404	1750	01	77 00 537 129	8515	01	77 00 539 118	1620	01
77 00 531 021	8230	02	77 00 532 636	5120	02	77 00 534 405	1750	01	77 00 537 130	8515	01	77 00 539 258	6125	01
77 00 531 021	8235	02	77 00 532 727	4401	12	77 00 534 484	8490	01	77 00 537 134	6125	01	77 00 539 320	8430	02
77 00 531 036	6170	01	77 00 532 648	8230	01	77 00 534 549	8580	01	77 00 537 411	8250	01	77 00 539 341	1440	01
77 00 531 037	6170	01	77 00 532 648	8235	01	77 00 534 738	8455	02	77 00 537 486	8550	01	77 00 539 350	3110	02
77 00 531 186	8280	01	77 00 532 903	6170	01	77 00 534 738	8465	10	77 00 537 584	8250	02	77 00 539 415	7101	01
77 00 531 191	1930	01	77 00 532 915	5801	01	77 00 534 738	8475	10	77 00 537 761	6135	01	77 00 539 437	5845	01
77 00 531 193	1930	01	77 00 532 954	8260	02	77 00 534 943	8575	02	77 00 537 762	8445	04	77 00 539 488	8230	01
77 00 531 254	8140	01	77 00 532 980	5820	01	77 00 535 085	5161	02	77 00 537 791	1560	04	77 00 539 488	8235	01
77 00 531 262	5160	01	77 00 533 035	8465	04	77 00 535 123	5820	01	77 00 537 871	8525	01	77 00 539 489	8230	01
77 00 531 262	5161	01	77 00 533 074	5810	01	77 00 535 153	4220	02	77 00 537 903	1440	01	77 00 539 489	8235	01
77 00 531 263	5160	01	77 00 533 076	5810	01	77 00 535 158	3120	02	77 00 537 975	8125	01	77 00 539 490	8235	01
77 00 531 263	5161	01	77 00 533 353	6115	01	77 00 535 184	8255	01	77 00 537 977	8125	01	77 00 539 491	8235	01

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.10
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 00 539 492	7101	01	77 00 540 665	8150	01	77 00 542 774	8490	01	77 00 544 502	6015	01
77 00 539 501	8545	01	77 00 540 906	5870	01	77 00 542 817	5105	08	77 00 544 503	6015	01
77 00 539 612	8130	01	77 00 541 056	8460	10	77 00 542 856	5850	01	77 00 544 510	7010	01
77 00 539 613	8130	01	77 00 541 077	5801	01	77 00 542 893	8510	02	77 00 544 559	4210	02
77 00 539 628	8570	01	77 00 541 148	8550	01	77 00 542 913	8558	01	77 00 544 566	4210	02
77 00 539 629	8570	01	77 00 541 149	8590	01	77 00 542 924	1860	01	77 00 544 650	5840	01
77 00 539 638	5850	02	77 00 541 267	5870	01	77 00 542 925	8250	01	77 00 544 668	6125	01
77 00 539 638	5850	05	77 00 541 330	1570	01	77 00 542 960	8570	02	77 00 544 671	3150	01
77 00 539 640	8130	01	77 00 541 331	1570	01	77 00 543 091	8110	01	77 00 544 683	7101	01
77 00 539 641	8130	01	77 00 541 471	8558	01	77 00 543 093	8110	01	77 00 544 686	6001	01
77 00 539 673	8130	01	77 00 541 481	8220	02	77 00 543 104	1440	01	77 00 544 766	5101	02
77 00 539 674	8130	01	77 00 541 558	6120	01	77 00 543 148	4301	02	77 00 544 807	6125	01
77 00 539 723	5845	01	77 00 541 600	6120	01	77 00 543 149	5105	01	77 00 544 945	3150	01
77 00 539 769	3140	02	77 00 541 601	6120	01	77 00 543 151	1440	01	77 00 545 004	8490	01
77 00 539 834	6110	01	77 00 541 620	7301	01	77 00 543 285	5105	01	77 00 545 023	3150	01
77 00 539 908	8230	01	77 00 541 628	4220	02	77 00 543 286	5105	01	77 00 545 024	3150	01
77 00 539 908	8235	01	77 00 541 628	4301	01	77 00 543 294	1840	01	77 00 545 025	3150	01
77 00 539 909	8230	01	77 00 541 636	7801	01	77 00 543 366	1501	01	77 00 545 026	1560	01
77 00 539 909	8235	01	77 00 541 644	4401	05	77 00 543 368	1501	01	77 00 545 073	1560	01
77 00 539 910	8230	01	77 00 541 673	8245	02	77 00 543 485	8460	04	77 00 545 196	1930	01
77 00 539 910	8235	01				77 00 543 485	8465	04	77 00 545 464	8220	02
77 00 539 911	8230	01	77 00 541 681	8240	02	77 00 543 548	3150	01	77 00 545 464	8225	02
77 00 539 911	8235	01				77 00 543 625	5105	04	77 00 545 556	6125	01
77 00 540 084	8150	01	77 00 542 245	1750	01	77 00 543 626	5105	01	77 00 545 586	8225	01
77 00 540 085	8150	01	77 00 542 246	1750	01	77 00 543 627	5105	01	77 00 545 587	8225	01
77 00 540 091	8540	01	77 00 542 328	1520	01	77 00 543 730	1930	01	77 00 545 679	5801	01
77 00 540 091	8540	02	77 00 542 379	1701	01	77 00 543 746	8520	14	77 00 545 680	5801	01
77 00 540 092	6130	01	77 00 542 415	1501	01	77 00 543 756	7010	01	77 00 545 816	8430	01
77 00 540 093	1860	01	77 00 542 455	1520	01	77 00 543 781	5830	01	77 00 545 821	4020	01
77 00 540 269	8520	01	77 00 542 593	6130	01	77 00 543 806	1620	01	77 00 545 842	8135	01
77 00 540 346	8275	02	77 00 542 627	5850	01	77 00 543 878	5845	01	77 00 545 843	8135	01
77 00 540 348	8275	02	77 00 542 715	7101	01	77 00 543 907	1460	01	77 00 545 855	1620	02
77 00 540 349	8255	01	77 00 542 718	7101	01	77 00 543 992	6015	01	77 00 545 976	4301	01
77 00 540 434	8575	01	77 00 542 736	8520	01	77 00 543 993	6015	01	77 00 546 008	3110	01
77 00 540 493	1730	01	77 00 542 737	8520	01	77 00 544 005	1460	07	77 00 546 181	1601	01
77 00 540 493	1750	01	77 00 542 738	8520	01	77 00 544 055	7301	01	77 00 546 190	3120	02
77 00 540 642	7010	01	77 00 542 739	8520	04	77 00 544 058	7301	01	77 00 546 191	4220	02
77 00 540 724	8140	01	77 00 542 740	8520	01	77 00 544 255	5161	01	77 00 546 192	5101	02
77 00 540 757	8120	01	77 00 542 741	8520	01	77 00 544 257	5161	01	77 00 546 239	1440	01
77 00 540 868	8150	01	77 00 542 742	8520	01	77 00 544 419	6101	02	77 00 546 439	5161	04

1	2	3
77 00 546 472	8585	XX
77 00 546 735	8525	02
77 00 546 815	8590	01
77 00 546 838	1440	01
77 00 546 881	8130	01
77 00 546 882	8130	01
77 00 546 916	5165	01
77 00 546 917	5165	01
77 00 546 978	8240	02
77 00 546 978	8245	02
77 00 547 030	7301	01
77 00 547 081	7001	01
77 00 547 110	1440	01
77 00 547 124	5845	01
77 00 547 160	6150	01
77 00 547 178	5870	01
77 00 547 185	8135	01
77 00 547 186	8135	01
77 00 547 187	4220	04
77 00 547 224	8520	02
77 00 547 225	8520	02
77 00 547 433	3120	01
77 00 547 543	5810	01
77 00 547 545	5810	01
77 00 547 725	3120	01
77 00 547 814	7101	01
77 00 547 887	8265	01
77 00 548 142	8545	01
77 00 548 152	6130	01
77 00 548 475	5165	01
77 00 548 476	5165	01
77 00 548 641	8220	01
77 00 548 642	8220	01
77 00 548 722	7001	02
77 00 548 799	8490	01
77 00 548 802	8490	01
77 00 548 805	5830	01
77 00 548 810	1520	01
77 00 549 292	5801	01
77 00 549 363	8255	01

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.11
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 00 549 452	8255	01	77 00 551 203	5870	01	77 00 553 428	8147	01	77 00 554 833	8145	01	77 00 556 526	8225	01
77 00 549 547	8260	01	77 00 551 288	8520	01	77 00 553 429	8147	01	77 00 554 840	8145	01	77 00 556 535	8220	01
77 00 549 654	5161	01	77 00 551 339	7001	01	77 00 553 439	8590	01	77 00 554 991	5810	01	77 00 556 536	8220	01
77 00 549 656	5161	01	77 00 551 449	3150	01	77 00 553 549	5165	02	77 00 554 992	8245	02	77 00 556 539	8225	01
77 00 549 683	5161	01	77 00 551 484	3150	01	77 00 553 550	5160	02	77 00 554 993	8245	02	77 00 556 540	8225	01
77 00 549 694	4020	02	77 00 551 485	3150	01	77 00 553 550	5161	02	77 00 555 006	5850	01	77 00 556 729	5870	XX
77 00 549 803	1510	16	77 00 551 611	8410	02	77 00 553 673	1570	01	77 00 555 024	5850	01	77 00 556 916	5165	01
77 00 549 911	1440	01	77 00 551 691	7301	01	77 00 553 683	8145	01	77 00 555 048	5850	01	77 00 557 025	5870	01
77 00 549 913	1440	01	77 00 551 772	5870	01	77 00 553 704	5161	02	77 00 555 056	5850	01	77 00 557 146	8525	01
77 00 549 978	6180	01	77 00 552 125	1560	01	77 00 553 705	5161	02	77 00 555 070	5850	01	77 00 557 181	6101	01
77 00 549 982	5861	01	77 00 552 170	8520	01	77 00 553 706	5161	02	77 00 555 082	5850	01	77 00 557 419	8590	01
77 00 550 110	6180	01	77 00 552 171	8520	01	77 00 553 707	5161	02	77 00 555 095	7101	01	77 00 557 577	8535	02
77 00 550 113	7101	01	77 00 552 267	1510	08	77 00 553 711	5161	02	77 00 555 100	7101	01	77 00 557 580	6110	01
77 00 550 117	7101	01	77 00 552 268	1510	08	77 00 553 712	5161	02	77 00 555 107	1750	01	77 00 557 663	8270	02
77 00 550 158	6180	01	77 00 552 288	3110	02	77 00 553 787	8445	04	77 00 555 206	8255	06	77 00 557 665	8270	02
77 00 550 159	6180	01	77 00 552 412	8255	01	77 00 553 834	8255	01	77 00 555 214	8255	01	77 00 557 687	8240	01
77 00 550 237	6125	01	77 00 552 421	8147	01	77 00 554 009	5801	01	77 00 555 416	3150	01	77 00 557 688	8240	01
77 00 550 277	8140	01	77 00 552 422	8147	01	77 00 554 021	3120	01	77 00 555 436	1880	01	77 00 557 833	5810	02
77 00 550 289	8140	01	77 00 552 506	1510	04	77 00 554 164	4220	04	77 00 555 537	4210	01	77 00 557 847	8490	01
77 00 550 346	5101	02	77 00 552 767	5810	01	77 00 554 164	4301	02	77 00 555 538	4210	01	77 00 557 856	5120	01
77 00 550 362	5850	01	77 00 552 792	4220	02	77 00 554 165	4220	02	77 00 555 570	7001	01	77 00 557 856	5120	02
77 00 550 636	1860	04	77 00 552 826	5161	02	77 00 554 204	1501	01	77 00 555 641	8125	01	77 00 558 044	1750	01
77 00 550 639	6115	01	77 00 552 884	8590	01	77 00 554 257	3110	02	77 00 555 797	6101	01	77 00 558 159	5120	01
77 00 550 744	8270	01	77 00 552 888	8255	01	77 00 554 292	5801	01	77 00 555 797	6101	05	77 00 558 159	5120	02
77 00 550 804	5820	01	77 00 552 909	8270	02	77 00 554 324	1750	01	77 00 555 798	6101	01	77 00 558 224	8578	01
77 00 550 847	8580	07	77 00 552 940	8147	01	77 00 554 325	1750	01	77 00 555 798	6101	05	77 00 558 317	1620	01
77 00 550 912	8205	06	77 00 552 941	8147	01	77 00 554 347	3110	01	77 00 555 798	6105	04	77 00 558 318	1620	01
77 00 550 912	8210	06	77 00 552 942	8147	01	77 00 554 351	3110	01	77 00 555 826	1501	01	77 00 558 526	8515	01
77 00 550 924	8275	04	77 00 552 943	8147	01	77 00 554 361	8240	01	77 00 555 861	5870	02	77 00 558 527	8515	01
77 00 550 925	8270	01	77 00 553 037	8150	01	77 00 554 367	3150	01	77 00 555 939	6035	01	77 00 558 745	6175	01
77 00 550 976	4301	01	77 00 553 223	1510	08	77 00 554 413	3150	01	77 00 555 940	6035	01	77 00 559 148	6045	01
77 00 550 977	4301	01	77 00 553 263	8270	01	77 00 554 415	1750	01	77 00 556 031	7001	01	77 00 559 524	8540	01
77 00 551 030	8250	01	77 00 553 302	8550	01	77 00 554 438	8255	01	77 00 556 116	3110	01	77 00 559 524	8540	02
77 00 551 038	8550	01	77 00 553 303	8550	01	77 00 554 464	1880	01	77 00 556 155	8147	01	77 00 559 725	8405	02
77 00 551 123	5810	01	77 00 553 308	8525	01	77 00 554 499	8260	01	77 00 556 156	8147	01	77 00 559 726	8405	02
77 00 551 156	3120	01	77 00 553 344	8265	01	77 00 554 593	8240	01	77 00 556 414	4301	02	77 00 559 727	8405	02
77 00 551 178	5870	01	77 00 553 349	8415	02	77 00 554 594	8240	01	77 00 556 524	8225	01	77 00 559 728	8405	02
77 00 551 179	5870	01	77 00 553 409	4020	02	77 00 554 746	8240	01	77 00 556 525	8220	01	77 00 559 994	6125	01
77 00 551 180	5870	01	77 00 553 426	8147	01	77 00 554 824	6001	01	77 00 556 525	8225	01	77 00 560 019	5161	01
77 00 551 182	5870	01	77 00 553 427	8147	01	77 00 554 825	6101	01	77 00 556 526	8220	01	77 00 560 020	5161	01

→ 120.18

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.12
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por vehiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 00 560 029	5161	01	77 01 000 974	8265	02	77 01 002 349	1830	01	77 01 003 750	3501	01	77 01 005 977	6175	01
77 00 560 030	5161	01	77 01 000 986	3501	01	77 01 002 350	1830	01	77 01 003 753	6150	01	77 01 005 978	6175	01
77 00 560 031	5161	01	77 01 001 168	1860	04	77 01 002 354	1830	01	77 01 003 809	6045	01	77 01 005 979	6175	01
77 00 560 032	5161	01	77 01 001 263	8265	01	77 01 002 355	1830	01	77 01 003 820	8545	01	77 01 005 980	6175	01
77 00 560 044	5801	01	77 01 001 264	8265	01	77 01 002 356	1830	01	77 01 003 932	6150	01	77 01 006 035	6135	01
77 00 560 045	5801	01	77 01 001 285	1801	01	77 01 002 378	5835	01	77 01 004 142	1835	01	77 01 006 036	6135	01
77 00 560 286	8585	01	77 01 001 427	6135	01	77 01 002 379	5835	01	77 01 004 539	8220	01	77 01 006 037	6135	01
77 00 560 704	5120	02	77 01 001 435	6020	01	77 01 002 380	1830	01	77 01 004 539	8225	01	77 01 006 038	6135	01
77 00 560 788	5850	02	77 01 001 436	6020	02	77 01 002 385	5835	01	77 01 004 823	4401	01	77 01 006 039	6135	02
77 00 561 257	8501	01	77 01 001 437	6020	02	77 01 002 386	5835	01	77 01 004 826	4401	01	77 01 006 040	6135	02
77 00 561 258	8501	01	77 01 001 439	6020	01	77 01 002 387	5835	01	77 01 004 828	4401	01	77 01 006 041	6135	02
77 00 561 259	8501	02	77 01 001 440	6020	01	77 01 002 456	1830	01	77 01 004 843	5845	01	77 01 006 042	6135	02
77 00 561 322	3110	01	77 01 001 445	4250	02	77 01 002 606	5835	01	77 01 004 976	8578	01	77 01 006 046	6150	04
77 00 561 376	8501	02	77 01 001 445	4320	02	77 01 002 773	6140	01	77 01 004 976	8578	02	77 01 006 047	6150	01
77 00 561 599	6080	01	77 01 001 447	4250	04	77 01 002 775	6140	01	77 01 005 237	8535	01	77 01 006 048	6150	01
77 00 561 784	6080	01	77 01 001 447	4320	04	77 01 002 776	6140	01	77 01 005 238	8535	01	77 01 006 082	6140	01
77 00 561 785	6080	01	77 01 001 448	6140	02	77 01 002 910	6150	02	77 01 005 240	8535	02	77 01 006 083	6140	03
77 00 562 302	1520	01	77 01 001 495	1840	01	77 01 003 074	6020	02	77 01 005 288	1830	01	77 01 006 084	6140	01
77 01 000 037	4230	01	77 01 001 556	6101	01	77 01 003 079	6020	02	77 01 005 349	6035	01	77 01 006 110	6175	01
77 01 000 115	6001	01	77 01 001 556	6101	05	77 01 003 081	6020	01	77 01 005 351	6035	01	77 01 006 111	6175	01
77 01 000 145	5835	01	77 01 001 556	6105	04	77 01 003 082	6020	01	77 01 005 352	6035	01	77 01 006 112	6175	01
77 01 000 309	8415	04	77 01 001 561	5830	01	77 01 003 178	6010	01	77 01 005 354	6035	01	77 01 006 115	1835	01
77 01 000 310	8415	06	77 01 001 788	1830	01	77 01 003 332	6060	02	77 01 005 355	6035	01	77 01 006 143	1835	01
77 01 000 470	4230	01	77 01 001 790	1830	01	77 01 003 496	1830	02	77 01 005 410	8415	02	77 01 006 484	8578	01
77 01 000 474	1535	01	77 01 001 792	1830	01	77 01 003 607	8220	01	77 01 005 421	6010	01	77 01 006 485	8578	02
77 01 000 474	1540	01	77 01 001 793	1830	01	77 01 003 607	8225	01	77 01 005 453	6055	01	77 01 006 486	8578	01
77 01 000 476	1545	01	77 01 001 851	5840	01	77 01 003 627	8265	03	77 01 005 454	6055	01	77 01 006 535	6175	01
77 01 000 477	1545	01	77 01 001 954	1835	01	77 01 003 628	8265	03	77 01 005 455	6055	01	77 01 006 564	1840	01
77 01 000 609	1801	01	77 01 002 032	6130	01	77 01 003 629	8265	XX	77 01 005 558	6010	02	77 01 006 626	4320	02
77 01 000 953	8575	02	77 01 002 227	1901	01	77 01 003 630	8265	02	77 01 005 559	6010	01	77 01 006 705	6170	01
77 01 000 953	8575	04	77 01 002 287	8545	01	77 01 003 667	8545	01	77 01 005 564	6015	01	77 01 006 706	6170	01
77 01 000 954	8575	04	77 01 002 288	8545	01	77 01 003 668	8545	01	77 01 005 581	6020	01	77 01 006 707	6170	01
77 01 000 954	8575	08	77 01 002 307	1830	01	77 01 003 722	6115	02	77 01 005 601	6020	01	77 01 006 708	6170	01
77 01 000 955	8575	02	77 01 002 328	1835	01	77 01 003 723	6115	01	77 01 005 602	6020	01	77 01 006 838	1801	01
77 01 000 955	8575	04	77 01 002 334	1835	01	77 01 003 724	6115	01	77 01 005 613	6045	01	77 01 006 869	1801	01
77 01 000 957	8575	02	77 01 002 337	1835	01	77 01 003 725	6115	02	77 01 005 631	6060	01	77 01 006 886	8220	01
77 01 000 957	8575	04	77 01 002 339	1835	01	77 01 003 726	6115	02	77 01 005 759	6045	01	77 01 006 886	8225	01
77 01 000 961	8575	02	77 01 002 345	1830	01	77 01 003 727	6115	02	77 01 005 760	6060	01	77 01 006 890	1801	01
77 01 000 962	8575	02	77 01 002 346	1830	01	77 01 003 743	6150	01	77 01 005 816	6101	01	77 01 006 902	6101	02
77 01 000 973	8265	01	77 01 002 347	1830	01	77 01 003 744	6150	01	77 01 005 817	6101	01	77 01 006 902	6101	03

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.13
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer
2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer
3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 01 006 511	6135	02	77 01 008 740	6055	01	77 01 010 157	8550	01	77 01 010 403	1545	02	77 01 010 945	8415	01
77 01 007 160	1801	01	77 01 008 741	6055	01	77 01 010 158	8550	01	77 01 010 404	1545	02	77 01 011 326	6010	01
77 01 007 161	1801	01	77 01 009 017	6055	01	77 01 010 159	8550	01	77 01 010 405	1545	02	77 01 011 576	5835	02
77 01 007 207	8535	01	77 01 009 018	6055	01	77 01 010 164	8550	01	77 01 010 406	1545	02	77 01 011 755	6015	01
77 01 007 210	8415	06	77 01 009 020	6055	01	77 01 010 165	8550	01	77 01 010 407	1545	02	77 01 011 756	6015	01
77 01 007 212	8430	14	77 01 009 021	6055	01	77 01 010 184	8550	01	77 01 010 408	1535	02	77 01 011 785	6130	01
77 01 007 231	8430	01	77 01 009 213	6055	03	77 01 010 236	8545	01	77 01 010 408	1540	02	77 01 011 895	5120	01
77 01 007 232	8430	04	77 01 009 233	6060	01	77 01 010 245	1860	01	77 01 010 409	1545	02	77 01 011 927	6015	01
77 01 007 233	8430	02	77 01 009 235	6060	01	77 01 010 261	4250	02	77 01 010 410	1545	02	77 01 011 928	6015	01
77 01 007 235	8430	02	77 01 009 236	6060	01	77 01 010 262	4250	02	77 01 010 411	1535	04	77 01 011 928	6015	02
77 01 007 242	8415	01	77 01 009 243	6060	01	77 01 010 263	4250	01	77 01 010 411	1540	04	77 01 011 944	8555	01
77 01 007 244	8415	01	77 01 009 244	6060	01	77 01 010 264	4250	01	77 01 010 412	1535	02	77 01 011 945	8555	01
77 01 007 245	8415	01	77 01 009 297	4320	02	77 01 010 265	4250	01	77 01 010 412	1540	02	77 01 011 986	5830	01
77 01 007 444	8265	02	77 01 009 301	4250	01	77 01 010 266	4250	01	77 01 010 414	1535	01	77 01 012 452	1840	01
77 01 007 445	8265	02	77 01 009 301	4320	01	77 01 010 267	4250	01	77 01 010 415	1535	02	77 01 012 501	5835	01
77 01 007 451	6175	01	77 01 009 302	4250	01	77 01 010 268	4250	01	77 01 010 415	1540	02	77 01 012 506	5830	01
77 01 007 452	6175	01	77 01 009 302	4320	01	77 01 010 269	6140	01	77 01 010 416	1535	04	77 01 012 507	5830	01
77 01 007 453	6175	01	77 01 009 617	1570	01	77 01 010 281	6140	01	77 01 010 416	1540	04	77 01 012 546	6101	01
77 01 007 454	6175	01	77 01 009 618	1570	01	77 01 010 284	4320	01	77 01 010 417	1540	01	77 01 012 547	6101	01
77 01 007 455	6175	02	77 01 009 619	1570	01	77 01 010 285	4320	01	77 01 010 418	1535	01	77 01 012 691	6115	01
77 01 007 460	6140	01	77 01 009 976	1840	01	77 01 010 286	4320	01	77 01 010 418	1540	01	77 01 012 692	6115	01
77 01 007 461	6140	01	77 01 009 986	1801	01	77 01 010 287	4320	01	77 01 010 419	1530	01	77 01 012 788	6180	01
77 01 007 463	6135	04	77 01 009 989	1801	01	77 01 010 288	4320	01	77 01 010 420	1530	02	77 01 012 789	6180	01
77 01 007 640	8578	01	77 01 009 990	1801	01	77 01 010 289	4320	01	77 01 010 424	1535	01	77 01 012 830	8430	01
77 01 007 642	8578	01	77 01 010 042	6170	01	77 01 010 290	4320	01	77 01 010 424	1540	01	77 01 012 945	1835	01
77 01 007 921	8555	01	77 01 010 124	5835	01	77 01 010 291	4320	01	77 01 010 426	1535	01	77 01 012 947	1835	01
77 01 007 922	8555	01	77 01 010 125	5835	01	77 01 010 386	6101	01	77 01 010 426	1540	01	77 01 012 949	1835	01
77 01 008 054	8555	01	77 01 010 126	5835	01	77 01 010 387	6101	01	77 01 010 427	1535	01	77 01 012 950	1835	01
77 01 008 055	8555	01	77 01 010 129	3001	02	77 01 010 388	6101	01	77 01 010 427	1540	01	77 01 012 951	1835	01
77 01 008 056	8555	01	77 01 010 130	3001	01	77 01 010 389	6101	01	77 01 010 489	6105	01	77 01 012 952	1835	01
77 01 008 057	8555	01	77 01 010 141	8550	01	77 01 010 390	6101	01	77 01 010 490	6105	01	77 01 013 047	6055	01
77 01 008 058	8555	01	77 01 010 143	8550	01	77 01 010 391	6101	01	77 01 010 491	6105	01	77 01 013 048	6055	01
77 01 008 059	8555	02	77 01 010 144	8550	01	77 01 010 392	6101	01	77 01 010 492	6105	02	77 01 013 063	5835	01
77 01 008 060	8555	01	77 01 010 145	8550	01	77 01 010 393	6101	01	77 01 010 493	6105	01	77 01 013 070	1835	01
77 01 008 061	8555	02	77 01 010 150	8550	01	77 01 010 394	6101	01	77 01 010 515	6105	01	77 01 013 122	8575	02
77 01 008 092	8555	02	77 01 010 151	8550	01	77 01 010 395	6101	01	77 01 010 635	5830	01	77 01 013 123	8575	03
77 01 008 162	8430	XX	77 01 010 152	1830	01	77 01 010 396	6101	01	77 01 010 636	1840	01	77 01 013 124	8575	01
77 01 008 179	5845	01	77 01 010 154	8550	01	77 01 010 397	6101	01	77 01 010 760	6201	01	77 01 013 125	1835	01
77 01 008 240	8240	02	77 01 010 155	8550	01	77 01 010 398	6150	01	77 01 010 943	8415	01	77 01 013 133	8535	01
77 01 008 641	6130	01	77 01 010 156	8550	01	77 01 010 402	1530	02	77 01 010 944	8415	01	77 01 013 271	6180	01

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.14
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 01 013 274	3501	01	77 01 015 563	8590	01	77 01 365 166	6055	01	77 01 452 678	8455	01	77 01 453 953	8260	01
77 01 013 413	5835	01	77 01 015 889	6101	01	77 01 365 167	6055	01	77 01 452 702	8455	01	77 01 454 011	5810	01
77 01 013 481	1835	01	77 01 015 890	6101	01	77 01 365 177	6201	01	77 01 453 123	8575	01	77 01 454 019	1430	05
77 01 013 559	1835	01	77 01 015 891	6101	01	77 01 365 196	6020	02	77 01 453 171	1460	01	77 01 454 020	1430	05
77 01 013 728	8575	02	77 01 015 915	8550	01	77 01 365 197	6020	02	77 01 453 175	1450	01	77 01 454 038	1430	01
77 01 013 730	8265	03	77 01 015 580	6080	01	77 01 365 220	6060	02	77 01 453 176	1420	01	77 01 454 049	1430	01
77 01 013 731	8265	03	77 01 015 581	6080	01	77 01 365 251	8575	02	77 01 453 177	1410	01	77 01 454 050	1430	01
77 01 013 732	8265	02	77 01 015 582	6080	01	77 01 365 270	8542	01	77 01 453 179	1520	01	77 01 454 051	1430	01
77 01 013 733	8265	XX	77 01 015 583	6080	01	77 01 400 252	6020	01	77 01 453 187	3110	01	77 01 454 052	5810	01
77 01 013 830	8555	01	77 01 015 584	6080	01	77 01 450 141	4230	02	77 01 453 188	3130	01	77 01 454 165	3110	01
77 01 014 083	5835	01	77 01 015 585	6080	01	77 01 450 144	4230	02	77 01 453 189	3130	01	77 01 454 171	3120	01
77 01 014 118	5835	01	77 01 015 586	6080	01	77 01 450 296	1930	01	77 01 453 190	3130	01	77 01 454 188	1440	01
77 01 014 377	1835	01	77 01 016 053	8578	02	77 01 450 311	1401	01	77 01 453 191	3130	01	77 01 454 197	8255	01
77 01 014 412	1835	01	77 01 016 054	8578	02	77 01 450 312	1401	01	77 01 453 192	3130	01	77 01 454 201	5810	01
77 01 014 416	6020	01	77 01 200 153	8578	01	77 01 450 459	1450	01	77 01 453 193	3140	01	77 01 454 248	4320	01
77 01 014 417	6020	01	77 01 200 154	8578	01	77 01 450 563	1430	01	77 01 453 194	3140	01	77 01 454 280	4250	01
77 01 014 418	6020	01	77 01 348 007	6065	02	77 01 452 041	1501	01	77 01 453 195	3140	01	77 01 454 283	1510	08
77 01 014 425	6020	01	77 01 348 008	6065	02	77 01 452 043	1510	01	77 01 453 196	3140	01	77 01 454 302	8510	01
77 01 014 488	8550	01	77 01 348 013	6065	02	77 01 452 050	1601	01	77 01 453 260	5110	02	77 01 454 303	8510	01
77 01 014 667	6035	01	77 01 348 014	6065	01	77 01 452 066	1410	01	77 01 453 261	5110	02	77 01 454 308	4320	01
77 01 014 668	6035	01	77 01 348 014	6065	02	77 01 452 074	4220	02	77 01 453 284	5850	02	77 01 454 312	8260	01
77 01 014 669	6035	01	77 01 348 014	6101	06	77 01 452 077	5850	01	77 01 453 285	5850	02	77 01 454 393	8147	01
77 01 014 670	6035	01	77 01 348 014	6101	07	77 01 452 077	5850	02	77 01 453 286	5120	02	77 01 454 697	4250	01
77 01 014 805	6060	01	77 01 348 014	6105	04	77 01 452 165	1430	01	77 01 453 295	1450	01	77 01 454 706	1601	01
77 01 015 188	8265	03	77 01 348 014	6110	01	77 01 452 181	1601	01	77 01 453 297	8101	01	77 01 454 830	3120	01
77 01 015 189	8265	03	77 01 348 014	6130	01	77 01 452 203	8445	02	77 01 453 328	8455	01	77 01 455 096	3501	01
77 01 015 190	8265	02	77 01 348 015	6065	04	77 01 452 215	8445	02	77 01 453 347	8440	02	77 01 455 193	4250	01
77 01 015 191	8265	XX	77 01 348 016	6065	02	77 01 452 249	8445	02	77 01 453 360	8440	02	77 01 455 194	4320	01
77 01 015 466	6045	01	77 01 348 019	6065	01	77 01 452 261	8445	02	77 01 453 373	8450	01	77 01 455 225	8255	01
77 01 015 547	6101	01	77 01 348 020	6065	02	77 01 452 333	1501	04	77 01 453 386	8450	01	77 01 455 252	4010	01
77 01 015 549	6101	02	77 01 348 028	1620	01	77 01 452 334	8255	01	77 01 453 438	8445	02	77 01 455 332	1501	01
77 01 015 551	6101	01	77 01 348 036	6065	01	77 01 452 335	8260	01	77 01 453 465	5101	02	77 01 455 383	5120	02
77 01 015 552	6101	01	77 01 348 036	6101	07	77 01 452 337	1501	04	77 01 453 540	8255	01	77 01 455 626	1460	01
77 01 015 553	6101	01	77 01 348 039	4220	02	77 01 452 448	8455	01	77 01 453 563	4250	01	77 01 455 680	1440	01
77 01 015 555	6101	01	77 01 348 040	4220	04	77 01 452 460	8455	01	77 01 453 564	4250	01	77 01 455 719	3110	01
77 01 015 556	6101	01	77 01 348 040	4301	02	77 01 452 497	8260	01	77 01 453 565	4250	01	77 01 498 078	4001	01
77 01 015 557	6101	01	77 01 348 044	7801	01	77 01 452 518	8455	01	77 01 453 596	4320	01	77 01 498 123	3101	01
77 01 015 567	6175	01	77 01 365 058	8542	01	77 01 452 530	8455	01	77 01 453 597	4320	01	77 01 498 298	3101	01
77 01 015 568	6175	02	77 01 365 062	5835	01	77 01 452 651	8445	01	77 01 453 598	4320	01	77 01 500 036	8105	01
77 01 015 569	6175	01	77 01 365 138	5835	01	77 01 452 662	8445	01	77 01 453 599	8510	01	77 01 500 037	8105	01

→ 120.18

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.15
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 01 501 176	1701	01	77 01 982 074	6250	01	77 03 001 037	8110	08	77 03 001 146	1701	03	77 03 001 253	3110	12
77 01 503 090	8130	01	77 01 982 141	6250	01	77 03 001 037	8140	01	77 03 001 148	1601	04	77 03 001 254	3110	02
77 01 503 091	8130	01	77 01 982 261	6250	01	77 03 001 038	5801	02	77 03 001 153	1701	01	77 03 001 255	3110	01
77 01 503 196	8120	01	77 01 982 262	6250	01	77 03 001 038	6180	03	77 03 001 153	1701	02	77 03 001 255	3110	03
77 01 504 249	8135	01	77 01 982 263	6250	01	77 03 001 038	8140	02	77 03 001 156	1730	04	77 03 001 261	1750	01
77 01 504 250	8135	01	77 01 982 264	6250	01	77 03 001 038	8410	02	77 03 001 158	3110	02	77 03 001 262	3110	02
77 01 504 263	4220	02	77 01 982 265	6250	01	77 03 001 038	8415	02	77 03 001 158	5160	02	77 03 001 317	8230	02
77 01 504 264	4220	01	77 03 001 001	6020	02	77 03 001 040	7001	02	77 03 001 158	5161	02	77 03 001 317	8235	02
77 01 505 721	8475	01	77 03 001 001	6115	01	77 03 001 042	1560	01	77 03 001 158	5165	02	77 03 001 317	8555	04
77 01 505 722	8475	01	77 03 001 001	8515	08	77 03 001 050	1520	01	77 03 001 160	1440	03	77 03 001 317	8580	02
77 01 505 735	8475	01	77 03 001 003	1570	02	77 03 001 051	6080	02	77 03 001 160	5810	02	77 03 001 318	8578	04
77 01 505 736	8475	01	77 03 001 004	6070	04	77 03 001 052	8255	04	77 03 001 161	3120	04	77 03 001 320	8570	06
77 01 506 333	8205	01	77 03 001 005	8580	01	77 03 001 054	5845	03	77 03 001 162	1440	04	77 03 001 323	8501	02
77 01 506 334	8205	01	77 03 001 008	6150	02	77 03 001 054	6080	01	77 03 001 162	5161	04	77 03 001 330	8140	02
77 01 507 978	8205	01	77 03 001 010	6125	01	77 03 001 054	8501	02	77 03 001 163	3120	04	77 03 001 330	8505	02
77 01 507 979	8210	01	77 03 001 011	7010	01	77 03 001 055	8501	04	77 03 001 164	1560	01	77 03 001 332	8505	02
77 01 507 980	8210	01	77 03 001 011	8570	02	77 03 001 057	8260	01	77 03 001 164	4020	02	77 03 001 332	8505	04
77-01 508 449	1440	01	77 03 001 018	8210	02	77 03 001 059	4210	04				77 03 001 333	8505	02
77 01 508 546	1701	01	77 03 001 018	8415	02	77 03 001 066	5810	01	77 03 001 165	1520	04	77 03 001 334	5160	04
77 01 509 285	1450	01	77 03 001 020	6080	01	77 03 001 077	8255	02	77 03 001 165	5810	01	77 03 001 334	5161	04
77 01 509 395	8205	01	77 03 001 020	8145	04	77 03 001 079	8105	02	77 03 001 167	1750	01	77 03 001 346	3110	01
77 01 509 497	3101	01	77 03 001 020	8525	06	77 03 001 116	1835	01	77 03 001 168	1560	06	77 03 001 346	3110	02
77 01 510 359	1460	01	77 03 001 020	8558	02	77 03 001 120	4010	03	77 03 001 169	1440	03	77 03 001 347	1730	01
77 01 511 692	1450	01	77 03 001 021	8405	08	77 03 001 120	6170	06	77 03 001 169	1560	02	77 03 001 353	5850	01
77 01 511 983	3101	01	77 03 001 022	6001	01	77 03 001 122	3110	01	77 03 001 170	4010	04	77 03 001 368	1450	18
77 01 513 107	8260	01	77 03 001 022	6125	01	77 03 001 123	1570	04	77 03 001 170	7301	01	77 03 001 368	5165	02
77 01 514 707	1460	01	77 03 001 022	6135	02	77 03 001 127	1510	02	77 03 001 186	3120	02	77 03 001 380	5160	04
77 01 515 660	8205	01	77 03 001 022	6220	01	77 03 001 136	1450	02	77 03 001 188	3120	02	77 03 001 380	5161	04
77 01 517 549	8205	01	77 03 001 022	7001	01	77 03 001 136	1510	02	77 03 001 189	1440	02	77 03 001 386	5160	02
77 01 950 011	4001	01	77 03 001 022	8105	03	77 03 001 136	5810	01	77 03 001 189	5870	01	77 03 001 386	5161	02
77 01 950 020	4020	01	77 03 001 024	1620	01	77 03 001 138	1750	03	77 03 001 192	7301	01	77 03 001 397	5160	04
77 01 981 150	6250	01	77 03 001 024	6180	04	77 03 001 140	1440	03	77 03 001 194	1880	02	77 03 001 397	5161	04
77 01 981 402	6250	01	77 03 001 024	7101	09	77 03 001 140	1701	04	77 03 001 194	4301	04	77 03 001 397	5165	04
77 01 981 408	6250	01	77 03 001 024	8455	02	77 03 001 142	3110	05	77 03 001 195	1440	01	77 03 001 426	8150	02
77 01 981 420	6250	01	77 03 001 025	7001	01	77 03 001 142	5810	01	77 03 001 198	1880	01	77 03 001 431	5105	02
77 01 981 458	6250	01	77 03 001 025	8565	08	77 03 001 143	1440	01	77 03 001 236	3110	03	77 03 001 432	4210	12
77 01 981 872	6250	01	77 03 001 028	8405	08	77 03 001 143	1520	01	77 03 001 236	5870	03	77 03 001 432	4310	12
77 01 981 873	6250	01	77 03 001 030	7001	01	77 03 001 145	1450	13	77 03 001 236	7301	01	77 03 001 433	3120	03
77 01 981 875	6250	01	77 03 001 035	5810	04	77 03 001 145	1730	01	77 03 001 237	1880	02	77 03 001 439	8255	01
77 01 981 877	6250	01	77 03 001 037	5845	02	77 03 001 145	1880	01	77 03 001 238	1880	01	77 03 001 490	4301	08

→ 120.18

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
77 03 001 457	4320	04	77 03 016 051	6105	06	77 03 034 026	4010	01	77 03 053 066	1880	01	77 03 055 021	5165	03
77 03 001 498	5165	02	77 03 016 053	8475	04	77 03 034 027	4010	02	77 03 053 067	4010	02	77 03 055 021	7301	03
77 03 001 499	5165	01	77 03 016 057	8490	08	77 03 034 027	4301	02	77 03 055 002	4210	04	77 03 056 003	8570	02
77 03 001 558	5105	02	77 03 016 064	8255	06	77 03 034 027	5165	04	77 03 055 003	1840	03	77 03 056 006	3110	02
77 03 001 559	5105	02	77 03 016 065	8555	02	77 03 034 031	4220	02	77 03 055 005	1830	04	77 03 056 006	5810	02
77 03 001 562	4301	08	77 03 016 068	8535	06	77 03 034 031	5101	02	77 03 055 005	1835	01	77 03 056 006	8255	01
77 03 001 606	5165	01	77 03 016 069	8570	02	77 03 034 036	5870	02	77 03 055 007	1535	01	77 03 056 006	8255	02
77 03 001 608	5165	02	77 03 016 075	8510	06	77 03 034 037	1560	08	77 03 055 007	1540	01	77 03 056 006	8260	04
77 03 001 613	5105	02	77 03 016 083	8558	02	77 03 034 039	3150	01	77 03 055 007	4010	03	77 03 056 007	5850	01
			77 03 016 083	8558	04	77 03 034 039	4301	01	77 03 055 007	6180	04	77 03 056 008	1450	13
77 03 004 073	8220	04	77 03 016 084	8230	04	77 03 034 039	4301	04	77 03 055 009	1440	05	77 03 056 008	1701	01
77 03 004 073	8225	04	77 03 016 084	8235	04	77 03 034 039	5101	02	77 03 055 009	1730	01	77 03 056 008	1701	04
77 03 004 075	8220	01	77 03 016 091	8575	02	77 03 034 040	4210	02	77 03 055 009	1750	01	77 03 056 008	1701	05
77 03 004 075	8225	01	77 03 016 119	8525	04	77 03 034 056	1570	08	77 03 055 009	1835	02	77 03 056 008	5845	02
77 03 009 055	1750	01	77 03 016 131	8580	02	77 03 043 003	8540	02	77 03 055 009	1880	03	77 03 056 019	1440	03
77 03 016 009	8525	04	77 03 016 154	8510	04	77 03 044 008	8570	02	77 03 055 009	3001	06	77 03 056 022	8105	03
77 03 016 010	6070	01	77 03 023 001	8550	02	77 03 044 010	6180	04	77 03 055 009	5810	01	77 03 058 006	3110	03
77 03 016 010	6070	02	77 03 027 011	1440	02	77 03 046 012	8140	02	77 03 055 009	5830	04	77 03 060 002	8570	06
77 03 016 010	6070	04	77 03 027 024	1450	01	77 03 046 012	8140	04	77 03 055 009	5835	02	77 03 061 004	8570	02
77 03 016 010	6105	02	77 03 032 003	5120	02	77 03 046 014	8140	04	77 03 055 009	7001	02	77 03 061 004	8570	04
77 03 016 010	6210	03	77 03 032 007	5105	02	77 03 053 001	8510	04	77 03 055 009	7301	01	77 03 062 001	4250	01
77 03 016 010	6580	02	77 03 032 021	4220	04	77 03 053 009	5165	01	77 03 055 011	1440	04	77 03 062 001	5850	01
77 03 016 017	8150	02	77 03 032 022	4220	04	77 03 053 009	5165	03	77 03 055 011	1560	01	77 03 062 001	5850	02
77 03 016 017	8480	02	77 03 034 004	5120	01	77 03 053 014	4220	04	77 03 055 011	1560	02	77 03 062 001	5850	04
77 03 016 017	8510	02	77 03 034 008	5870	04	77 03 053 014	5101	04	77 03 055 011	1730	01	77 03 062 002	3150	01
77 03 016 020	6015	03	77 03 034 009	5830	02	77 03 053 015	4220	02	77 03 055 011	1835	04	77 03 062 003	1620	02
77 03 016 020	6120	03	77 03 034 011	4020	02	77 03 053 015	4301	02	77 03 055 011	3120	08	77 03 063 001	3110	01
77 03 016 020	6125	02	77 03 034 011	5160	03	77 03 053 024	6001	02	77 03 055 011	4210	12	77 03 066 008	8580	01
77 03 016 020	8135	14	77 03 034 011	5161	03	77 03 053 027	8510	02	77 03 055 011	4310	12	77 03 066 025	1730	02
77 03 016 020	8535	04	77 03 034 011	5161	04	77 03 053 033	1570	08	77 03 055 011	5101	04	77 03 066 025	1750	02
77 03 016 022	6070	04	77 03 034 012	4020	02	77 03 053 036	1440	05	77 03 055 011	5161	04	77 03 066 071	3150	02
77 03 016 022	6070	12	77 03 034 018	4020	02	77 03 053 036	1520	02	77 03 055 011	5165	01	77 03 066 071	8580	01
77 03 016 022	8150	07	77 03 034 019	4220	04	77 03 053 036	1730	01	77 03 055 011	5810	02	77 03 066 077	1730	02
77 03 016 024	6120	04	77 03 034 019	5105	04	77 03 053 038	1440	04	77 03 055 011	5830	02	77 03 066 077	1750	02
77 03 016 025	8542	04	77 03 034 019	5160	02	77 03 053 038	1560	01	77 03 055 011	7301	01	77 03 066 079	3130	01
77 03 016 028	6125	01	77 03 034 019	5161	02	77 03 053 038	1560	02	77 03 055 013	1440	03	77 03 066 150	5801	01
77 03 016 028	6125	02	77 03 034 019	5870	01	77 03 053 038	1730	01	77 03 055 013	1880	03	77 03 066 150	5801	02
77 03 016 028	8140	04	77 03 034 020	4230	02	77 03 053 038	4010	02	77 03 055 013	3120	04	77 03 066 153	5801	01
77 03 016 038	8555	02	77 03 034 021	4220	04	77 03 053 038	5165	02	77 03 055 013	7301	01	77 03 066 159	3130	01
77 03 016 051	6101	05	77 03 034 021	4301	02	77 03 053 038	8405	04	77 03 055 021	4301	03	77 03 066 166	8220	02

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.17
B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3
77 03 066 166	8225	02
77 03 067 030	3130	01
77 03 067 030	3150	01
77 03 074 001	8280	01
77 03 074 002	8210	02
77 03 074 020	8540	04
77 03 076 004	8510	05
77 03 077 004	8455	02
77 03 077 004	8465	10
77 03 077 004	8475	10
77 03 083 001	8590	04
77 03 083 002	8590	06
77 03 083 007	7010	01
77 03 083 019	1701	01
77 03 083 024	1620	04
77 03 083 032	1620	02
77 03 085 002	6220	02
77 03 087 011	3140	01
77 03 087 011	3140	02
77 03 090 002	1730	01
77 03 090 002	1750	01
77 03 090 003	1730	01
77 03 090 003	1750	01
77 03 090 006	4010	01
78 26 004 000	1501	04
78 67 065 000	5801	01
78 71 095 004	7301	01
79 03 001 030	8255	02
79 03 001 080	4010	02
79 03 032 003	1570	02
79 03 032 003	1830	01
79 03 032 003	6020	02
79 03 032 003	6070	01
79 03 032 003	6070	02
79 03 032 003	6070	04
79 03 032 003	6110	02
79 03 032 003	6201	02
79 03 032 006	1501	01
79 03 032 006	1801	03
79 03 032 006	1830	02

1	2	3
79 03 032 006	1830	04
79 03 032 006	1835	01
79 03 032 006	6001	02
79 03 032 006	6015	03
79 03 032 006	6070	06
79 03 032 006	6125	01
79 03 032 006	6125	02
79 03 032 006	6150	02
79 03 032 006	6180	03
79 03 032 006	7001	04
79 03 032 006	7010	01
79 03 032 006	8260	02
79 03 032 006	8555	02
79 03 032 006	8555	04
79 03 032 006	8555	06
79 03 032 006	8570	04
79 03 032 009	1560	02
79 03 032 009	1620	01
79 03 032 009	1860	02
79 03 032 009	5810	01
79 03 032 009	5820	02
79 03 032 009	6001	01
79 03 032 009	6080	01
79 03 032 009	6125	01
79 03 032 009	7010	01
79 03 032 009	8240	06
79 03 032 009	8245	06
79 03 032 009	8255	01
79 03 032 009	8455	04
79 03 032 009	8525	02
79 03 032 009	8525	06
79 03 032 009	8570	04
79 03 032 009	8580	02
79 03 032 009	8565	02
79 03 032 012	1440	02
79 03 032 012	1520	02
79 03 032 012	1560	01
79 03 032 012	1730	01
79 03 032 012	1880	01
79 03 032 012	5165	02

1	2	3
79 03 032 012	5810	01
79 03 032 012	5830	04
79 03 032 012	5835	02
79 03 032 012	7001	02
79 03 032 012	7301	01
79 03 032 012	8140	02
79 03 032 018	1520	04
79 03 032 018	1560	01
79 03 032 018	1560	02
79 03 032 018	1930	02
79 03 032 018	5101	04
79 03 032 018	5165	06
79 03 032 018	5801	02
79 03 032 018	5810	02
79 03 032 018	5845	03
79 03 032 018	6080	01
79 03 032 018	6080	02
79 03 032 018	7301	01
79 03 032 018	8140	02
79 03 032 018	8205	06
79 03 032 018	8210	06
79 03 032 018	8255	01
79 03 032 018	8255	02
79 03 032 018	8260	01
79 03 032 018	8260	02
79 03 032 018	8260	04
79 03 032 018	8501	02
79 03 032 018	8501	04
79 03 032 018	8505	02
79 03 032 023	1880	01
79 03 032 023	1880	03
79 03 032 023	6020	02
79 03 032 023	7301	01
79 03 032 023	7301	02
79 03 032 023	8105	02
79 03 032 023	8255	02
79 03 032 023	8501	02
79 03 032 031	8558	02
79 03 032 036	3110	01
79 03 032 036	3110	14

1	2	3
79 03 032 037	1730	01
79 03 032 037	3110	02
79 03 032 037	4210	04
79 03 032 037	5165	01
79 03 032 048	6101	03
79 03 032 048	6101	08
79 03 032 048	6105	06
79 03 032 070	1801	03
79 03 032 071	1830	02
79 03 032 071	1835	02
79 03 032 072	1835	04
79 03 032 074	4020	01
79 03 037 006	8220	04
79 03 037 006	8225	04
79 03 053 019	6101	03
79 03 053 019	6101	05
79 03 053 019	6101	08
79 03 053 019	6105	06
79 03 053 020	1840	01
79 03 053 020	6070	02
79 03 053 020	6120	03
79 03 053 025	1835	01
79 03 053 025	7010	01
79 03 053 028	1560	02
79 03 053 028	1570	02
79 03 053 028	5801	01
79 03 053 028	5810	01
79 03 053 028	5820	02
79 03 053 028	6180	04
79 03 053 028	7001	02
79 03 053 028	8150	02
79 03 053 031	1620	02
79 03 053 031	6170	06
79 03 053 031	8455	02
79 03 053 036	5801	01
79 03 053 036	5870	02
79 03 053 038	1750	01
79 03 053 038	8140	16
79 03 053 043	1440	03
79 03 053 043	1520	02

1	2	3
79 03 053 043	1560	08
79 03 053 043	1835	02
79 03 053 043	1930	02
79 03 053 043	3120	08
79 03 053 043	5161	04
79 03 053 043	5165	02
79 03 053 043	5165	03
79 03 053 043	5165	04
79 03 053 043	5801	02
79 03 053 043	7301	02
79 03 053 043	8255	01
79 03 053 043	8501	04
79 03 053 045	1560	01
79 03 053 045	1750	01
79 03 053 045	5160	03
79 03 053 045	5161	03
79 03 053 045	8150	01
79 03 053 045	8255	01
79 03 053 045	8505	02
79 03 053 046	5810	02
79 03 053 050	1440	01
79 03 053 050	1880	03
79 03 053 050	3120	04
79 03 053 050	4220	06
79 03 053 050	4301	04
79 03 053 050	5105	02
79 03 053 050	5105	04
79 03 053 050	7301	02
79 03 053 050	8455	04
79 03 053 052	5160	02
79 03 053 052	5161	02
79 03 053 052	8255	06
79 03 053 061	1801	01
79 03 053 118	8490	08
79 03 053 157	1730	01
79 03 053 157	6170	03
79 03 055 007	8105	02
79 03 055 010	4301	08
79 03 056 003	1840	01
79 03 056 003	1860	04

→ 120.18

Répertoire numérique - Fortegnelse over reservedels numrene - Sachverzeichnis, nach Nummern geordnet
Numerical index - Repertorio numérico - Indice numerico - Numeriek overzicht - Nummerregister

120.18 B P.R. 952

1 Numéro des pièces - Delnumre - Ersatzteilnummer - Part Number - Numeros de las piezas - Numero del pezzo - Nummers der onderdelen - Reservdelsnummer

2 Numéro des planches - Planche Numre - Bildtafelnummer - Plate Number - Numeros de las laminas - Numero della tavola - Nummers der afbeeldingen - Bildnummer

3 Quantité par véhicule - Antal pr. vogn - Menge pro fahrzg - Quantity per vehicle - Cantitad por véhiculo - Quantita per veicolo - Aant. per wagen - Antal per bil

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
79 03 056 003	6015	03	79 03 056 021	8580	02	79 03 056 037	8145	04	79 03 056 047	8501	02	80 72 860 142	8220	04
79 03 056 003	6070	04	79 03 056 026	8580	02	79 03 056 037	8220	02	79 03 056 048	8575	02	80 72 860 142	8225	02
79 03 056 003	6070	12	79 03 056 027	1620	01	79 03 056 037	8220	04	79 03 056 063	8558	04	80 72 860 142	8225	04
79 03 056 003	6115	01	79 03 056 027	1860	02	79 03 056 037	8525	02	79 03 056 064	6135	02	80 72 870 352	8405	08
79 03 056 003	6175	02	79 03 056 030	5160	04	79 03 056 037	8525	06	79 03 056 067	6080	01	80 75 040 204	6060	02
79 03 056 003	6201	02	79 03 056 030	5160	06	79 03 056 039	1560	02	79 03 056 068	7301	01	80 75 050 302	8575	02
79 03 056 003	8580	01	79 03 056 030	5161	02	79 03 056 039	6080	01	79 03 056 068	8105	02	80 75 850 202	8545	04
79 03 056 005	1801	03	79 03 056 030	5161	04	79 03 056 039	6125	01	79 03 056 110	5820	02	80 75 860 254	8460	08
79 03 056 005	1860	02	79 03 056 030	5161	06	79 03 056 039	7001	01	79 03 057 002	1830	02	80 80 310 852	8150	01
79 03 056 005	6015	03	79 03 056 030	5165	06	79 03 056 039	7101	09	79 03 062 001	1450	01	80 83 120 942	4020	02
79 03 056 005	6070	06	79 03 056 030	8255	04	79 03 056 039	8225	02	79 03 062 001	1860	01			
79 03 056 005	6120	03	79 03 056 030	8505	04	79 03 056 039	8225	04	79 03 062 001	1860	02			
79 03 056 005	7010	01	79 03 056 032	1750	02	79 03 056 039	8230	04	79 03 067 011	3150	01			
79 03 056 005	8555	04	79 03 056 035	1570	02	79 03 056 039	8235	04	79 03 067 016	3501	02			
79 03 056 006	5845	03	79 03 056 035	6020	02	79 03 056 039	8455	04	79 10 006 195	5801	01			
79 03 056 006	8535	04	79 03 056 035	6070	01	79 03 056 039	8558	02	79 20 004 564	6150	01			
79 03 056 006	8578	04	79 03 056 035	6110	02	79 03 056 039	8580	02	80 16 060 252	1535	04			
79 03 056 008	1801	03	79 03 056 035	6125	01	79 03 056 039	8585	08	80 16 060 252	1540	04			
79 03 056 008	6001	02	79 03 056 035	6125	02	79 03 056 040	1510	02	80 16 060 252	1560	02			
79 03 056 008	6125	01	79 03 056 035	8515	08	79 03 056 040	1601	06	80 16 070 252	1501	01			
79 03 056 008	6135	01	79 03 056 036	1501	01	79 03 056 040	5810	01	80 16 080 402	1510	03	06 08 579 602	5850	01
79 03 056 008	6220	01	79 03 056 036	6001	02	79 03 056 040	5870	03	80 61 040 102	6080	12	77 00 557 850	5120	01
79 03 056 008	7010	01	79 03 056 036	6125	01	79 03 056 042	1520	02	80 61 050 102	8445	01	77 00 557 850	5120	02
79 03 056 008	8210	02	79 03 056 036	6125	02	79 03 056 042	1560	01	80 70 040 062	1840	01	77 00 559 258	5850	01
79 03 056 008	8255	01	79 03 056 036	6150	02	79 03 056 042	1750	03	80 70 040 082	1801	02	77 00 559 274	5850	01
79 03 056 008	8255	02	79 03 056 036	6180	03	79 03 056 042	1880	01	80 70 040 102	6101	02	77 01 348 047	6045	01
79 03 056 008	8415	02	79 03 056 036	7001	04	79 03 056 042	3120	03	80 70 040 122	1840	03	77 03 001 144	1601	02
79 03 056 012	5165	02	79 03 056 036	8140	04	79 03 056 042	5801	02	80 70 040 352	1830	01	77 03 067 027	1460	08
79 03 056 012	5810	04	79 03 056 036	8150	02	79 03 056 042	8110	08	80 70 050 152	6140	02	77 03 079 007	5850	XX
79 03 056 012	8405	06	79 03 056 036	8150	07	79 03 056 042	8140	02	80 70 050 402	1860	01	77 03 079 008	5850	XX
79 03 056 012	8465	06	79 03 056 036	8230	02	79 03 056 042	8140	03	80 72 040 122	6110	02	79 03 032 009	6135	02
79 03 056 014	4010	02	79 03 056 036	8235	02	79 03 056 042	8505	02	80 72 040 122	8580	01			
79 03 056 014	4210	04	79 03 056 036	8260	04	79 03 056 045	1730	04	80 72 040 162	6201	02			
79 03 056 014	5810	02	79 03 056 036	8555	02	79 03 056 045	1750	01	80 72 050 102	7001	04			
79 03 056 014	6080	02	79 03 056 036	8555	06	79 03 056 045	6080	02	80 72 050 122	8540	02			
79 03 056 017	5160	02	79 03 056 036	8555	08	79 03 056 045	8140	02	80 72 050 162	6120	03			
79 03 056 017	5161	02	79 03 056 036	8558	04	79 03 056 045	8260	02	80 72 850 142	8525	02			
79 03 056 017	6020	02	79 03 056 036	8570	04	79 03 056 045	8501	02	80 72 860 102	8230	04			
79 03 056 020	4320	06	79 03 056 036	8580	02	79 03 056 045	8501	04	80 72 860 102	8235	04			
79 03 056 021	8580	01	79 03 056 037	6140	03	79 03 056 045	8505	02	80 72 860 142	8220	02			

130.50 A ©

Dessins originaux exécutés par la Régie Nationale des Usines Renault, Bord, Burotec, D.T.R.B., Editechnic, Filloux, I.T.E.
Originaltegninger udarbejdet af Régie Nationale des Usines Renault, Bord, Burotec, D.T.R.B., Editechnic, Filloux, I.T.E.
Original-Zeichnungen der Régie Nationale des Usines Renault, Bord, Burotec, D.T.R.B., Editechnic, Filloux, I.T.E.
Original drawings prepared by the Régie Nationale des Usines Renault, Bord, Burotec, D.T.R.B., Editechnic, Filloux, I.T.E.
Dibujos originales ejecutados por la Régie Nationale des Usines Renault, Bord, Burotec, D.T.R.B., Editechnic, Filloux, I.T.E.
Disegni originali eseguiti dalla Régie Nationale des Usines Renault, Bord, Burotec, D.T.R.B., Editechnic, Filloux, I.T.E.
Originele tekening door Régie Nationale des Usines Renault, Bord, Burotec, D.T.R.B., Editechnic, Filloux, I.T.E.
Originalritningar utförda av Régie Nationale des Usines Renault, Bord, Burotec, D.T.R.B., Editechnic, Filloux, I.T.E.

Printed in France - Cogery Paris

Der Franzose